

لاً. و فعفائ خلف لا فخزرجي و. هباس غاس لالساهري





إختيار المواد الهندسية

إختيار المواد الهندسية

المؤلف

أ.د.قحطان خلف الخزرجيد.عباس خماس الساعدي

2011

دار دجلة



| المحتويات |
|---|
| مقدمة |
| الفصل الأول |
| مقدمة الفصل الأول مقدمة حول إختيار المواد الهندسية Introduction to Eng. Materials Selection |
| Introduction to Eng. Materials Selection |
| 1.1 مقدمة Introduction |
| 2.1 العوامل المؤثرة على إختيار المادة |
| Factors Affecting Material Selection |
| في المقاطع التالية، نتطرق الى شرح هذه العوامل بشيء |
| لتفصيل. 1.2.1 إعتبارات التصميم Design Considerations |
| 2.2.1 الخواص الميكانيكية Mechanical Properties |
| 3.2.1كلفة الجزء Component Cost |
| 4.2.1 متطلبات الخدمة (التطبيق) Service Requirements |
| Functional Requirements الوظيفية 5.2.1 |
| 6.2.1 خواص المادة Material Properties |
| 7.2.1 تركيب (بنية) المادة Material Structure |
| 8.2.1 الإنتفاع أو الإستفادة من المادة 8.2.1 |
| 3. 1تحليل الفشل Failure Analysis |

| 44 | الفصل الثاني |
|-----------------------|---|
| 44 | اختيار المواد بالنسبة للخواص |
| 44 | 1.2مقدمة Introduction |
| 47 | 1.2 الإختيار بالنسبة للمقاومة الساكنة |
| 47 | Selection for Static Strength |
| 53 Selection for Stif | 3.2 الإختيار بالنسبة للجساءة (الصلابة)fness |
| 56 | الإختيار بالنسبة لمقاومة الكلال |
| 56 | Selection for Fatigue Resistance |
| 57 Selection | 5.2 الإختيار بالنسبة للمتانة 5.2 |
| لحرارة 59 | 6.2 الإختيار بالنسبة للزحف و مقاومة درجة ا |
| 62 | 7.2 الإختيار بالنسبة لمقاومة التآكل |
| 62 | Selection for Corrosion Resistance |
| 66 Dissimilar Meta | 1.7.2 تآكل المعادن المختلفة 1.7.2 |
| 68 | 8.2 الإختيار بالنسبة لمقاومة البلى |
| 68 | Selection for Wear Resistance |
| 69 | 1.8.2 مواد المحامل Bearing Materials |
| 77 | 9.2 لإختيار بالنسبة للخواص الحرارية |
| 77 | Selection for Thermal Properties |
| 77 | 10.2 الإختيار بالنسبة للخواص الكهربائية |
| 77 | Selection for Electrical Properties |

| 82 | 11.2 الإختيار بالنسبة للخواص المغناطيسية |
|--------------|---|
| 82 | Selection for Magnetic Properties |
| 84 A | vailable Forms of Materials الأشكال المتوفرة للمواد |
| 85 | 2. 13 كلفة المواد Cost of Materials |
| 90 | الفصل الثالث |
| 90 | إختيار العمليات |
| 90 | Selection of Processes |
| 90 | 1.3 مقدمة Introduction |
| 91 | 2.3 الإنهاء السطحي Surface Finish |
| 95 | 3.3 عمليات تشكيل المعادن Metal-Forming Processes |
| 95 | 3.3. اسباكة المعادن Casting of Metal |
| 98 | 2.3.3 معالجة المعادن 2.3.3 |
| 101 | 3.3.3 طرق المسحوق 3.3.3 |
| 101 | 4.3.3 تشغيل المعادن 4.3.3 |
| 104 J | oining Processes of Metals عمليات ربط المعادن 5.3.3 |
| 105 | 2. 4 عمليات تشكيل البوليمر Polymer Forming Process |
| 109 | 3. 5 مظاهر الكلفة في إختيار العملية |
| 109 | The Cost Aspects of Process Selection |
| 123 | الفصل الرابع |
| 123 | معيار الإختيار |

| Selection Criteria | 123 |
|---|-----|
| 1. 4 مقدمة Introduction | 123 |
| A دلیل خاصیة المادة Material Property Index | 124 |
| : Selecting Materials إختيار المواد | 129 |
| الخواص الحرجة Critical Properties | 129 |
| : Selecting Materials إختيار المواد | 134 |
| تقدير الإستحقاق Merit Rating | 134 |
| : Selecting Materials : 4 | 135 |
| الكلفة لكل وحدة خاصية Cost Per Unit Property | 135 |
| الفصل الخامس | 141 |
| دراسة حالات | 142 |
| Cases Study | 142 |
| 5. امقدمة Introduction | 144 |
| 2.5 الموصلات الكهربائية Electrical Conductors | 145 |
| 3.5 غشاء الطائرة المعدني Aircraft Skin | 148 |
| 4.5 عمود إسطواني يخضع الى إجهاد الإلتواء | 153 |
| A Torsionally Stressed Cylindrical Shaft | 153 |
| 5. 5 مضرب التنس Tennis Racket | 168 |
| 6.5 قنينة المشروب الغازي Fizzy Drink Bottle | 172 |
| 7.5 ريش التوربين الغازي Gas Turbine Blades | 174 |
| | |

| 180 | 8.5 إختيار مادة العدة Tool Material Selection |
|-----|---|
| 183 | 9.5 ومواد المحامل Bearing Materials |
| 186 | 5. 10 هيكل السيارة Car Bodywork |
| 189 | الأجزاء الصغيرة للدمى (الألعاب) |
| 189 | Small Components for Toys |
| 198 | الملاحــق |
| 215 | المراجع |



مقدمة

Introduction

الحمد شرب العالمين و الصلاة و السلام على سيد العلماء و سيد الأولين والآخرين رسول ربّ العالمين و على آله و صحبة المنتجبين أما بعد، فإن العدد الكبير من المواد الهندسية ربما يعقد من مهمة إختيار المادة الهندسية المناسبة للتطبيق المعين، وعليه، مهمة إختيار المواد الهندسية تعتبر مهمة ثناقة لأنها تتطلب تحقيق متطلبات التصنيع Fabrication Requirements، متطلبات الخدمة أو التطبيق Service Requirements، وهذا بدوره يتطلب المعرفة الشاملة بالعلاقات مابين التركيب (البنية) Requirements - الخاصية والمعالجة) المحادة التصنيع (أو المعالجة) المحتيار المادة الهندسية لا يمكن أن يتم بمعزل عن إختيار العملية أو الطريقة التي بواسطتها يمكن (سباكة Casting تشكيل Forming، لحام العوامل المادة الهندسية. أضف الى ذلك، أن عامل الكلفة ورمنة عنية تلك المادة.

يتناول هذا الكتاب موضوع "إختيار المواد الهندسية" بإسلوب مبسط حيث يتكون من خمسة فصول. يتناول الفصل الأول، مقدمة موجزة حول مهمة إختيار المادة الهندسية، بينما يتناول الفصل الثاني، إختيار المادة الهندسية إعتماداً على الخواص، أما الفصل الثالث، فإنه يتناول إختيار العملية أو طريقة التصنيع المستخدمة في تصنيع أو معالجة المادة الهندسية. بعد ذلك، تناول الفصل الرابع، المعايير المستخدمة في عملية إختيار المواد الهندسية. في الفصل الخامس، تم دراسة بعض الحالات التطبيقية التي تبين كيفية إختيار المادة الهندسية بالإعتماد على معايير عملية الإختيار. يلي ذلك، ملحق مبسط يتضمن المخططات التي

تستخدم بشكل شائع في عملية إختيار المواد الهندسية أي Materials Selection تستخدم بشكل شائع في عملية إختيار المواد الهندسية أي Charts. و أخيراً، أتمنى أن أكون قد وفقت في إغناء المكتبة العربية و ما التوفيق إلا من عند الله و الحمد لله ربّ العالمين.

أ. د. قحطان خلف الخزرجيد. عباس خماس الساعدي

الفصل الأول مقدمة حول إختيار المواد الهندسية Introduction to Eng. Materials Selection

الفصل الأول مقدمة حول إختيار المواد الهندسية

Introduction to Eng. Materials Selection

1.1 مقدمة 1.1

.Economic Feasibility

إن من أهم المتطلبات الأساسية للحصول على المنتج المقبول و بكلفة تنافسية Competitive هو إختيار المادة المثلى Competitive مجموعة المواد الهندسية المتوفرة. إن هذه المهمة ليست بالسهلة، فهناك نسبة كبيرة من فشل المنتجات الذي يحدث نتيجة الإختيار الخاطئ للمواد. ومما يزيد من تعقيد مهمة الإختيار، هو أن العملية المستخدمة في تصنيع المنتج تؤثر على خواص المواد وسلوكها في التطبيق. وعليه، مهمة إختيار المواد يجب أن لاتتم بمعزل عن طرق التصنيع Product Design، التي بدور ها يجب أن لاتتم المتار المواد وعملية التصنيع يجب أن لا تقتصر على المظاهر التقنية إختيار المواد وعملية التصنيع يجب أن لا تقتصر على المظاهر التقنية الحدمة المنتج المنتج المناج هو الجدوى الإقتصادية المعادية المنتج الناجح هو الجدوى الإقتصادية المنتج الناجح هو الجدوى الإقتصادية

إن دور مهندس المواد Materials Engineer في فريق التصميم المواد Team بيرز من خلال هندسة المواد Team التي تمثل حلقة

الوصل مابين فروع الهندسة الأخرى، لأن فريق التصميم يتكون عادة من مجموعة من الأعضاء من فروع الهندسة الأخرى مثل:

.1Mechanical Engineering.

.2Civil Engineering.

. 3Engineering Environmental. هندسة البيئة

4Chemical Engineering. الهندسة الكيمياوية

.5Electrical Engineering. الهندسة الكهربائية

.6Aerospace Engineering.

.7Nuclear Engineering. الهندسة النووية

.8Architectural Engineering. الهندسة المعمارية

.9Textile Engineering. هندسة النسيج

بأنه عملية الحصول Engineering Designفإذا عرّفنا التصميم الهندسي على جزء أو نظام جديد، فإن دور مهندس المواد يكمن في السؤال التالي: من أي مادة سوف يصنّع ذلك الجزء أو النظام؟ وللوصول الى الإجابة حول هذا السؤال، فإن سلسلة من الأسئلة يجب الإجابة عليها أولاً على سبيل المثال:

(الكهربائية، الميكانيكية، الكيمياوية، Performance Requirements. ما هي متطلبات الأداء الكهربائية، الميكانيكية، الكيمياوية،

2. كيف سيتم إنتاج ذلك الجزء؟

3. ماهي الفترة الزمنية المطلوبة لذلك الجزء أو النظام في الخدمة أو التطبيق؟

4. ماهو المستوى المقبول من كلفة الإنتاج؟

المطلوبة لذلك الجزء أو النظام؟ SInspection. ما هي عمليات الفحص

Maintenance? أو الصيانة ARepair أو الصيانة الإصلاح .6Repair أو المينة الإصلاح .7. ما هي الفترة الزمنية التي سوف يستهلك عندها خلال التطبيق؟
SIn-Service Failure?

وعليه، مهندسي المواد يتعاملون بشكل مباشر مع:

.1Product Durability.

- 2. الكلفة Cost.
- 3. المعولية Reliability.
- 4. المسؤلية القانونية Liability.
- 5. علاقة الوسط مع المادة مادة Correlation Between Environment and .Material
 - 6. إختيار العملية أو طريقة التصنيع Process Selection.

2.1 العوامل المؤثرة على إختيار المادة

Factors Affecting Material Selection

تتأثر مهمة إختيار المواد بالعديد من العوامل وهذه العوامل تتضمن:

Design Considerations.

Mechanical Properties.

Component Cost. كلفة الجزء

Service Requirements.

Functional Requirements. المتطلبات الوظيفية

Material Properties.

Material Structures. تراكيب (بنية) المادة

Material Utilization. الإنتفاع أو الإستفادة من المادة

في المقاطع التالية، نتطرق الى شرح هذه العوامل بشيء من التفصيل. Design Considerations

خلال مرحلة تصميم الجزء، يجب أن يقرر المهندس ماهي ماهي المادة أو المواد التي سوف تكون أكثر ملائمة.وفي بعض الحالات، متطلبات التطبيق للجزء هي التي تحدّد المواد التي يجب إستخدامها. على سبيل المثال، كاوية اللحام Soldering Iron تتطلب إستخدام اللقمة النحاسية Soldering Iron لغرض توصيل الطاقة الحرارية من مصدر الحرارة الى وصلة اللحام، وفي هذه الحالة اللقمة البوليمرية Polymer-Bit سوف تكون غير مناسبة. وفي أغلب الحالات لاتكون مهمة إختيار المادة سهلة أو غير معقدة. إن الإختيار الخاطئ يمكن أن يؤدي الى فشل الجزء الذي ربما يؤدي الى نتائج فادحة. ومع هذا المدى الضخم من المواد الهندسية كيف يمكن لمهندسي التصميم أن يصنعوا قرار هم حول عوامل مهمة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار وهذه تتضمن:

Size and Shape of Component. حجم وشكل الجزء

.Cost of Material.

Availability of Material. درجة توفر المادة

Number of Required Components. عدد الأجزاء المطلوبة

.Physical and Mechanical Properties. الخواص الفيزيائية والميكانيكية

.Dimensional Tolerance. الخلوص البعدي


.Availability of Production Plant. درجة توفر عدة الإنتاج

إن العوامل المؤثرة على إختيار المادة لايمكن أن تؤخذ بنظر الإعتبار بشكل معزول، إن حجم و شكل الجزء سوف يؤثر على عمليات الإنتاج أي مسبوك Cast أم مشكّل Formed أم مشغّل Machined. و عند إختيار طريقة السباكة بالقوالب المعدنية Die-Casting للإنتاج، فإن هذه الطريقة سوف تحد من إختيار المادة حيث تجعله مقتصراً على السبائك التي تتميز بدرجة إنصهار منخفضة مثل المغنيسيوم Mg، الخارصين Zn، الألمنيوم Al. و حتى تكون طريقة السباكة بالقوالب المعدنية إقتصادية، فإن عدد الأجزاء المطلوبة يجب أن يكون عالياً، و ذلك لمعادلة تكاليف الإنتاج العالي مع كلفة تصنيع القالب. إن درجة الإنهاء السطحي المعددة والإنتاج، ولهذا تكون طريقة السباكة الرملية النهائي سوف تؤثر على طريقة الإنتاج، ولهذا تكون طريقة السباكة الرملية النهائي سوف تؤثر على طريقة الإنتاج، ولهذا تكون طريقة السباكة الرملية الضغط Sand Casting من حيث الإنهاء السطحي و الدقة البعدية، و الضغط المهمة التي يجب أن تؤخذ بنظر الكنها أقل كلفة. و هذه تمثل بعض النقاط المهمة التي يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار من قبل مهندس التصميم

Mechanical Properties الخواص الميكانيكية 2.2.1

إن الخواص الميكانيكية مثل المتانة Toughness، المقاومة Strength، المواد الهندسية للإختيار. الصلادة Hardness، يمكن أن تحدّد ملائمة بعض المواد الهندسية للإختيار. الشكل 11 يبين التغيرات في الخواص الميكانيكية لسبائك الحديد - كاربون مع تغيّر محتوى الكاربون. و هذا يزود المهندس بمدى واسع من سبائك الحديد-

كاربون لإختيار المناسب منها. و بعد إختيار السبيكة الملائمة على أساس محتوى الكاربون، هل أن ذلك سوف يكون دالة مقبولة في التطبيق؟ إن أحد متطلبات التصميم للعجلات المسننة (الترس) Gear Wheels الصغيرة، أن تكون صلدة و ذلك لضمان أدنى كمية ممكنة من البلى Wear و بالتالى حفظ الدقة.



الشكل 11.2 العلاقة مابين محتوى الكاربون و خواص سبائك الحديد-كاربون.

في البداية، يمكن إنتاج مثل هذه المسننات من الفولاذ الكاربوني المصلّد Hardened Carbon Steel و لكن الآن، مواد مثل التفنول Tufnol أو النايلون. Nylon6.6 6.6

الصلادة للمواد البوليمرية أقل من سبائك الحديد-كاربون، و لكن في التطبيق مسننات البوليمر Polymer Gears تؤدي وظيفتها بشكل مقبول ولا تتطلب إستخدام عملية التزييت Lubrication. و عليه، يجب أن يكون مهندس التصميم يقظاً من حيث أن الخواص النوعية التي تتميز بها المادة لاتعكس الإسلوب الذي سوف تسلكه المادة خلال التطبيق.

إن الخواص المبكانيكية للمادة، بمكن أن تحدّد أيضاً طريقة إنتاج الجزء. ففي بعض المواد، خواص المقاومة و المتانة، بمكن أن تجعل طرق التصنيع عملية صعبة و بالتالي تكون مر تفعة الكلفة. إن عامل الكلفة الإضافي، يمكن أن يكون نتيجة زياد الفترة الزمنية لعملية التصنيع أو إستخدام عدة خاصة أو كلاهما. إن حل مشكلة عملية الإنتاج يمكن أن يتم بإستخدام طريقة السباكة الدقيقة Investment Casting أو طريقة الشمع المفقود حيث لايتطلب المنتج النهائي عادة إستخدام عملية التشغيل Machining. ولكن، يجب أن نأخذ بنظر الإعتبار التأثير المباشر لعملية الإنتاج Production Process على الخواص الميكانيكية مثل المقاومة و المتانة. فعند إنتاج الجزء بواسطة السباكة، فإنه سوف يتميز بإتجاه بلوري Crystalline Orientation معين، و سوف لايتميز بخواص إتجاهية Directional Properties إلا عند إستخدام أساليب معينة مثل التجمد الإتجاهي Directional Solidification. أما عندما يخضع الجزء الى عملية التشكيل Forming للحصول على شكل معين، على سبيل المثال بإستخدام الطرق أو الحدادة Forging فإنه سوف يتميز بخواص إتجاهية. إن المعادن المشكلة Worked Metals، أو التر اكبب المطر وقة Wrought Structures تكون عادة أقوى من المسبوكات Wrought Structures نفس المادة. يمكن إنتاج نموذج غفل المسنّن الصغير Small Gear Blank بواسطة عملية تشكيل الغفل Blanking، من الصفيحة المدر فلة على الساخن Hot-Rolled ، أو فصل مقطع رقيق من القضيب المدر فل على الساخن Bar ، أو فصل طول معين من القضيب المدر فل على الساخن و تشكيله بالطرق Bar Parent ، بشكل نموذج الغفل Blank، فعلى الرغم من أن المادة الأساس Material لنماذج الغفل Blank تتميز بخواص إتجاهية، إلا أن نماذج الغفل المفردة Blank تتميز بخواص إتجاهية مختلفة وهذه يمكن أن تؤثر على الخواص الميكانيكية مثل المقاومة. إن هذه الخواص ترتبط عادة بخطوط الألياف Grain التي تنساب مع تشوّه البلورة Crystal أو الحبيبة Grain الناتج من إتجاه عملية التشكيل.

3.2.1 كلفة الجزء

إن كلفة الجزء سوف تؤثر على نوع المادة التي يتم إختيارها و الطريقة أو العملية التي يتم إعتمادها في التصنيع. أما عوامل الكلفة المخفية الأخرى مثل:

.1Rates. تكاليف الضرائب

.2Rent. تكاليف الأجرة

للعدة أو الأجهزة. Running Costs. تكاليف التشغيل

فإنها يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار قبل الحصول على الكلفة النهائية لكل جزء Final Cost per Component.

e العديد من الصناعات تقدّر كلفة شراء المواد Total Manufacturing Cost الجزء أو المنتج النهائي. و عليه، إستخدام المواد الأولية Raw Materials المنخفضة

الكلفة سوف يخفض من الكلفة الأجمالية Overall Cost، و هذا يجعل تمويل ذلك الجزء أكثر جاذبية من الأجزاء المنافسة. ولكن هذه القاعدة لاتكون صحيحة دائماً، فعندما نأخذ بنظر الإعتبار، المواد المناسبة المستخدمة في تصنيع هيكل الطائرة ذات السرعة مادون الصوتية Subsonic Air Frame، فإن سبيكة المغنيسيوم القوية تتطلب التدبير الوقائي ضد الإشتعال خلال عملية التشغيل، كما أنها تتطلب الحماية ضد التآكل اللاحق. بينما تكون سبائك التيتانيوم أقوى، وتتميز بمقاومة تآكل أفضل مقارنةً مع سبائك المغنيسيوم إلا أن كلفتها عالية جداً. أما سبائك الألمنيوم فإنها قوية أيضاً ولها كلفة منخفضة نسبياً و سهلة التشغيل إلا أنها تتطلب الحماية من التآكل تحت ظروف معينة. و من خلال هذه الإحتمالات الممكنة للمواد التي يمكن إستخدامها كمواد ليهكل الطائرة، نلاحظ أن التكاليف العالية لايمكن تجنبها بشكل أو بآخر. من هنا، المادة التي تبدو في البداية منخفضة الكلفة لايعني أنها تكون ملائمة عندما نأخذ عوامل الإنتاج الأخرى بنظر الإعتبار.

4.2.1 متطلبات الخدمة (التطبيق) Service Requirements

إن مهندس التصميم يجب أن يضمن أن المادة التي تم إختيار ها سوف تكون مستقرة و خالية من الخطر و تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب في التطبيق الذي على أساسه تم إختيار ها. ففي العمليات الكيمياوية و النووية، العوامل الرئيسية التي تؤخذ بنظر الإعتبار تتضمن:

.1Structural Stability. الإستقرارية التركيبية

.2Strength. المقاومة

.3Corrosion Resistance. مقاومة التآكل

إن المعادن النقية Pure Metals تتميز عادة بمقاومة تآكل عالية جداً و مقاومة منخفضة، و على الرغم من عمليات التسبيك Alloys Processes، فإنه من الممكن الإحتفاظ بمقاومة التآكل في حالة السبائك Alloys والحصول على المقاومة المطلوبة. إن الأنواع المختلفة من السبائك الحديدية Perrous Alloys واللاحديدية Non-Ferrous Alloys، يمكن أن تزودنا بالمادة المثالية (المعادة المثالية المعادة المثالية المعينة. إن وزن الجزء Waterial التي تناسب متطلبات التطبيق المعينة. إن وزن الجزء Weight يعتبر من العوامل الحرجة و بشكل خاص في التطبيقات التي تتطلب حفظ الطاقة Penergy Conservation، ولهذا تصاميم الطائرات و السيارات تعتمد بشكل كبير على الوزن و ذلك لحفظ الوقود. و عليه، خاصية المقاومة النوعية (Fatigue نسبة المقاومة/الوزن) يمكن أن تمزج مع الكلال Specific Strength الزحف Creep، التآكل Corrosion...الخ.

إن المصمم يجب أن يكون يقظاً وعلى معرفة وإطلاع بالمعاملات التي تجرى على المادة والتي ترفع من خواص المعادن والسبائك المختلفة وبالتالي يمكنها أن تناسب متطلبات التطبيق. إن هذه المعاملات تتضمن على سبيل المثال:

.1Case Hardening.

.2Tempering. المراجعة

.3Austempering. المراجعة الأوستينايتية

.4Nitriding. النتردة

5Solution Treatments. المعاملات المحلولية ...الخ

وبالنظر للطلب المتزايد على المواد المعدنية، فإن عملية إختيار المواد يجب أن لاتتم بمعزل عن المعاملات المناسبة التي يمكن أن تكون عملية معاملة سطحية Surface Treatment مثل الأنودة Anodising، الإصلاد السطحي، أو المعاملات التي تؤثر على البنية أو التركيب الداخلي للمادة مثل الإصلاد بالتقسية (Quench Hardening)، أو المعادلة Normalising التي تزود المادة بالتركيب الذي يناسب متطلبات التطبيق المعين.

هناك قول شائع ينص على أن "جميع المشاكل الهندسية يمكن أن تحل بإستخدام الطريقة المناسبة للتصميم"، على الرغم من أن ذلك يبدو صحيحاً الى حد ما، ولكن في العديد من التطبيقات نلاحظ حدوث الفشل رغم إستخدام التصاميم المناسبة. وهذا في أغلب الأحيان، يعزى الى نقصان الخبرة و البصيرة في متطلبات تطبيق مادة ذلك الجزء مثل الإجهادات الغير متوقعة Unexpected التى يمكن أن تتضمن:

.1Vibrations. الإهتزازات

.2Temperature Variation. التغير في درجة الحرارة

التي يخضع لها الجزء.3Shock Loading. تحميل الصدمة

1. 5.2 المتطلبات الوظيفية Functional Requirements

إن المادة التي يتم إختيارها في تطبيق معين يجب أن تحقق الهدف من إختيارها بالشكل المطلوب خلال عمر الجزء. وهذا يتطلب بعض الشروط، منها القابلية على مقاومة جميع حالات التحميل المتوقعة. إن حالات التحميل يمكن أن تتضمن:

.1Dynamic Loading. التحميل الديناميكي (المتحرك)

.2Static Loading. التحميل الإستاتي (الساكن)

.3Hostile Chemical Atmospheres. الأجواء الكيميائية العدوانية

وكنتيجةً لذلك، عدة إجهادات سوف يخضع لها ذلك الجزء. و عندما يخضع المجزء الى حمل يبقى مستقراً أو ساكناً، فإنه يسمى حالة الإجهاد الساكن . Static Stress Situation. إن الأجزاء التي يجب ان تقاوم هذا النوع من الحمل، تستخدم عادة في الأثاث . Furniture، تراكيب الأساس المستخدمة في الأبنية Base . Casting Machines

إن الحمل المسلط في حالة الحركة (على سبيل المثال، جهاز المرفاع Vehicle Suspension نوابض تعليق المركبة Crane Lifting Equipment (Springs) أو التأثيرات الإهتزازية Vibrational Effects ، على سبيل المثال، المثقاب النفحي (الضغطي الهوائي) Pneumatic Drill ، تؤدي عادة الى إجهادات ديناميكية. إن هذه الإجهادات يمكن أن تنشأ أيضاً من التاثيرات الحرارية الناتجة من التمدد والإنكماش. وعليه، عند تصميم جهاز المعاملة الحرارية المعاهدات Treatment يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار النوع الأخير من الإجهادات الديناميكية. أما عند تصميم وحدة الصناعة الكيمياوية Chemical Plant ، فإن الإجهادات يمكن أن تمتد من الإجهادات الساكنة في حالة حاويات الخزن الكيمياوي (Chemical Storage Containers) أي التآكل. أن الوسط التآكلي يمكن أن الهجوم الكيمياوي المناسر Themical Storage Containers أي التآكل. أن الوسط التآكلي يمكن أن يكون غير مباشر Themical Attack أي التآكل أي المهددة المهددة المحاليل الماحية ويكون بشكل تماس مباشر Orect Contact ، مع مواد التآكل أي المحاليل الماحية والماحية Salt Solutions والحوامض Acids على سبيل المثال. إن هذه

الأوساط تتميز بالعدوانية الشديدة، وعليه، مواد مرتفعة الكلفة، أو معاملات سطحية تتطلب عادة لخفض هجوم التآكل.

ومهما كان معدل التآكل، فإن الجزء يجب أن يكون قوياً بمافيه الكفاية بحيث يكون مأموناً Safe و مؤدياً الوظيفة بالشكل المطلوب. و بغض النظر عن الأوساط الكيمياوية، فإن الإجهادات الناتجة من الهجوم التآكلي Corrosion الأوساط الكيمياوية، فإن الإجهادات الناتجة من الهجوم التآكلي Attack يمكن أن تنشأ من الإختيار الخاطئ للمادة. و في هذه الحالة تنشأ خلية الكتروليتية Electrolitic Cell حيث يخضع جزء من المنتج الى التآكل بشكل مضحي Sacrificial حيث يخضع جزء من الأجزاء و التراكيب بشكل سابق الأوانه، ينشأ من الأخطاء في الحكم Judgment، حول قابلية المادة المختارة و الإجهادات الطبيعية التي تخضع لها. و مع تطور تكنولوجيا الحاسوب و التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) Computer Aided Design من الممكن محاكاة بمساعدة الحاسوب الجهادات المتوقعة و هذا بدوره يحسّن من عملية إختيار المادة و تصميم الجزء.

6.2.1 خواص المادة 6.2.2

إن نجاح مهندس التصميم Design Engineer، يعتمد الى حد ما على معرفته بالمواد و كيفية إنسيابها و تشكيلها خلال عملية التصنيع. إن مثل هذه المعرفة بخواص المواد سوف تضمن الإختيار المناسب لعملية التشكيل Forming Process. كما أن بعض المواد مثل الرصاص Lead لايمكن سحبه بنجاح بشكل سلك Wire و لايمكنه الإستجابة الى عمليات عدة القطع Wire عادة مقاومة منخفضة للقوة المسلطة إلا أنه سوف لايخضع الى القص بالشكل المقبول الحصول على نوعية إنهاء سطحى جيدة.

و كماهو معروف أن خاصية قابلية الطرق Malleability تمكّن من إجراء عمليات البثق Extrusion Processes بنجاح و بالتالي يمكن إنتاج سلك الرصاص. و على الرغم من سهولة و بساطة هذا المثال المتعلق بتفاعل المادة مع حالات التحميل المختلفة مثل:

).Wire Drawing (مثل سحب الأسلاك Tensile. الشد

).Cutting Tool Action (مثل أداء عدة القطع 2Shear. القص

).Extrusion (مثل البثق Extrusion. الضغط

إلا أنه يوضح أهمية معرفة خواص المواد. إن المواد المختلفة تتميز بخواص فيزيائية مختلفة. و هذه الخواص سوف تحدّد إختيار المادة، و الآن، نتطرق إليها بشكل موجز.

مقاومة الشد Tensile Strength

إن هذه الخاصية، تمكّن المادة من مقاومة قوة الشد. كما أن التركيب الذري أو الجزيئي يزود هذه المقاومة الداخلية Internal Strength.

الصلادة Hardness

درجة مقاومة الثلم Indentation، البري أو الحك Abrasion، البلى Wear، البلى Abrasion، البري أو الحك Abrasion، البلى Heat
وهذه المقاومة يمكن الحصول عليها بواسطة تقنيات المعاملة الحرارية Alloying Techniques أو تقنيات التسبيك Treatments Techniques التي تخفض أو تمنع الذرات من الإنزلاق في داخل المادة.

مقاومة البلي Wear Resistance

قابلية المادة على حفظ أبعادها الفيزيائية عندما تخضع الى تماس الإنزلاق Sliding أو الدرفلة Rolling مع العضو الثاني. و هذه الخاصية تكون عادة مرتبطة مع خاصية الصلادة.

المطيلية Ductility

إن هذه الخاصية مرتبطة مع عمليات سحب الأسلاك على البارد Cold و تتضمن التخصر التدريجي في مساحة المقطع العرضي من دون حدوث التمزق، على سبيل المثال، النحاس له مطيلية عالية جداً بخلاف الرصاص.

مقاومة الصدمة Impact Strength

مقياس إستجابة المادة لتحميل الصدمة. فالزجاج، حديد الزهر، و الماس مواد لها مقاومة صدمة منخفضة، بينما المطاط و بعض البوليمرات يتميز بمقاومة صدمة عالية.

الموصلية الكهربائية Electrical Conductivity

إن المادة التي تبدي مقاومة صغيرة لمرور التيار الكهربائي تتميز بموصلية كهربائية عالية، حيث يسهل إنسياب الإلكترونات في داخل المادة عندما تخضع الى مصدر إلكترونات خارجي. إن جميع المعادن و كذلك المواد اللامعدنية مثل الكاربون تعتبر موصلات كهربائية جيدة.

الخواص المغناطيسية Magnetic Properties

يطلق على المواد التي تنجذب بشدة نحو مجال القوة المغناطيسية، الناتج من المصدر الكهربائي الخارجي أو المغناطيس الدائم Permanent Magnet مواد المغناطيسية الحديدية (العالية الإنفاذية)

العناصر الشائعة التي تسلك هذا السلوك تتضمن: الحديد Fe، النيكل Ni، الكوبلت .Co

الموصلية الحرارية Thermal Conductivity

إن خاصية توصيل المادة للحرارة تسمى الموصلية الحرارية. بعض المواد مثل النحاس و الألمنيوم تعتبر موصلات حرارية عالية التوصيل الحراري. و نظراً لهذه الخاصية يمكن إستخدام هذه المواد في العديد من التطبيقات مثل لقم كاوية اللحام Soldering Iron Bits , أدوات الطبخ المنزلية التطبيقات مثل لقم كاوية اللحام Wood...الخ، مقارنة مع المواد المنخفضة التوصيل الحراري مثل الأسبستوس Asbestos، الخشب Wood، و بعض البوليمرات التي تستخدم بشكل عوازل حرارية Heat Insulators مثل مقابض أدوات الطبخ المنزلية Furnace Boxes.

الكثافة Density

مقياس المادة لرص Pack كتلة معينة في حجم معين. إن كيلوغرام من الريش Feathers و كيلوغرام من الرصاص Lead لهما نفس الكتلة إلا أن حجمهما مختلف تماماً. و عليه، تتميز هذه المواد بقيم كثافة مختلفة. إن العامل المهم، هو


عندما يكون الوزن و بالتالي الكتلة، عاملاً حرجاً كما هو الحال في تراكيب الطائرات. و من جانب عامل الأمان، خفض إجمالي كتلة الجزء يجب أن لايؤدي الى خفض مقاومة الجزء.

مقاومة التآكل Corrosion Resistance

إن المواد التي لا تتحلل كيمياوياً في الأوساط الغريبة Alien إن المواد التي لا تتحلل كيمياوياً في الأوساط الغريب يمكن أن Environment

يكون، الماء المالح Salt Water الجو الملوث High Acidic Atmosphere or المحاليل أو الأجواء ذات الحامضية العالية Solution. إن درجة الحرارة يمكن أن تؤثر على هذه الخاصية، كما هو الحال، في الطبقة الأوكسيدية Oxidation Film، التي تتكون في الفولاذ الساخن Accerlated Corrosion أو كسدة Oxidation. إن هذا التفاعل يمكن إعتباره تآكل معجّل Accerlated Corrosion أو كسدة Oxidation.

إن الخواص الفيزيائية و الميكانيكية للمادة المختارة لتصنيع جزء معين، يجب أن تحقق شروط التصنيع Fabrication Requirement و شروط التطبيق المجب أن تحقق شروط التصنيع .Service Requirement و المحسول على سائل التشغيل، أو الحصول على سائل أو مائع السباكة سوف يؤثر على الكلفة النهائية للجزء. و من العوامل المهمة جداً، هي معولية Reliability المواد بينما تكون في التطبيق. إن الفشل السابق الأوانه نتيجة الزحف Creep، الكلال Fatigue، فقدان الصلادة المحلادة المحادة يكون عادة مكلف عند إستخدام المواد الرديئة والمتطلبات الإقتصادية التفاعل مابين متطلبات التصنيع، متطلبات التطبيق، المتطلبات الإقتصادية المختيار المادة المثلى Optimum Material مبين في الشكل 2.1.



- Plasticity
- Malleability
- Ductility
- Casting Properties
- Directional Properties
- Ease of Joining
- Machinability
- Response to Surface Treatments
- Response to Heat Treatment

- Strength
- Hardness
- Rigidity
- Toughness
- Corrosion Resistance
- Creep Resistance
- Fatigue Resistance
- Electrical Conductivity
- Thermal Conductivity
- Weight
- Magnetic Properties
- Elasticity Properties

- Cost of Raw materials
- Cost of Machine
- Cost of Designing
- Cost of Joining
- Cost of Fabrication
- Cost of Casting

الشكل 2.1

العوامل المؤثرة على إختيار المادة

من هنا، يمكن تقسيم متطلبات إختيار المواد الهندسية الى:

.1Fabrication Requirements. متطلبات التصنيع

.2Service Requirements. متطلبات الخدمة أو التطبيق

.3Economic Requirements. المتطلبات لإقتصادية

متطلبات التصنيع Fabrication Requirements حيث تتضمن:

- اللدونة Plasticity.
- قابلية الطرق . Malleability
 - المطيلية Ductility.
- خواص السباكة Casting Properties.
- الخواص الإتجاهية Directional Properties.
 - سهولة الربط Ease of Joining.
 - قابلية التشغيل Machinability.
- الإستجابة للمعاملات السطحية Response to Surface Treatment.
 - الإستجابة للمعاملات الحرارية Response to Heat Treatments

متطلبات الخدمة أو التطبيق Service Requirements

و تتضمن مايلي:

- المقاومة Strength.
- الصلادة Hardness.
 - الجساءة Rigidity.
- المتانة Toughness.
- مقاومة التآكل Corrosion Resistance.
 - مقاومة الزحف Creep Resistance.
 - مقاومة الكلال Fatigue Resistance.
- الموصلية الكهربائية Electrical Conductivity.

- . Thermal Conductivity الموصلية الحرارية
 - الوزن Weight.
- الخواص المغناطيسية Magnetic Properties.
 - خواص المرونة Elasticity Properties.

المتطلبات الإقتصادية Economic Requirements

و تتضمن:

- كلفة المواد الأولية Cost of Raw Materials.
 - كلفة الماكنة Cost of Machine .
 - كلفة التصميم Cost of Designing.
 - كلفة الربط Cost of joining.
 - كلفة التصنيع Cost of Fabrication.
 - كلفة السباكة Cost of Casting.

7.2.1 تركيب (بنية) المادة Thale (بنية) عبية المادة

إن مادة هندسية مثل سبيكة الفولاذ الكاربوني الحاوي على CO %4. و التي تخضع الى معاملة حرارية مناسبة يمكن إستخدامها بشكل مقبول في حالة النوابض Springs. إن مثل هذه المادة التي تتميز بقابلية على مقاومة الأحمال الصدمية Shock Loads من دون حدوث الكسر يمكن إعتبارها مادة متينة Tough. و المواد الأخرى التي تستجيب بشكل مقبول الى التحميل الصدمي، تتضمن المطاط المصلّد بواسطة الكبريت Vulcanised Rubber و العديد من البوليمرات اللدنة حرارياً Thermoplastic Polymers. و على الرغم من أن هذه

المواد يمكنها أن تحقق شروط التطبيق الذي يتطلب المتانة، فإن السبائك هي المواد الوحيدة التي يمكنها أن تتميز بهذه القابلية بواسطة المعاملة الحرارية المناسبة. و بخلاف ذلك، يبدي المطاط والبوليمر، خواص مرونة عالية مقارنة مع السبائك.

إن تفاعلات المادة المختلفة التي تنشأ بواسطة الإستجابة للمعاملات الحرارية المختلفة أو الإجهادات المسلطة هي نتيجة التركيب الداخي المتباين للمواد المعدنية واللامعدنية. إن التشوه Distortion ، الذي تخضع له المعادن بواسطة التشكيل Working أو المعاملة الحرارية يحدث عادة في الترتيب الذري المنتظم Ordered Atomic Arrangement، و هذه العمليات يمكن أن تعيق الإنزلاق الذري Atomic Slip أو كما في عملية المراجعة Tempering التي تسمّل عملية الإنزلاق وبالتالي تصبح المادة أكثر لدونة Plasticity. و بخلاف المعادن، يتميز المطاط و البوليمرات اللدنة حرارياً بالسلاسل الجزيئية المتشابكة المعادن، يتميز المطاط و البوليمرات اللدنة حرارياً بالسلاسل الجزيئية المتشابكة .Entangled Molecular Chains

وعليه، لاتمتلك، نفس الدرجة من الترتيب الذري الموجود في المعادن و لهذا لايمكن إعتبارها مواد بلورية Crystalline Materials. إن خواص المواد الهندسية ترتبط بشكل مباشر مع الترتيب الداخلي للذرات أو الجزيئات و كيفية تفاعل هذه الترتيبات مع بعضها. إن إدراك التشابه و الإختلاف مابين المواد يعتبر من الأمور المهمة جداً بالنسبة لمهندس التصميم. و هذه المعرفة، تمكّنه من إختيار المواد الأكثر ملائمة.

يمكن تصنيف المواد الى عدة أصناف، إعتماداً على ترتيبها الذري أو الجزيئي إلا أن التصنيف العام للمواد الهندسية يتضمن: مواد معدنية Metallic ...

Non-Metallic Materials و مواد لامعدنية المعدنية ال

المعادن Metals

عندما تحوي هذه المواد على ذرات الحديد Iron Atoms أو الفرايت Ferrous Materials وبخلاف ذلك، Ferrous Materials وبخلاف ذلك، تصنف بشكل مواد لاحديدية Non-Ferrous Materials. وفي هذه المواد تترتب الذرات بشكل نماذج منتظمة تسمى وحدات الخلية Unit cells. والنماذج الشائع تتضمن:

- المكعب المتمركز الوجه Face Centred Cubic (F.C.C) .
- المكعب المتمركز الجسم Body Centred Cubic (B.C.C).
- السداسي المكتظ المغلق (Hexagonal Close Packed (H.C.P).

تتميز المواد المعدنية، بالبريق و اللمعان السطحي العالي Surface دراري، التوصيل الكهربائي الجيد.


أضف الى ذلك، أن هذه المواد يمكن أن تكون قابلة للطرق Malleable أضف الى ذلك، أن هذه المواد يمكن أن تكون قابلة للطرق Ductile. إن هذه الخواص تحدّد بواسطة كمية الإنز لاق الذري الذي يحدث داخل ترتيب وحدة الخلية. كما أن المعادن يمكن أن تكون مواد مغناطيسية Magnetic Materials، أو لامغناطيسية Non-Magnetic Materials، ولها مستويات مختلفة من مقاومة التآكل. أن المعادن تستجيب عادة بسهولة للحام Welding، اللحام بالنحاس الأصفر أو القصدير Brazing، لحام الكاوية Soldering، و يمكن تشكيلها بواسطة الطرق أو الحدادة Forging، السباكة Casting، والتشغيل Machining.

البوليمرات اللدنة حرارياً Thermoplastic Polymers

في هذه المواد تترتب الذرات بحيث تكوّن سلاسل جزيئية بشكل نماذج خطية Linear أو متفرعة Branched (الشكل 3.1). إن هذه اللدائن Plastics أو البوليمرات Polymers تتميز بقابليتها على التطرية أو التليين Softening و

إعادة التشكيل Reforming بشكل متكرر بإستخدام الحرارة و الضغط المسيطر عليهما. إنها مواد غير مغناطيسية، وبإستثناء أنواع معينة من الحوامض، تتميز بمقاومتها الجيدة للتآكل. ويمكن تشكيلها بواسطة القولبة Moulding، التشكيل بواسطة النفخ في الفراغ Blow-Vacuum Forming. و يمكن تشغيلها بسهولة. كما يمكن لحام أو ربط هذه البوليمرات باستخدام طرق تصنيع معينة. والأمثلة النموذجية على البوليمرات اللدنة حرارياً تتضمن:

- النايلون Nylon.
- البولي أثيلين Polyethylene.
- البولي فينل كلورايد (PVC). Polyvinyl Chloride




الشكل3.1 الخطية في البوليمرات اللدنة حرارياً

البوليمرات الصلدة حرارياً Thermosetting Polymers

تسمى هذه البوليمرات أيضاً، لدائن الأصلاد الحراري Thermoplastic التغير الكيميائي عندما تخضع هذه البوليمرات الى Plastics، حيث يحدث التغير الكيميائي عندما تخضع هذه البوليمرات الى الحرارة والضغط، التي تؤدي الى نشوء الربط المستعرض Cross-Link مابين السلاسل الجزيئية (الشكل 4.1). إن وجود هذا النوع من الربط يمنع السلاسل الجزيئية من الإنزلاق مع بعضها البعض، و نتيجةً لذلك، لايمكن إعادة تشكيل المادة.

و نظراً لوجود الربط المستعرض، فإن هذه البوليمرات لاتستجيب الى الإضافات مثل المواد الملدّنة Plasticisers، و بالتالي تكون المادة جسوءة Rigid، و غير مرنة Inflexible. و الأمثلة النموذجية على اللدائن الصلدة حرارياً تتضمن:

- الفينول فورمال ديهايد Phenolformal –dehyde.
 - البولى يورثين Polyurethane.



السلسلة الجزءية الخطية في البوليمرات اللدنة حرارياً

الإيلاستوميرات Elastomers

مواد بوليمرية تتميز بقابليتها على الإستطالة Extension، بكميات كبيرة من دون حدوث الكسر. إن المطاط الطبيعي Natural Rubber يعتبر من الأمثلة الشائعة على هذا النوع من البوليمرات حيث يمكن أن يخضع الى الإستطالة بمقدار كبير جداً و بالإسلوب المرن Elastic Manner. إن المواد التي تستجيب الى هذا النوع من السلوك المرن تسمى الإيلاستوميرات Elastomers.

المواد السير اميكية Ceramic Materials

حيث تعتبر مواد بلورية Crystalline Materials، أي أن ذراتها تترتب بإسلوب منتظم. و هي مواد تتميز بهشاشية عالية جداً، و تنكسر من دون الخضوع Yielding بواسطة الإسلوب اللدن Plastic Manner. إن تطبيقات المواد السير اميكية تمتد من ادوات الخزف الصينية (الكاؤلين) China Clay (لاعمال) مثل:

- الخزفيات المنزلية Domestic Crockery.
- العوازل الكهربائية Electrical Insulators.
- عوازل شمعة الإشعال بالشرر Sparking Plug Insulation.

الى إنتاج قوالب السحب Drawing Dies، لقم عدة القطع Tool الى إنتاج قوالب السحب Tips...الخ.

إن هذه المواد تتميز بقيم صلادة أعلى من الفو لاذ الكاربوني المصلّد Compression ، و إستجابة للإجهادات الضغطية Hardened Carbon Steel Stresses

أفضل مقارنة مع الإجهادات الشدية Tensile Stresses. إن الأجزاء السير اميكية يتم تشكيلها عادة بواسطة القولبة Moulding أو الضغط

من المزيج الطيني Clay-Mix المعين، و من ثم تخضع الى الحرق Fire، أو التلبيد Sintering للحصول على الصلادة المطلوبة.

الخشب boow

يعتبر الخشب من المواد المهمة جداً في الصناعة الإنشائية Construction يعتبر الخشب من المواد عادة الى مجموعتين رئيسيتين:

- الخشب الرخو (اللين) Soft Wood.
 - الخشب الصلد Hard Wood.

و يمكن الحصول على الأخشاب اللينة من أشجار الصنوبر Pine، التنوب Spruce .Cone-Bearing و الأشجار الأخرى ذات المحمل المخروطي Spruce .Deciduous أما الأخشاب الصلدة، فيمكن الحصول عليها من الأشجار النفضية Trees ، اي الأشجار التي تفقد أوراقها كل سنة. و الأخشاب الصلدة الشائعة الإستخدام تتضمن: خشب المرّان Ash، خشب الدردار Elm، خشب السنديان Oak. و يجب تجفيف الأخشاب المقطوعة قبل الإستخدام و ذلك لخفض محتوياتها من الرطوبة. و تصل نسبة التطبيقات المنزلية الى حوالي 14%، بينما التطبيقات الغير منزلية تصل الى حوالى 22%.

إن هذه المواد يمكن ان تخضع الى الهجوم بواسطة الفطريات Fungi، أو الحشرات Insects، وعليه تتطلب هذه المواد معاملات خاصة لحمايتها من هذا الهجوم. إن بعض المعاملات يمكن ان تزود هذه المواد بقابلية على مقاومة الإحتراق Fibres. إن تركيب هذه المواد مكون من ألياف Fibres أو

خلايا Cells بأطوال طويلة، حيث تستجيب الى مقاومة الشد التي تصل الى 6 2. MPa عندما تكون موازية لأليافها في حالة الأخشاب الصلدة، والى 4 MPa2 في حالة الأخشاب السلدة، والى 9 4 4 4 في حالة الأخشاب اللينة. إن الأجزاء الخشبية يمكن ربطها مع بعضها بواسطة الغراء Glue، أو المواد اللاصقة Adhesives، كما يمكن تثبيتها بواسطة المسامير Nails، اللوالب Screw، البراغي Bolts.

8.2.1 الإنتفاع أو الإستفادة من المادة 8.2.1

نظراً للمدى الواسع من الإستخدامات الهندسية للمعادن، البوليمرات، المواد السيراميكية، الأخشاب، الجداول 18.1-1.، تبين التطبيقات الهندسية الأكثر شيوعاً. إن الهدف من ذلك، هو لتوضيح مدى الإستفادة من المواد الهندسية. إن الجدوال الخاصة بالمعادن تقسم الى معادن حديدية و معادن لاحديدية، و كذلك، تقسم المعادن الحديدية بدور ها الى، سبائك الفولاذ المنخفضة الكاربون، العالية الكاربون، و سبائك الفولاذ السبائكي الخاصة Special Alloy Steels. و عندما يقوم المهندس بتصميم الجزء فإنه يجب أن يختار المواد التي سوف تبدي الخواص المطلوبة. و عندما يكون المطلوب أكثر من خاصية، فإن إختيار المواد المناسبة يصبح أكثر تعقيداً. الجدول 1.9 يبين مقارنة مابين بعض خواص المواد التي تبدي المناسبة يصبح أكثر تعقيداً. الجدول المواد التي تبدي الخواص المطلوبة ومن ثم الهندسية. حيث يتم عادة عزل المواد التي تبدي الخواص المطلوبة ومن ثم تخضع الى تحليل مفصل حتى يتم إختيار المادة أو المواد المناسبة المتوفرة.

| Class | Description | Application |
|---------------------|------------------------|--|
| Dead mild steel | Conttains around 0.1%C | ألواح هيكل السيارة Automobile body panels |
| Mild steel | 0.2-0.3%C | العوارض Joists ، صفائح مراجل بناء السفن Shipbuilding boiler plate |
| Medium-carbon steel | 0.4-0.7%C | النوابض Springs ، المسننات Gears ، محاور الدولاب Axles |
| High-carbon steel | 0.8-1.2%C | المثاقب Drills ، عدة المخرطة Lathe Toos ، المبارد Files ، القوالب Dies |
| Cast iron | 2.3-4%C | مجموعة إسطوانة المحرك Engine Cylinder Blocks |
| | Grey cast iron | طبلة المكبح Brake drums . |
| | Malleable cast iron | عمود إدارة الكامات Cam shafts ، المسننات Gears |
| | Spheroidal cast iron | عمود المرفق Crankshafts |

الجدول1.1 تطبيقات سبائك الفولاذ الكاريوني وحديد الزهر (معادن حديدية).

| Class | Description | Application |
|-----------------------------|-------------|---|
| Low alloy steel | 0.8%C | نوابض الصمام Valve springs ، نوابض المركبات Vehicles springs |
| | 0.4%Si | |
| | 0.8%Mn | |
| Low alloy steel | 1%C | محامل الكريات و المحامل الدحروجية Ball and rollers bearings |
| | 0.45%Mn | |
| | 1.4%Cr | |
| Die steel | 0.35%C | قوالب التشكيل على الساخن Hot working dies to operate at 700°C |
| | 3.5%Cr | |
| | 10%W | |
| High speed steel | 0.75%C | عدد القطع التي تعمل عند درجات حرارية عالية و ضغوط |
| | 4.5%Cr | شديدة Cutting tool material to operate at high |
| | 20%W | temperatures and severe pressure |
| | 10%Co | · |
| | 1%V | |
| Ferritic stainless steel | 0.1%C | قابلية على التشكيل على البارد لتشكيل أحواض الغسيل Sinks |
| | 16%Cr | و التطبيقات المنزلية الأخرى |
| Austenitic stainless steel | 18%Cr | الوحدات الكيمياوية Chemical plants ، أجزاء معالجة الطعام |
| | 8%Ni | و الأجزاء الهندسية النووية ، Food processing |
| Martensitic stainless steel | 0.1%C | أدوات القطع Cutlery ، أجزاء المحرك الغازي |
| | 13%Cr | Gas turbine components |
| | 0.5%Mn | • |

الجدول2.1 تطبيقات سبانك الفولاذ السبائكي (معادن حديدية).

| Class | Application |
|--------------------------------------|--|
| Cellulose nitrate | مقابض أدوات القطع Cutlery handles |
| (Poly(Cellulose nitrate)) | مقابض العدد Tool handles |
| | مفاتيح البيانو Piano keys |
| Cellulose acetate | الجلد الصناعي Artificial leather |
| (Poly(Cellulose ethanoate)) | الدمى Toys |
| | غطاء الأسلاك Wire covering |
| Polvinyl chloride | |
| (Poly(chloroethene)) | |
| 1-Rigid | شبكة الأنابيب Piping |
| | خوذ الأمان Safety helmets |
| 2-Plasticised | معطف المطر Rain coat |
| | نسيج الجك Leather coat |
| Polvinyl chloride acetate | شبكات الترشيح Screens |
| (Poly(chloroethene)ethanoate) | الألبسة الواقية Protective clothing |
| Polethylene | أغشية التعبنة و التغليف Packaging film |
| (Poly(ethene)) | العزل الكهربائي Electrical insulation |
| Polypropylene | * *** |
| (Poly(Propene)) | أجزاء حجرة التجميد في الثلاجة أو المجمدة Freezer components |
| (-)(-)(-) | كبل العزل الكهرباني Cable insulation |
| Polystyrene | الدمي Toys |
| (Poly(Phenylethene)) | قرميدة السُقوف Ceiling tiles |
| | حاويات الأطعمة Food containers |
| | مواد التعبئة أو التغليف الواقية Protective packaging materials |
| ABS(acrylonitrile butadiene styrene) | هيكل السيارات Automobile bodywork |
| (Poly(propenitrile)buta 1,3 diene | المضخات Pumps |
| Poly(phenylethene)) | خوذ الأمان Protective helmets |
| PTFE(polytetrafluoroethylene) | المحامل Bearings |
| (Poly(tetrafluoroethene) | التغطيات (الطلاء) الغير لصوقة Non-stick coatings |
| Nylon | المسننات Gears |
| (Poy(amide)) | حبل صيد الأسماك Fishing line |
| | شعر الفرشاة Brush bristle |
| | الحبال Ropes |
| | الكامات Cams |
| | غطاء الكبل Cable covering |
| | الأقمشة Clothes |
| Polyester(Terylene) | غطاء الجدران أو السقوف Clothing |
| Acrylics(Perspex) | نوافذ الطانرات Aircraft windows |
| (Poly(methyl 2-methyl propenoate) | العسات lenses |
| | أحواض الغسيل Baths |

الجدول4.1 تطبيقات اللدائن اللدنة حراريا

| Class | Application |
|-------------------------------|--|
| Phenolics | |
| Penol formaldehyde (Bakelite) | أزرار الأجهزة الكهربائية Electrical equipment buttons |
| (Poly(phenol methanal) | Gears المسننات |
| Urea formaldehyde | الأشرطة اللاصقة Adhesives |
| (poly(carbamide methanal) | الأكواب أو الأقداح Cups |
| | الصحون Saucers |
| Melamine formaldehyde | ألواح الأبنية Buildinds panels |
| (Poly(Melamine methanal) | الخزفيات Crockery |
| | الأجهزة الكهربائية Electrical equipment |
| Polyesters | التركيب الطبقية في هياكل الزوارق Boat hulls laminated structures |
| | هياكل السيارات Car bodies |
| | الأشرطة اللاصقة Adhesives |
| Polyurethanes | المسننات Gears |
| | غطاء الأسلاك Wire coatings |

Note:Modern generic names given in brackets

الجدول5.1 تطبيقات اللدائن الصلدة حرارياً.

| Class | Application |
|---------------------------------------|---|
| Natural rubber +5%sulphur(Vulcanised) | وسادة تخميد الإهتزازات Vibration Damping pads |
| | القفازات Gloves |
| | حلقات منع التسرب Sealing rings |
| | طوق أو حشوة منع التسرّب Gaskets |
| Synthetic rubber | ألبسة القدم (حذاء،خقزالخ) Footwear |
| | أنابيب الخراطيم Hosepipes |
| | عزل الكبل الكهربائي Cable insulation |
| Highly vulcanised rubber | إطارات السيارات Automobiles tyres |

الجدول6.1 تطبيقات الإستوميرات

| Class | Application |
|---|---|
| Ceramic for high temperature Applications | شمعة الإشعال بالشرر Spark plugs |
| | البوادق Crucible |
| | بطانة الأفران Furnace linings |
| | غلاف البيروميتر Pyrometer sheathes |
| Ceramic for strength and abrasion qualities | الألبسة الصحية Sanitary wear |
| | مواد عدد القطع للمطاط ، اللدائن ، بعض المعادن |
| Ceramic+metal powders (Cermets) | لقم العدة الملبّدة Sintered tool tips |
| | شعيرة مصابيح الإضاءة Light-bulb filaments |
| | أجزاء محرك الصاروخ Rocket-engine components |

الجدول1.1 تطبيقات المواد السراميكية

| Class | Application |
|----------------|--|
| Soft wood | دعانم سقف المنجم Pit props |
| | لباب الورق Paper pulp |
| | الألواح المصلدة Hard-board |
| | متطلبات الصناعة الإنشانية Building industry requirements |
| Hard wood | مقابض العدد Tool handles |
| | صناديق تشكيل قلوب المسبوكات Foundry core boxes |
| | نماذج السباكة Foundry patterns |
| | الأثاث Furniture |
| Laminated wood | |
| | التطبيقات البحرية Marine applications |
| | الأثلث Furniture |

الجدول1.1 تطبيقات الخشب.

| | Metals | Thermosetting | Thermoplastic | Elastomers | Ceramics | Wood |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------------------|
| Density (Kg/m ³ X10 ⁻³) | (2-16) | 1.2-2.0 | 0.9-1.4 | 0.9 | (2-17) | 0.6(Oak) |
| Hardness | Medium to high | Low to medium | Low | Low | Very high | Low to medium |
| Tensile strength (MN/m²) | Up to 2500 | 35-80 laminates | (7-80) | 17-500 | Up to 400 | With grain 9 Mpa, |
| | | up to 420 | | | | normal to grain 1.5 Mpa |
| Thermal conductivity | Medium to high | Very low | Very low | Very low | Very low | Low |
| Corrosion resistance | Low to medium | High | High | High | High | Susceptible to fungal |
| | | | | | | attack |
| Toughness | Low to medium | High | Very high | Very high | Very low | Depends upon grain |
| | | | | | | direction |
| Electrical conductivity | Conductors | Insulators | Insulators | Insulators | Insulators | Insulators |
| Magnetic properties | High (except austenitic | None | None | None | None | None |
| | and non-ferrous | | | | | |
| | materials) | | | | | |
| Wear resistance | Low to high | Medium | Low | Low | Very high | Very low |
| Ductilitv(elongation(%)) | | 0.5-1.5 | 2-850 | 700-1000 | Nealiaible | Nealiaible |

الجدول1.1 مقارنة خواص المواد.

Failure Analysis الفشل 3. 1

بالإضافة الى الفحوصات الدورية، في التطبيق، فإن إحدى الأساليب المهمة جداً بالنسبة الى المهندسين، هو تحديد فيما إذا كان إختيار و تصميم المادة قد أنجز بشكل مناسب بحيث يمكن إستيعاب تحليل أي فشل يمكن أن يحدث، ولسوء الحظ، يحدث الفشل في بعض الأحيان. وهذا يعزى الى مجموعة من العوامل المشتركة المطلوبة في مرحلة تصميم Design، إنتاج Production الأجزاء الهندسية وهذه العوامل تتضمن:


- عيوب المادة Material Defects.
- التغيّر في الخواص Variation in Properties.
- التصميم الغير المناسب Inadequate Design.
- عدم السيطرة بشكل مناسب على طرق التصنيع أو المعالجة . Inadequately Controlled Processing

- المهارات العملية الضعيفة Poor Workmanship.
- الصيانة الغير كافية Inadequate Maintenance.
- ظروف التطبيق العكسية أو الغير متوقعة Adverse or Unexpected .Service Conditions
 - سوء الإستخدام أو الإهمال Abuse or Negligence.

و على الرغم من الإستهلاك الكبير في الوقت Time-Consuming الذي تتطلبه عملية دراسة جزء أو نظام قد خضع الى الفشل، إلا أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها من برنامج تحديد و تشخيص الخطأ و الفشل Postmortem تكون عادة جداً قيمة و يجب الإحتفاظ بها و عدم إضاعتها. إن التطبيق المناسب لمعلومة تحليل الفشل Failure Analysis Information يمكن أن يزودنا بملحق مساعد و قيّم في مرحلة الإدخال الهندسي الكلي Total Engineering Input بالنسبة لتصميم المنتج. لأن هذا الملحق يتضمن:

- عيوب التصميم Design Flaws.
- عيوب و محددات المادة Material Defects and Limitations.
 - عيوب التصنيع Fabrication Defects.
 - الإستخدام الخاطئ للمنتج Incorrect Usage of Product.

إن هذه البيانات ربما تكون الحلقة الأخيرة Last-Link في سلسلة الحصول على المنتج Product Chain كما مبين في الشكل 51..



الشكل5.1

علاقة 5.1 علاقة تحليل الفشل مع تصميم وإنتاج الأجزاء الهندسية

وهذه يجب ان توجّه الى مرحلة التصميم من عملية تطوير المنتج كما مبين في الشكل أعلاه. إن مثل هذه الخطوات المستخدمة في تحليل الفشل يمكن أن تؤدي الى تحسين:

- المعولية الإجمالية Overall Reliability.
 - الأمان أو سلامة المنتج Safety.
- الإنتفاع من المنتج Usefulness of a Product.

Problems المسائل

1) ماهي الإعتبارات التي تؤخذ بنظر الإعتبار في حالة:

Design. أ. التصميم

.Service. الخدمة أو التطبيق

.Functionج. الوظيفة

2) إقترح المادة المناسبة للتطبيقات التالية:

.Drillsأ. المثاقب

Ball Bearing.ب محمل الكرات

Sinks. أحواض الغسيل

.Cutlery. أدوات القطع

.Radiatorsهـ. المشعاع

.Food Packaging و. تعبئة الأطعمة

.jewelleryز. الحلى

.Coins ح. العملات

Piano Keys. ط. مفاتيح البيانو

.Cruciblesي. البوادق

Gaskets. طوق منع التسرّب

. Foundry Patterns. نماذج السباكة

3) ماهي البيانات التي يمكن الحصول عليها بواسطة تحليل الفشل.

الفصل الثاني اختيار المواد بالنسبة للخواص Materials Selection for properties

الفصل الثاني اختيار المواد بالنسبة للخواص

1.2 مقدمة Introduction

هناك عدد من الأسئلة التي نحتاج الى الإجابة عليها قبل إتخاذ القرار حول المواصفة المطلوبة للمادة و بالتالي القرار حول المادة المثلى Optimum . ويمكن تصنيف هذه الأسئلة الى أربعة مجاميع رئيسية:

1. ما هي الخواص المطلوبة؟

?2Processing. ما هي متطلبات طريقة التصنيع (أو المعالجة)

المواد؟ 3Availability. ما هي درجة توفّر

?4Cost. ما هي الكلفة

وفيما يلي نبين نوع الأسئلة التي تؤخذ بنظر الإعتبار عند محاولة الوصول الى الإجوبة حول الأسئلة العامة أعلاه.

الخواص Properties

- ، 1Strength. ماهي الخواص الميكانيكية المطلوبة؟ هذا يعني در اسة الخواص مثل، المقاومة
- ، مقاومة Toughness، المتانة Ductility، المطيلية Hardness، الصلادة Stiffness الجساءة (الصلابة) ... الخ. ويدمج مع هذا السؤال، سؤال Wear Resistance ، مقاومة البلى Fatigue Resistance الكلال ... الخ. ويدمج مع هذا السؤال، سؤال عند درجات حرارية منخفضة، أم عند درجة حرارة الغرفة، أم عند درجة حرارة الغرفة، أم عند درجات حرارية عالية؟

2. ماهي الخواص الكيمياوية المطلوبة؟ و هذا يعني دراسة الوسط أو المحيط الذي سوف تتعرض له Corrosion.

3. ماهي الخواص الحرارية المطلوبة؟ حيث يتضمن دراسة الخواص مثل السعة الحرارية النوعية (Expansion Linear Coefficient of المعامل الخطي للتمدد الحراري (Thermal Conductivity) و الموصلية الحرارية

4. ماهي الخواص الكهربانية المطلوبة؟ على سبيل المثال، هل أن المادة المطلوبة، يجب ان تتميز Insulator موصلية كهربائية

5. ماهي الخواص المغناطيسية المطلوبة؟ على سبيل المثال، هل أن المادة المطلوبة يجب أن تتميز أم خواص مغناطيسية موقتة أم خواص مغناطيسية موقتة Yon-Magnetic أم خواص Non-Magnetic المغناطيسية

؟ على سبيل المثال، هل أن المادة 6Dimensional Conditions. ماهي الشروط البعدية المطلوبة ، لها إستقرارية Good Surface Finish المطلوبة يجب أن تتميز بقابلية عالية على الإنهاء السطحي الجيد ، لها حجم معين...الخ.Flat، يجب ان تكون مسطحة Dimensional Stability بعدية

عوامل طريقة التصنيع (المعالجة) Processing Parameters

- 1. هل هناك أي شروط خاصة لطريقة التصنيع أو المعالجة تحد من إختيار المادة؟ على سبيل المثال،
 ؟ Extruded أم مبثوقة (مشكّلة) Cast فأن المادة المطلوبة يجب أن تكون مسبوكة (مصبوبة)
- ؟ على سبيل المثال، هل أن Material Treatment. هل هناك أي شروط حول معاملة المادة Solution Hardened? أم مصلدة محلولياً Annealedالمادة يجب أن تكون ملدّنة
- ؟ على سبيل المثال، 3Tooling Requirements. هل هناك أي شروط خاصة حول إستخدام العدة خاصة؟ Cutting Toolsهل أن الصلادة المطلوبة للمادة تتطلب إستخدام عدد قطع

درجة التوفّر Availability

1. هل أن المادة متوفرة بشكل يمكن الحصول عليها بسهولة؟ على سبيل المثال، هل أن المادة متوفرة في المخازن أم يمكن الحصول عليها بصور سريعة من المجهّز الطبيعي Normal Suppliers?

2. هل هناك مشاكل حول تجهيز المادة؟ هل أن المادة متوفرة فقط من المجهّز الخاص
 ؟ هل أن الكمية المتوفرة قليلة جداً؟Special Suppliers

3. ماهو شكل المادة المجهّزة؟ على سبيل المثال، هل أن المادة تجهّز عادة بشكل
 أم بشكل ألواح Barsقضبان على طريقة التصنيع Sheets، أم بشكل ألواح المستخدمة.

الكلفة Cost

؟ على سبيل المثال، هل يمكن إستخدام IRaw Material. ماهي كلفة المادة الأولية (الخام) المثال، هل يمكن إستخدام Cheaper Material.

2. ماهي الكمية المطلوبة؟ على سبيل المثال، ماهي كمية المنتج المطلوبة لكل إسبوع، لكل سنة؟
 شهر، لكل سنة؟

3Initial. ماهي كلفة شروط العملية أو طريقة التصنيع؟ هل أن العملية تتطلب إنفاق أولي عالية الم منخفضة؟ هل أن طريقة Running Costs عالية؟ هل أن تكاليف التشغيل التشغيل Skilled Labour التصنيع تتطلب إستخدام أيدي عاملة ماهرة

بالنسبة للإفراط في المواصفة Cost . المخالفات . 4Penalties المخالفات . و على سبيل المثال، إذا كانت المادة أقوى من المطلوب هل أن ذلك يؤدي الى Overspecification . و على سبيل المثال، إذا كانت المادة أقوى من المطلوب هل أن ذلك يؤثر على الكلفة؟ و زيادة الكلفة؟ إذا كان المنتج يصنّع بدرجة نوعية أعلى من المطلوب هل أن ذلك يؤثر على الكلفة؟ و Processed Material?

في هذا الفصل سوف ندرس الأسئلة أعلاه، و التي تتعلق بإختيار المادة بالإعتماد على الخواص.

1.2 الإختيار بالنسبة للمقاومة الساكنة

Selection for Static Strength

، بأنها قابلية المادة على Static Strengthيمكن تعريف المقاومة الساكنة مقاومة الحمل المستقر القصير الأمد عند درجات حرارية معتدلة من دون أو حدوث التشوهات الكبيرة. Crushing أو التفتيت Breakingحدوث الإنكسار فإن إجهاد Stress الكبيرة الكبيرة الكبيرة والتفتيت المحور المحور أو أبي أجهاد أحادي المحور أو أبي أبيان أبي أبيان أبي أبيان أبيان أبيان المقاومة المادة اذا كانت المادة مطيلية والمقاومة الشد المدادة إذا المدادة إذا المدادة المدادة المدادة الساكنة المادة المدادة هشة المدادة الم

.1Yield Strength. مقاومة الخضوع

.2Proof Stress. إجهاد الصمود

.3Tensile Strength.

.4Compression Strength.

أي الصلادة المر تبطة مع مقاومة الشد للمادة. 5Hardness. الصلادة

أما عندما يخضع الجزء الى إجهادات ثنائية أو ثلاثية المحاور Biaxial or على سبيل المثال، جدار Shell يخضع الى ضغط داخلي Triaxial Stresses، على سبيل المثال، جدار Internal Pressure فإن هناك عدد من النظريات التي يمكن إستخدامها للتنبأ بفشل المادة Material Failure. إن نظرية الإجهاد الرئيسي الأقصى Brittle Materials، تتنبأ بالفشل عندما يحدث، عندما تصل قيمة الإجهاد الرئيسي الأقصى الى قيمة بالفشل عندما يحدث، عندما تصل قيمة الإجهاد الرئيسي الأقصى الى قيمة

مساوية لقيمة إجهاد الشد، أو قيمة إجهاد حد المرونة Elastic Limit، في حالة المادة التي تخضع الى إجهاد الشد البسيط Simple Tension.

أما نظرية إجهاد القص الأقصى Maximum Shear Stress، التي تستخدم في حالة المواد المطيلية Ductile Materials، فإنها تتنبأ بحدوث الفشل عندما تصل قيمة إجهاد القص الأقصى في حالة الإجهاد الثنائي أو الثلاثي المحاور الى قيمة مساوية لقيمة إجهاد القص القصوى للمادة عند حد المرونة في حالة الشد البسيط. و في حالة الإجهاد الثنائي المحور، فإن هذا يحدث عندما يكون الفرق مابين إثنين من الإجهادات الرئيسية مساوياً الى إجهاد حد المرونة.

النظرية الأخرى، التي تستخدم مع المواد المطيلية تنص على أن الفشل يحدث عندما تكون طاقة الإنفعال لكل وحدة حجم Volume مساوية الى طاقة الإنفعال عند حد المرونة في حالة الشد البسيط. ويجب التأكيد، على أن شرط المقاومة في الجزء لا يتطلب دراسة المقاومة الساكنة فحسب، بل التصميم أيضاً، من هنا، الإنحناء Bending يكون أكثر كفاءة في حالة العتبة التي تكون على شكل حرف I (I-Beam) من العتبة التي يكون مقطعها العرضي مستطيلاً، لأنه المادة في العتبة تركز عند السطوح العليا و السفلية حيث تكون قيم الإجهادات عالية، و لاتخضع الى التلف في المناطق التي تكون فيها قيم الإجهادات منخفضة. إن الطبقات الرقيقة Ribs أو الأشرطة المموجة يمكن ان تقوّى بواسطة إضافة الأشرطة الداعمة Ribs أو الأشرطة المموجة .

إن الخواص الميكانيكية، بالنسبة لأغلب المواد المطيلية المطروقة Ductile Wrought Materials تكون مقاربة بشكل كبير للخواص في حالة الشد Tension بالنسبة لخواص الشد المستخدمة كمقياس للمقاومة في حالتي الشد و الإنضغاط. أما بالنسبة للمعادن في الحالة

المصبوبة Cast Conditions، فإنها يمكن ان تكون أقوى في الإنضغاط منها في حالة الشد. إن المواد الهشة، مثل المواد السير اميكية، تكون بصورة عامة أقوى في حالة الإنضغاط من حالة الشد. و هناك بعض المواد التي تكون فيها خاصية الإتجاهية Anisotropy مهمة أي الخواص تعتمد على الإتجاه الذي يتم فيه القياس. و هذا يمكن ملاحظته في المواد المطروقة على سبيل المثال، حيث تكون هناك مكتنفات أو متضمنات مستطيلة Elongated Inclusion، و طريقة التشكيل تجعلها موجّه بنفس الإتجاه. أو في حالة المواد المركبة Unidirectional Fibres.

إن الخواص الميكانيكية للمعادن تتأثر بصورة كبيرة جداً بالمعاملة التي تخضع لها سواء كانت تلك المعاملة هي معاملة حرارية Heat Treatment أو معاملة تشكيل Working Treatment. وعليه، فإنه من غير الممكن أن نقارن السبائك بشيء غير مقاومة الشد. إن خواص المواد البوليمرية Polymeric السبائك بشيء غير مقاومة الشد. إن خواص المواد البوليمرية Materials متأثرة بشكل كبير جداً بالمواد المضافة Additives الممزوجة مع المواد الخام خلال عملية تصنيعها و عليه، فقط مقارنة الخواص الميكانيكية للبوليمرات المختلفة تكون ممكنة. و هناك، أيضاً مشكلة في حالة اللدائن اللدنة حرارياً Thermoplastic، حيث أنها حتى عند 20°، يمكن أن تخضع الى زحف كبير، و هذا يزداد مع زيادة درجات الحرارة.

أي أن مقاومتها تعتمد بشكل كبير على الزمن Time-Dependent. إن اللدائن اللدنة حرارياً الغير مقواة Unreinforced لها مقاومة منخفضة مقارنة مع أغلب المعادن، الإأن كثافتها المنخفضة تكون مفضلة أي أنها تتميز بنسبة مقاومة/وزن مفضلة.

الجدول 1.2 يبين مقارنة عامة، لمقاومة الشد بالنسبة لمدى واسع من المواد. إن جميع البيانات المشار إليها في الجدول كانت عند درجات حرارية

بحدود °C20. أما الجدول 2.2 ، فإنه يبين مقارنة عامة لمقاومة الشد النوعية Specific Strength أي مقاومة الشد مقسومة على الكثافة. و ذلك للحصول على مقياس المقاومة لكل وحدة كتلة Strength per Unit Mass. الجدول 33. يبين سبائك الفولاذ المستخدمة بشكل شائع عند مستويات مختلفة من مقاومة الشد، ونلاحظ في الجدول إستخدام محدّد تسطير المقطع المدائري المقطع عند المركز إن محدد تسطير المقطع عو أقصى قطر للقضيب الدائري المقطع عند المركز الذي فيه يمكن الحصول على الخواص النوعية Specific Properties. و سبب ذلك، هو أنه،خلال المعاملة الحرارية Heat Treatment، تحدث معدلات مختلفة من التبريد عند مراكز القضبان، أو عند أي مقطع عرضي، نتيجة الفرق في الحجوم، و هذا بدوره يؤثر على التركيب المجهري Microstructure الذي مكن الحصول عليه بواسطة المعاملة الحرارية.

| Strength(Mpa) | Material |
|-----------------|----------------------------------|
| <10 | Polymers Foams |
| 2 to 12 | Woods perpendicular to the grain |
| 2 to 12 | Elastomers |
| 6 to 100 | Wood Parallel to the grain |
| 60 to 100 | Engineering Polymers |
| 20 to 60 | Concrete |
| 20 to 60 | Lead Alloys |
| 80 to 300 | Magnesium Alloys |
| 160 to 400 | Zinc Alloys |
| 100 to 600 | Aluminium Alloys |
| 80 to 1000 | Copper Alloys |
| 250 to 1300 | Carbon and Low Alloy-Steels |
| 250 to 1500 | Nickel Alloys |
| 500 to 1800 | High-Alloy Steels |
| 100 to 1800 | Engineering Composite |
| 1000 to > 10000 | Engineering Ceramics |

الجدول1.2 المواد الهندسية طبقاً لمقاومتها

| Material | Density (Mg/m ³) | Strength to Weight Ratio (Mpa/Mg m ⁻³) |
|----------------------------|------------------------------|--|
| Aluminum alloys | 2.6 to 2.9 | 40 to 220 |
| Copper alloys | 7.5 to 9.0 | 8 to 110 |
| Lead alloys | 8.9 to 11.3 | 1 to 3 |
| Magnesium alloys | 1.9 | 40 to 160 |
| Nickel alloys | 7.8 to 9.2 | 30 to 170 |
| Titanium alloys | 4.3 to 5.1 | 40 to 260 |
| Zinc alloys | 5.2 to 7.2 | 30 to 60 |
| Carbon and low alloy steel | 7.8 | 30 to 170 |
| High-alloy steels | 7.8 to 8.1 | 60 to 220 |
| Engineering ceramics | 2.2 to 3.9 | >300 |
| Glasses | 2 to 3 | 200 to 800 |
| Thermoplastics | 0.9 to 1.6 | 15 to 70 |
| Polymer foams | 0.04 to 0.7 | 0.4 to 12 |
| Engineering composite | 1.4 to 2 | 70 to 900 |
| Concrete | 2.4 to 2.5 | 8 to 30 |
| Wood | 0.4-1.8 | 5 to 60 |

المقاومة النوعية specific strength عند 20.

| Tensile Strength | BS steel | Description of steel | Limiting ruling |
|------------------|----------|--|-----------------|
| (Mpa) | code | | section (mm) |
| 620 to 770 | 080M40 | Medium carbon steel, hardened and tempered | 63 |
| | 150M36 | Carbon-Mn steel, hardened and tempered | 150 |
| | 503M40 | 1%Ni steel,hardened and tempered | 250 |
| 700 to 850 | 150M36 | 1.5% manganese steel,hardened and tempered | 63 |
| | 708M40 | 1%Cr-Mo-steel,hardened and tempered | 150 |
| | 605M36 | 1.5%Mn-Mosteel,hardened and tempered | 250 |
| 770 to 930 | 708M40 | 1%Cr-Mosteel,hardened and tempered | 100 |
| | 817M40 | 1.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 250 |
| 850 to 1000 | 630M40 | 1%Cr-steel,hardened and tempered | 63 |
| | 709M40 | 1%Cr-Mosteel,hardened and tempered | 100 |
| | 817M40 | 1.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 250 |
| 930 to 1080 | 709M40 | 1.5%Cr-Mo steel,hardened and tempered | 63 |
| | 817M40 | 1.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 100 |
| | 826M31 | 2.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 250 |
| 1000 to 1150 | 817M40 | 1%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 63 |
| | 826M31 | 2.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 150 |
| 1080 to 1240 | 826M31 | 2.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 100 |
| | 826M40 | 2.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 250 |
| 1150 to 1300 | 826M40 | 2.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 150 |
| 1240 to 1400 | 826M40 | 2.5%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 150 |
| >1540 | 835M30 | 4%Ni-Cr-Mo steel,hardened and tempered | 150 |


الجدول3.2 إختيار الفولاذ

3.2 الإختيار بالنسبة للجساءة (الصلابة)Selection for Stiffness

الجساءة يمكن أن تعرّف بأنها قابلية المادة على مقاومة الإنحناء أو الإنحراف Deflection عندما تخضع الى الحمل. فإذا فرضنا أن لدينا عتبة كابولية Cantilever Beam

$$y = \frac{FL^3}{3EI} \tag{1}$$

مثبتة من طرف واحد، طولها (L) و تخضع الى الحمل (F) في الطرف الحر (الشكل 12.)، فإن الإنحراف (y) عند الطرف الحر يمكن حسابها من العلاقة التالية :



الشكل 1.2 العتبة الكابولية.

حيث أن:

.Tensile Modulus معامل الشد

I = العزم الثاني لمساحة المقطع العرضي للعينة بالنسبة الى محور I Second Moment of Area of the Beam Cross Section التعادل .with Respect to the neutral Axis

من هنا، بالنسبة للعتبة الكابولية ذات الشكل و الطول المعين، كلما يكون معامل الشد (E) عالياً كلما يكون الإنحراف (y) صغيراً. و هناك علاقات مشابهة بالنسبة للأشكال الأخرى من العتبة. و بصورة عامة، كلما يكون معامل الشد عالياً، كلما تكون الجساءة عالية. إن إنحراف العتبة هو دالة لكل من (E) و (E). و عليه، بالنسبة للمادة، فإن العتبة يمكن أن تكون أكثر جساءة بواسطة زيادة قيمة (E). و هذا يمكن تحقيقه، بواسطة وضع أكبر كمية ممكنة من المادة بحيث تكون بعيدة قدر الإمكان عن محور الإنحناء Bending-Axis . و لهذا، المقطع بشكل حرف (E) يكون عادة إسلوب فعّال لتحقيق الجساءة المطلوبة. و بشكل مشابه، الأنبوب E0 على الكثر كفاءةً من القضيب المصمت (الغير مجوف) . Solid Rod

الحالة الأخرى، التي ترتبط بالقيمة (EI) هي الإنبعاج Buckling للأعمدة عندما تخضع الى الأحمال الضغطية Compression Loads. إن المعادلة القياسية المستخدمة للإنبعاج الذي يحدث في العمود الذي طوله (L) و يخضع الى حمل مقداره (F) هي:

$$F = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \tag{2}$$

و تسمى هذه المعادلة، معادلة أويلر Euler's Equation. و كلما تكون قيمة (EI) عالية كلما يكون الحمل المطلوب لحدوث الإنبعاج (F) عالياً. من هنا، يمكن القول، بأن جساءة العمود تكون عالية كلما تكون قيمة (EI) عالية. و نلاحظ بأن الأعمدة القصيرة والغليظة Stubby تكون أكثر إحتمالاً للخضوع الى الفشل بواسطة الكسر عندما تتجاوز قيمة إجهاد الخضوع قيمة الإنبعاج. و بصورة عامة، الإنبعاج يمثل إسلوب الفشل Mode الأكثر إحتمالاً عندما يكون العمود رفيعاً Slender.

إن معامل الشد Tensile Modulus للمعادن يتأثر بشكل ضئيل بواسطة التغيرات في تراكيبها الكيمياوية Composition أو معاملاتها الحرارية Heat التغيرات في تراكيبها الكيمياوية Composite Materials، أما بالنسبة للمواد المركبة Composite Materials، فإن معامل الشد يتأثر بشكل كبير بواسطة التغيرات في إتجاه الإلياف و كذلك الكميات النسبية للمكونات. الجدول 4.2يبين قيم معامل الشد النموذجية للمواد عند درجات حرارية بحدود 20°.

| Tensile Modulus (Gpa) | Material |
|-----------------------|-------------------------------|
| <0.2 | Polymer foams |
| <0.2 | Elastomers |
| 0.2 to 10 | Woods parallel to grain |
| 0.2 to 10 | Engineering Polymers |
| 2 to 20 | Woods perpendicular to grain |
| 10 to 11 | Lead alloys |
| 20 to 50 | Concrete |
| 40 to 45 | Magnesium alloys |
| 50 to 80 | Glasses |
| 70 to 80 | Aluminium alloys |
| 43 to 96 | Zinc alloys |
| 110 to 125 | Titanium alloys |
| 100 to 160 | Copper alloys |
| 200 to 210 | Steels |
| 80 to 1000 | 5 ក៍gineering Ceramics |

الجدول4.2 المواد طيقاً معامل الشد.

الإختيار بالنسبة لمقاومة الكلال

Selection for Fatigue Resistance

إن فشل الجزء الذي يخضع الى حمل متراوح Fluctuating Loads هو نتيجة الشقوق التي تنشأ في مناطق عدم الإستمرارية Discontinuity في المادة و من ثم تنمو حتى حدوث الفشل. إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على خواص الكلال هي:

- تركيز الإجهادات Stress Concentration الذي يتأثر بتصميم الجزء.
 - التآكل Corrosion.
 - الإجهادات المتبقية Residual Stresses.
 - الإنهاء السطحي Surface Finish.
 - درجة الحرارة Temperature.

• التركيب المجهري للسبيكة Microstructure of Alloy.

بصورة عامة، بالنسبة للمعادن، فإن حد التحمّل Endurance Limit أو حد الكلال Fatigue Limit عند حوالى (10810-) دورة يقع مابين ثلث و نصف مقاومة الشد الساكنة Astaic Strength. و بالنسبة لسبانك الفو لاذ، فإن حد الكلال يتراوح مابين (0.50-4.) من المقاومة الساكنة. إن وجود الشوائب في الفو لاذ مثل الكبريت أو الرصاص التي تؤدي الى تحسين قابلية التشغيل Machinability، يمكن أن تؤدي في نفس الوقت الى خفض حد الكلال. أما بالنسبة لحديد الزهر الرمادي Grey Cast Iron، فإن حد الكلال هو حوالي 40. من المقاومة الساكنة. أما سبائك حديد الزهر القابلة للطرق Malleable و العقدية Nodular فإنها تقع في المدى 50. بالنسبة للاصناف الفرايتية Ferritic و 30. بالنسبة للأصناف البير لايتية المنخفضة المقاومة المين المقاومة المين حوالي 40. من المقاومة الساكنة. أما سبائك الألمنيوم، فإن حد التحمّل تكون حوالي 40. من المقاومة الساكنة. أما سبائك الألمنيوم، فإن حد التحمّل يتراوح مابين (40.50).

إن تأثيرات الكلال في حالة البوليمرات، تتعقد من خلال الحقيقة التي تنص على أن الأحمال المتناوبة Alternating Loads تؤدي الى تسخين البوليمر. و هذا يؤدي بدوره الى خفض معامل المرونة Elastic Modulus و عند ترددات عالية يمكن أن تؤدي الى حدوث الفشل. من هنا، الكلال في البوليمرات يتأثر بشكل كبير جداً بعامل التردد أو التكرار Frequency.

5.2 الإختيار بالنسبة للمتانة Selection for Toughness

يمكن تعريف المتانة بأنها المقاومة التي تبديها المادة ضد الكسر. أي أن المادة المتينة Tough Material تقاوم تولد الشق Crack Propagation. و يمكن در اسة مقياس المتانة من خلال نو عين من المقاييس الرئيسية:

Izod أو آيزود (1Charpy) مقاومة المادة لتحميل الصدمة، التي تقاس بواسطة إختبارات جاربي بواسطة كمية الطاقة المطلوبة لكسر عينة الإختبار و كلما كانت الطاقة عالية كلما كانت المادة أكثر مطيلية. و هذه (2Fracture Toughness) مقاومة المادة لنمو الشق الموجود في عينة إختبار متانة الكسر و كلما تكون (Fracture Toughness) مقاومة المادة لتم الإنفعال البسيط و كلما تكون (K_{IC}) متانة كسر الإنفعال البسيط يبين بعض القيم النموذجية لمتانة كسر الإنفعال 5. صغيرة كلما تكون المادة أقل متانة. الجدول (K_{IC}) قيمة يبين بعض القيم النموذجية لمتانة كسر الإنفعال 5. صغيرة كلما تكون المادة أقل متانة. الجدول (K_{IC}) البسيط يبين بعض القيم النموذجية المتانة كسر الإنفعال 5. صغيرة كلما تكون المادة أقل متانة.

| Plain Strain Fracture | Material |
|----------------------------------|------------------------------|
| Toghness (MN m ^{-3/2}) | |
| <1.0 | Polymer foams |
| 0.07 to 0.9 | Woods perpendicular to grain |
| 0.1 to 0.3 | Concrete |
| 0.3 to 0.6 | Glasses |
| 0.5 to 10 | Engineering polymers |
| 1 to 10 | Woods parallel to the grain |
| 2 to 10 | Engineering ceramics |
| 7 to 11 | Cast irons |
| 10 to 11 | Magnesium alloys |
| 10 to 60 | Aluminum alloys |
| 10 to 100 | Engineering composite |
| 20 to 150 | Steels |
| 50 to 110 | Copper alloys |
| 60 to 110 | Titanium alloys |
| 60 to 110 | Nickel alloys |

الجدول5.2 القيم النموذجية لمتانة كسر الإنفعال البسيط

و يلاحظ وجود علاقة عكسية مابين إجهاد الخضوع Yield Stress و المتانة في السبيكة المعدنية، أي كلما يكون إجهاد الخضوع عالياً، كلما تكون المتانة منخفضة. على سبيل المثال، مقاومة الخضوع لسبائك الفولاذ المنخفضة السبائكية المقساة و المراجعة Low Alloy Quenched and Tempered، يمكن زيادتها بواسطة الأساليب الميتالورجية و لكن على حساب الإنخفاض في قيمة المتانة. حيث أن سبائك الفولاذ تصبح أقل متانة مع زيادة المحتوى الكاربوني (حجم Carbon Content و خشونة الحجم الحبيبي، أي زيادة الحجم الحبيبي (حجم حبيبي كبير Large Grain Size).

أما بالنسبة للدائن Plastics، فيمكن تحسين متانتها بواسطة إضافة المطاط Rubber، أو البوليمر المتين Tough Polymer، أو بواسطة البلمرة المشتركة (Rubber تنفيل Tough Fibres) وإضافة الألياف المتينة (Styrene-Acrylonitrile (ASN)، على سبيل المثال، مادة الأستيرين أكري لو نترايل (ASN) (التي تتميز بالهشاشية و المتانة المنخفضة جداً، يمكن زيادة متانتها بواسطة إستخدام مطاط البولي بيوتادين Polybutadiene Rubber و ذلك للحصول على مادة الأكري لو نترايل-بيوتادين-إستيرين المتينة -Tough Acrylonitrile-Butadiene.

6.2 الإختيار بالنسبة للزحف و مقاومة درجة الحرارة

Selection for Creep and Temperature Resistance

يمكن تحسين مقاومة الزحف للمعدن بواسطة إضافة الدقائق الناعمة المشتتة في الأرضية المعدنية، وذلك لإعاقة حركة الإنخلاعات Dislocations.

إن سلسلة سبائك النيمونك Nimonic Alloys Series ذات أساس Nimonic Alloy Alloy لها مقاومة زحف جيدة، نتيجة وجود الدقائق الناعمة المشتتة التي تتكون بواسطة إضافة كميات صغيرة من التيتانيوم Ti، الألمنيوم Al، الكاربون C أو العناصر الأخرى. إن الزحف يزداد مع مع زيادة درجة الحرارة، من هنا، يعتبر الزحف العامل الأساسي في تحديد الدرجة التي تستخدم عندها المادة. أما، العامل الآخر، فهو تأثّر المادة بالجو المحيط، حيث أن هذا العامل يمكن أن يؤدي الى تآكل السطح و الإنخفاض التدريجي في مساحة المقطع العرضي للجزء و بالتالي التأثير على قابلية تحمّل الأحمال أو القوى المسلّطة. إن هذه التأثيرات تزداد مع زيادة درجة الحرارة. إن سلسلة سبائك النيمونك تتميز بمقاومة جيدة ضد هذه التأثيرات. حيث يمكن إستخدامها عند درجات حرارية تصل الى °C900.

بصورة عامة، في معظم المعادن يكون تأثير الزحف كبيراً، عند درجات الحرارة العالية. أما في اللدائن، فإن الزحف يكون ذات تأثير كبير جداً عند درجة حرارة الغرفة. وبصورة عامة، اللدائن المصلّدة حرارياً Thermosets لها مقاومة درجة حرارة أعلى من اللدائن اللدنة حرارياً Fillers و على الرغم من ذلك، فإن إضافة كميات مناسبة من الحشوات Fillers و الألياف يمكن أن يحسّن من خواص مقاومة درجة الحرارة بالنسبة للدائن اللدنة حرارياً. الجدول 62. يبين حدود درجات الحرارة النموذجية، لمدى واسع من المواد الهندسية.

الجدول 2.6 حدود درجات الحرارة النموذجية لبعض المواد الهندسية .

| Temperature Limit (°C) | Material |
|---------------------------|---|
| Room temp. to 150 | 1-Few thermoplastic are recommended for prolonged use above 100°C. |
| | 2-Glass-filled nylon can, be used up to 150°C. |
| | 3-The only engineering metal which has limits within this range is Lead. |
| 150 to 400 | 1-Magnesium and aluminium alloys can ingeneral only be used up to about 200°C, though some specific alloys can be used to higher temperature. For example, the aluminium alloy LM13 (AA336.0) is used for pistons in engines and experience temperature (200-250°C). 2-Some cast aluminium bronzes can be used up to about 400°C. 3-Wrought aluminium bronzes can be used up to about 300°C. 4-Plain carbon and manganse-carbon steels are widely used for temperatures in this range. |
| 400 to 600 | 1-Plain carbon and manganse-carbon steels cannot be used above 400-450°C. |
| | 2-Low alloy steels can be used in this range. |
| | 3-For temperatures up to about 500°C a carbon-0.5%Mo steel might be used. |
| | 4-Up to about 525°C a 1%Cr-0.5%Mo steel can be used. |
| | 5-Up to about 550°C a 0.5%Cr-Mo-V steel can be used. |
| | 6-Up to about 600°C a steel with 5 to 12%Cr can be used. 7-Titanium allos are widely used in this temperature range. Examples: 1-Alpha-beta alloy 6%Al-4%V (IMI318) is used up to 450°C. 2-Near alpha alloys can be used to higher temperatures,e.g. the alloy (IMI829) is used up to about 600°C. |
| 600 to 1000 | Metals most widely used in this range are the austenitic stainless steel, Ni-Cr and Ni-Cr-Fe alloys, and cobalt base alloys. Austenitic stainless steel with 18%Cr-8%Ni can be used up to about |
| | 750°C. 3-Nimomic series alloys such as Nimonic 90 can be used up to about 900°C, Nimonic 901 can be used up to about 1000°C. |
| | 4-Ni-Cr-Fe alloys, such as Inconel, Incoloy series, for example, inconel600 can be used up to 1000°C and Incoloy 800H to 700°C. |
| Above 1000 | 1-The Refractory metals , i.e. Mo,Nb,Ta,W, and ceramics.2-The refractory metals and their alloys can be used in excess of 1500°C. |
| | 3-Alumina is used in furnaces up to about 1600°C. |
| | 4-Silicon nitride can be used up to about 1200°C. |
| | 5-Silicon carbide can be used up to about 1500°C. |

الجدول 6.2 حدود درجات الحرارة النموذجية لبعض المواد الهندسية.

7.2 الإختيار بالنسبة لمقاومة التآكل

Selection for Corrosion Resistance

إن العامل الأكثر أهمية في تحديد إحتمالية حدوث الهجوم التآكلي Corrosion Attack بالنسبة للمعادن التي تخضع للتآكل الجوي Atmospheric وهذا Corrosion هو وجود الإلكتروليت المائي Aqueous Electrolyte. وهذا الإلكتروليت يمكن أن يتكون بواسطة تكاثف الرطوبة التي تتواجد نتيجة الظروف المناخية. إن كمية التلوث في الجو يمكن أن تؤثر أيضاً على معدل التآكل. و يمكن خفض معدل التآكل من خلال الإختيار المناسب للمواد. فبالنسبة للمعادن المغمورة في الماء، يعتمد التآكل على المواد التي تذوب في الماء.

إن سبائك الفولاذ الكاربوني Carbon Steels و سبائك الفولاذ المنخفض السبائكية Low Alloy Steel تعاني عادة من التآكل حيث يلاحظ حدوث التآكل فيها بشكل صدأ Rust. كما أن هذه السبائك تتميز بمقاومة تآكل ضعيفة في الأجواء الصناعية Protective Coating، و الماء العذب (الغير مالح) Water وماء البحر Sea Water. إن طلاء الحماية Protective Coating للسطح يمكن أن يخفض من معدل التآكل في هذه السبائك. حيث أن إضافة الكروم الى الفولاذ يحسن بشكل كبير من مقاومة التآكل. ولهذا، سبائك الفولاذ الحاوية على الفولاذ بمقاومة جيدة في الأجواء الصناعية، ماء البحر، و الماء العذب. بينما سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ لها مقاومة فائقة في الأجواء الصناعية، والماء البحر.

إن مقاومة التآكل لحديد الزهر الرمادي Grey Cast Iron أيضاً جيدة في الأجواء الصناعية إلا أنها، غير جيدة في ماء البحر و الماء العذب على الرغم من أنها أفضل من هذه الناحية من من سبائك الفولاذ الكاربوني الصرف Plain من أنها أفضل من هذه الناحية من من سبائك الهواء تتكون فيه عادة طبقة حماية

خضراء Protective Green Layer التي تحميه من هجوم التآكل. و لهذا يتميز بمقاومة تآكل جيدة في الماء العذب و ماء بمقاومة تآكل جيدة في الماء العذب و ماء البحر. من هنا، نلاحظ الإستخدام الواسع للنحاس في تصنيع شبكة الأنابيب Piping المستخدمة في أنظمة توزيع الماء Central Heating Systems سبائك النحاس، تتميز وأنظمة التسخين المركزي Central Heating Systems. سبائك النحاس، تتميز بمقاومة تآكل جيدة في الأجواء الصناعية، ماء البحر، و الماء، على الرغم من حدوث ظاهرة إزالة المعدن Demetallification التي يمكن أن تحدث في بعض سبائك النحاس، مثل إزالة الخارصين Dezincification في سبيكة البراص الحاوية على أكثر من Zn15%.

إن النيكل و سبائكه، أيضاً يتميز بمقاومة عالية للتآكل في الجو الصناعي، الماء العذب، و ماء البحر. أما بالنسبة للتيتانيوم و سبائكه فإنها تتميز بمقاومة فائقة للتآكل و ربما مقاومة أفضل من جميع المعادن في الأجواء الصناعية، ماء البحر، و الماء الماء العذب، من هنا يستخدم بشكل واسع في التطبيقات التي تعاني من مشكلة التآكل.

إن اللدائن Plastics لا تخضع الى التآكل كماهو الحال بالنسبة للمعادن. وهي بصورة عامة تتميز بمقاومة تآكل فائقة. من هنا، نلاحظ الإستخدام الواسع للدائن في تصنيع الأنابيب اللدائنية المستخدمة في نقل الماء و المواد الكيمياوية الأخرى. وجدير بالذكر، بأن البوليمرات تخضع الى التحلل عندما عندما تتعرض الى الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet Radiation، على سبيل المثال، الأشعة الناتجة من أشعة الشمس، الإجهادات الحرارية. و المثال التالي يوضيّح ذلك.

مثال12.

وضّح لماذا تخضع البوليمرات الى التحلّل عندما تتعرض الى الضوء ما وضّح لماذا تخضع البوليمرات الى التحلّل عندما تتعرض الى الضوء ما فوق البنفسجي C-C هي C-C

الحل

بإستخدام النظرية الكمية Quantum Theory فإن:

Using Quantum Theory:

The of a Photon E =
$$hv = \frac{hc}{\lambda}$$

= $\frac{0.662 \times 10^{-33} \times 3 \times 10^8}{3200 \times 10^{-10}} = 6.2 \times 10^{-19}$ Joules.

The Energy of a C - C Bond

$$= \frac{370000}{6.02 \times 10^{23}} = 6.1 \times 10^{-19}$$
 Joules.

من هنا، طاقة فوتون الضوء مافوق البنفسجي يكون تقريباً مساوياً الى طاقة الأصرة الكاربونية. و لهذا، فإن الأصرة يمكن ان تخضع الى الانكسار عندما يتم إمتصاص الفوتون. و لهذا تخضع البوليمرات الى التحلّل عند تعرضها الى ضوء الأشعة مافوق البنفسجية UV-Light. و لخفض هذه التأثيرات تضاف عادة مواد بشكل حشوات Fillers خلال عملية تصنيع المادة اللدائنية.

أما المواد السيراميكية فإن، أغلبها تبدي مقاومة فائقة للتآكل، فالزجاح عادة يكون مستقراً و مقاوماً لهجوم التآكل. من هنا، نجد الإستخدام الواسع للزجاج في تصنيع الحاويات Containers. أضف الى ذلك، المينا Enamels المصنعة من زجاج السيليكات Silicates و زجاج سليلكات البورون Borosilicates تستخدم بشكل واسع كمادة طلاء لحماية كل من سبائك الفولاذ و سبائك حديد الزهر من هجوم التآكل. الجدول 7.2، يبين دليل تقريبي حول مقاومة التآكل للمواد في الأوساط المختلفة.

الجدول 2.7 مقاومة التأكل للمواد في الأوساط المختلفة .

| Corrosion Resistance | Material |
|-----------------------------|---|
| Aerated water | |
| High resistance | All ceramics, glasses, lead alloys, alloy steels, titanium alloys, nickel alloys, copper alloys, PTFE, polypropylene,nylon, epoxies, polystyrene, PVC, |
| Medium resistance | Aluminium alloys, polythene, polyesters. |
| Low resistance | Carbon steels. |
| Salt water | |
| High resistance | All ceramics, glasses, lead alloys, stainless steels, titaniumalloys, nickel alloys, copper alloys, PTFE, polypropylene, nylon, epoxies, polystyrene, PVC, polythene. |
| Medium resistance | Aluminium alloys, polyesters. |
| Low resistance | Low-alloy steels, carbon steels. |
| UV radiation | |
| High resistance | All ceramics, glasses, all alloys. |
| Medium resistance | Epoxies, polyesters, polypropylene, polystyrene, HD polyethylene, polymers with UV inhibitors. |
| Low resistance | Nylon, PVC, many elastomers. |
| Strong acids | |
| High resistance | Glasses, alumina, silicon carbides, silica, PTFE, PVC, polythene, epoxies, elastomers, lead alloys, titanium alloys, nickel alloys, stainless steels. |
| Medium resistance | Magnesium oxide, aluminium alloys. |
| Low resistance | Carbon steels, polystyrene, polyurethane, nylon, polyesters. |
| Strong alkalis | |
| High resistance | Alumina, nickel alloys, steels, titanium alloys,nylon, polythene, polystyrene, PTFE, PVC, polypropylene, epoxies. |
| Medium resistance | Silicon carbides, copper alloys, zinc alloys, elastomers, polyesters. |
| Low resistance | Glasses, aluminium alloys. |
| Organic solvents | |
| High resistance | All ceramics, glasses, all alloys, PTFE, polypropylene. |
| Medium resistance | Polythene, nylon, epoxies. |
| Low resistance | Polystyrene, PVC, polyesters, ABS, most elastomers. |

1.7.2 تآكل المعادن المختلفة Dissimilar Metals Corrosion

الجدول8.2 يبين السلسلة الكلفانية Galvanic Series للمعادن في ماء البحر Sea Water . إن هذه السلسلة تختلف عند إستخدام وسط آخر مثل الماء العذب (الماء الغير مالح) Fresh water أو الجو الصناعي

على الرغم من أنه يمكن الحصول على نفس التسلسل التقريبي إلا أنه الفولتية ربما تكون مختلفة. إن هذه القائمة مرتبة بالتسلسل حسب الميل نحو التآكل، إعتماداً على فولتية التآكل الحر Free Corrosion Potential حيث بإمكاننا التنبأ بمقاومة التآكل لخليط من المعادن المختلفة، و كلما كان الفرق كبيراً في الفولتية مابين أي معدنين في السلسلة كلما كانت حدة التآكل عالية بالنسبة للمعدن الأكثر فعالية More Active، عند تعريض الوصلة junction أو التماس مابين تلك المعادن لماء البحر

بصورة عامة، يعتبر المعدن آنوداً Anode، إذا كان يتميز بفولتية أكثر سالبية More Negative في السلسلة، و كاثوداً Cathode إذا كان يتميز بفولتية أقل سالبية Less Negative أو موجباً Positive في الخلية الكهروكيمياوية .Electrochemical Cell

riatinum (+U.25 to +U.2U) Graphite

(+0.2 to +0.3)

8.2 الإختيار بالنسبة لمقاومة البلي

Selection for Wear Resistance

البلى Wear هو الفقدان التدريجي في المادة من السطوح نتيجة التماس مع سطوح أخرى. و يمكن أن يحدث نتيجة تماس الإنزلاق Sliding أو الدرفلة Rolling مابين السطوح أو من خلال حركة الموائع (الحاوية على دقائق) على السطوح. و بالنظر لكون البلى عبارة عن تأثير سطحي Surface Effect فإن كل من المعاملات السطحية Surface Treatments و عمليات الطلاء Coating من المعاملات العب دوراً مهماً في تحسين مقاومة البلى. أضف الى ذلك، تلعب عملية التزييت Lubrication مابين السطوح دوراً كبيراً في خفض البلى.

إن سبائك الفولاذ المطاوع (الطري) Mild Steels تتميز بمقاومة بلى. ضعيفة، إلا أن زيادة محتوى الكاربون يمكن أن يؤدي الى زيادة مقاومة البلى. أما سبائك الفولاذ الكاربوني وسبائك الفولاذ المنخفضة السبائكية القابلة للإصلاد السطحي Surface Hardenable، فيمكن تحسين مقاومة البلى فيها بإستخدام المعاملات السطحية مثل الكربنة (Carburising)، والسيندة المعاملات السطحية مثل الكربنة (Carbonitriding)، أو الكربنة نتردة Carbonitriding. ويمكن أيضاً تحسين مقاومة البلى في سبائك الفولاذ المتوسطة الكاربون و الحاوية على كروم أو كروم المنيوم بإستخدام عملية النتردة المتالكة الفولاذ ذات المحتوى العالي من الكاربون و الكروم. أما مقاومة البلى في سبائك الفولاذ ذات المحتوى العالي من الكاربون و الكروم. أما سبائك حديد الزهر الرمادي، فإنها تتميز بمقاومة بلى جيدة في العديد من حديد الزهر الرمادي. أما السبائك اللاحديدية مثل سبائك Stellite فإنها تتميز والسبائك ذات أساس كوبلت Cobalt-base Alloys مثل Stellite فإنها تتميز

1.8.2 مواد المحامل Bearing Materials

إن المواد المعدنية المستخدمة في المحامل يجب أن تتميز بسطوح صلدة و مقاومة للبلي و معامل إحتكاك منخفض، وفي نفس الوقت متانة كافية. و يمكن تحقيق هذه الشروط بإستخدام سبيكة طرية Soft ولكنها في نفس الوقت متينة Tough. و يجب أن تحوي هذه السبيكة على دقائق صلدة مثبتة في السطح. و عندما تنزلق أحد السطوح على الأخرى، فإن قوة الإحتكاك تتناسب مع القوة العمودية و تكون مستقلة عن مساحة التلامس الظاهرية Apparent Area of Contact مابين سطوح الإنزلاق كما هو معروف في قوانين الإحتكاك. إن مصطلح المساحة الظاهرية، قد إستخدم هنا، لأنه ليس مهماً كم تكون نعومة السطح، فعند المقياس الذري تكون السطوح غير منتظمة و يحدث التماس مابين السطوح المنزلقة عند عدد محدّد من النقاط المنفصلة (نقاط الإلتقاء). و عليه، المساحة الحقيقية للتماس هي فقط جزء صغير من مساحة التلامس الظاهرية. إنها تلك المساحات الحقيقية الصغيرة التي يجب أن تتحمل الحمل مابين السطوح. ونظراً، لكون المساحة الحقيقية تكون صغيرة جداً، فإن الضغط عند نقاط التماس سوف يكون عالياً جداً حتى عند إستخدام حمل خفيف. و بالنسبة للمعادن، فإن هذا الضغط سوف بكون بصورة عامة عالباً بمافيه الكفاية لحدوث التشوّه اللدن Plastic Deformation الملحوظ و الإلتحام Adhesion مابين السطحين عند تلك النقاط. و يطلق على هذه الظاهرة "اللحام البارد للمعادن "Cold Welding for ." Metals

وعندما تنزلق السطوح بعضها فوق بعض، تخضع نقاط الإلتقاء هذه الى عملية القص. و لهذا تنشأ قوة الإحتكاك من القوة اللازمة لقص نقاط الإلتقاء و القوة اللازمة لسحج Plough خشونة أحد السطوح بواسطة السطح الآخر.

إن مواد المحامل يمكن أن تصنف بشكل رئيسى الى خمسة أصناف:

1White Metals) المعادن البيضاء

.2Copper-Base Alloys) السبائك ذات أساس نحاس

.3Aluminium-Base Alloys) السبائك ذات أساس ألمنيوم

.ANon-Metallic Bearing Materials) مواد المحامل اللامعدنية

. SMetal-Non-Metallic Bearing Materials) مواد المحامل معدن-لامعدن

المعادن البيضاء White Metals

عبارة عن سبائك ذات أساس قصدير Tin-Base أو ذات أساس رصاص Lead-Base مع وجود إضافات من عنصر الأنتيمون (Sb) أو النحاس (Cu). إن هذه السبائك تتميز عادة بتركيب مجهري مكون من مركبات معدنية صلدة Hard هذه السبائك تتميز عادة بتركيب مجهري مكون من مركبات معدنية صلدة Intermetallic Compounds من القصدير والأنتيمون المثبّتة في الأرضية الطرية Soft Matrix. إن الدقائق الصلدة تقاوم الحمل، لأن نقاط الإلتقاء تخترق المادة الأكثر طراوة Softer Material، ولكن معظم مساحة التلامس تكون ضمن المادة الطرية، و عليه يحدث الإنزلاق ضمن منطقة رقيقة جداً من المادة الطرية.

إن المعادن البيضاء لها مقاومة كلال منخفضة نسبياً و هذا يمكن أن يحد من إستخدامها في الظروف المنخفضة الحمل Low Load Conditions. إن خفض سمك مادة المحامل، يمكن أن يحسن من خواص الكلال و لكن ذلك يتطلب مراعاة حجم دقائق المركبات المعدنية الصلدة. إن السبائك ذات أساس قصدير لها مقاومة تآكل جيدة و موصلية حرارية عالية، و كذلك معامل مرونة عالي و إجهاد خضوع عالي مقارنة مع السبائك ذات أساس رصاص إلا أنها أعلى كلفة من السائك ذات أساس رصاص. و كلا النوعين من السبائك يكون طرى نسبياً. إن المحامل تصنّع عادة بو اسطة الصب على أشرطة الفو لاذ

المحضرة Prepared Steel Strips ومن ثم الحصول على الشريط المطلوب. الجدول 92. يبين الخواص النموذجية للمحامل المعدنية.

| Alloy and Composition (%) | Manufacturing Process | 0.1% Proof Stress (Mpa) | • | Hardness (HV) |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----|------------------|
| Whitemetal:tin base | | | | <u> </u> |
| 89.2Sn,7.5Sb,3.3Cu | Cast on steel strip | 65 | 76 | 27 |
| | Centrifugal casting on steel | 39 | 70 | 31 |
| Whtemetal:lead base: | | | | |
| 84Pb,10Sb,6Sn | Cast on steel strip | 30 | 42 | 16 |
| 79.5Pb,10Sb,10Sn,0.5Cu | Centrifugal casting on steel | 60 | 73 | 25 |
| Copper-base alloys | | | | |
| 90Cu,10Sn,0.5P | Cast on Steel | 233 | 420 | 120 |
| 75Cu,20Pb,5Sn | Cast on Steel | 124 | 233 | 70 |
| 80Cu,10Pb,10Sn | sintered on steel | 249 | 303 | 120 |
| 73.5Cu,22Pb,4.5Sn | sintered on steel | 81 | 121 | 46 |
| Aliminium-base alloys | | | | |
| 92AI,6Sn,1Cu,1Ni | Cast on Steel | 50 | 140 | 45 |
| 89.7AI,6Sn,1.5Cu,1.4Ni,0.9Mg,0.5Si | Cast on Steel | 83 | 207 | 78 |

الجدول9.2 التركيب الكيماوي والخواص لمواد المحامل المعدنية

المعادن ذات أساس نحاس Copper Base-Alloys هذه السبائك تبدي مدى واسع من المقاومة و الصلادة مقارنة مع المعادن البيضاء. أن هذه السبائك تتضمن:

• سبائك البرونز Bronzes الحاوية على (18Sn10).

- سبائك Leaded-Bronze .(-2%Pb1)
 - سبائك Phosphor-Bronzes
- سبائك Copper-lead سبائك •

إن خواص سبائك النحاس-رصاص تعتمد على محتوى الرصاص، كلما يكون محتوى الرصاص عالياً كلما تكون مقاومة الكلال منخفضة، ولكن خواص إنز لاق أفضل. إنها تتميز بمقاومة تآكل ضعيفة مقارنةً مع المعادن البيضاء ولكن مقاومة بلى أفضل. أضف الى ذلك، معامل مرونة عالى، و مقاومة كلال جيدة. و يمكن تصنيع المحامل بواسطة الصب على شريط الفولاذ Steel Strip أو تلبيد Sintering كل من النحاس و الرصاص على الشريط. أما سبائك البرونز فإنها تتميز بمقاومة أعلى، صلادة أعلى، معامل مرونة أعلى، و مقاومة كلال أفضل مقارنةً مع سبائك النحاس-رصاص و المعادن البيضاء. و عليه، يمكن أفضل مقارنةً مع محامل الحمل العالى High Load-Bearing. الجدول 2.9 يبين الخواص النموذجية لهذه السبائك.

Aluminium Base-Alloys السبائك ذات أساس ألمنيوم

إن سبائك الألمنيوم- قصدير Al-Sn alloy المكونة من المعناصر الأخرى تزود 7%Sn,1%Cu,1%Ni5) و كميات صغيرة من العناصر الأخرى تزود المحامل بمقاومة كلال عالية و كذلك صلادة و مقاومة عالية، وبالتالي تجعلها مناسبة الإستخدام في محامل الحمل العالي. و من مآخذ، هذه السبائك انها تتميز بمعامل تمدد حراري عالي High Thermal Expansivity، وهذه تؤدي بدور ها الى رخاوة (فك) الجلبة Bushes أو عملية اللصب Seizing-Up للسطوح أي التصاق السطحين المتحركين لنقص الإنزلاق أو الخلوص. إن محامل الفولاذ المدعمة بالألمنيوم Steel-Backed Aluminium Bearings يمكن أن تصنع

بواسطة درفلة سبيكة الألمنيوم على الفولاذ للسماح بلحام الحالة الصلبة Solid السباكة .State Welding أضف الى ذلك، أن المحامل يمكن تصنيعها بواسطة السباكة الرملية Sand Casting أو السباكة بالقوالب المعدنية Die-Casting. الجدول يبين الخواص النموذجية.

مواد المحامل اللامعدنية Non-Metallic Bearing Materials

البوليمرات مناسبة كمواد محامل و هذه تتضمن: Acetal, PTFE. وفي بعض التطبيقات يتم إستخدام الحشوات Acetal, PTFE في البوليمرات مثل النايلون المحشّى بالكرافيت Graphite-Filled Nylon، و كذلك، PTFE المحشّى بمزيت السيليكون PTFE with Silicon، و المحشّى بمادة PTFE. و بالإضافة الى إستخدام الحشوات في خفض معامل الإحتكاك، PTFE. و بالإضافة الى إستخدام الحشوات في خفض معامل الإحتكاك، فإن الحشوات الأخرى مثل حشوة الألياف الزجاجية Glass Fibers تضاف لزيادة المقاومة و الإستقرارية البعدية.

إن البوليمرات تتميز بمعامل الإحتكاك المنخفض إلا أن لها موصلية حرارية منخفضة. إن إحتكاك البوليمر مع بوليمر آخر يؤدي عادةً الى معدلات بلى عالية و لكن إحتكاك البوليمر مع الفولاذ يؤدي الى معدل بلى منخفض جداً. إن البوليمرات لها معامل تمدد حراري أعلى بكثير من المعادن، و هذه يمكن أن تؤدي الى حدوث مشاكل خلال التطبيقات، على سبيل المثال، تتطلب خلوص عالي مابين السطوح. و لهذا، يتم إستخدامها في تطبيقات الحمل المنخفض و الإستفادة من كلفتها المنخفضة. الجدول 10.2 يبين خواص مواد المحامل البوليمرية الشائعة الإستخدام. و التطبيقات النموذجية تتضمن:

• محامل PTFE Bearings المستخدمة في قضبان مقود السيارة PTFE Bearings.

- أجهزة معالجة الأطعمة Food Processing Equipment.
- الفينولات المستخدمة في أعمدة دوران المروحة البحرية Phenolics . for Marine Propeller Shafts
- الأسيتال المستخدم في الأجهزة الكهربائية Acetal for Electric .Applications

| Material | Max. Load | Max. Temp. | Max. Speed (m/s) |
|----------------|----------------|------------|------------------|
| | Pressure (Mpa) | (°C) | |
| Phenolics | 30 | 150 | 0.5 |
| Nylon | 10 | 100 | 0.1 |
| Acetal | 10 | 100 | 0.1 |
| PTFE | 6 | 260 | 0.5 |
| Nylon with | 7 | 100 | 0.1 |
| graphie filler | | | |
| Acetal with | 10 | 100 | 0.1 |
| PTFE filler | | | |
| PTFE with | 10 | 260 | 0.5 |
| silicon filler | | | |
| Phenolic with | 30 | 150 | 0.5 |
| PTFE filler | | | |

الجدول 10.2 خواص مواد المحامل البوليميرية المستخدمة مع الفولاذ.

مواد المحامل معدن-الامعدن

Metallic-Non-Metallic Bearing Materials

إن المعادن المدعمة بالكرافيت PTFE-Impregnated Metals PTFE، تستخدم بشكل المعادن المدعمة بمادة PTFE-Impregnated Metals PTFE، تستخدم بشكل واسع كمواد محامل. و مثل هذه المواد يمكنها الإستفادة من مزايا معامل الإحتكاك المنخفض و خواص الطراوة للمواد اللامعدنية. من هنا، المعادن المدعمة بالكرافيت التي تحتك مع سطوح الفولاذ يمكن إستخدامها في تحمّل الضغوط التي تصل الى حوالي MPa40 ودرجة حرارة العملية C500°، بينما المعادن المدعمة بمادة PTFE يمكن إستخدامها عند ضغط MPa100 و درجة حرارة البسيطة لأنواع مختلفة من مواد المحامل.

الجدول 11.2 خواص مواد المحامل.

| Material | Hardness (BH) | Yield Stress (Mpa) | Strength (Mpa) | Fatigue Strength (Mpa) | Elastic Modulus (Gpa) | Density (Mg/m3) |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tine-base whitemetal | 17-25 | 30-65 | 70-120 | 25-35 | 51-13 | 7.3-7.7 |
| Lead-base whitemetal | 15-20 | 20-60 | 40-110 | 22-30 | 29 | 9.6-10 |
| Copper-lead | 20-40 | 40-60 | 50-90 | 40-50 | 75 | 9.3-9.5 |
| Phosphor bronze | 70-150 | 130-230 | 280-420 | 90-120 | 80 | 8.8 |
| Laded tin bronze | 50-80 | 80-150 | 160-300 | 80 | 95 | 8.8 |
| Aluminium-base | 70-75 | 50-90 | 140-210 | 130-170 | 73 | 2.9 |
| Polymers | 5.0- 20 | | 20-80 | 5.0- 40 | 1.0-10 | 1.0-1.3 |

| Material | Thermal Conductivity W m-1 K-1 | Relative Corrosion Resistance | Relative Wear Resistance | Relative Cost | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| Tine-base whitemetal | 50 | 5 | 2 | 7 | |
| Lead-base whitemetal | 24 | 4 | 3 | 1 | |
| Copper-lead | 42 | 3 | 5 | 1.5 | |
| Phosphor bronze | 42 | 2 | 5 | 2 | |
| Laded tin bronze | 42 | 2 | 3 | 2 | |
| Aluminium-base | 160 | 3 | 2 | 1.5 | |
| Polymers | 0.1 | 5 | 5 | 0.3 | |

Note: The larger number for relative corrosion resistance and for relative wear resistance the better the resistance.

إن مادة المحامل تتطلب بلاشك تحقيق شروط متناقضة أي مقاومة عالية وطراوة Softness في نفس الوقت. وإحدى الأساليب لتحقيق المقاومة والطراوة في نفس الوقت في مادة المحامل تتضمن إستخدام مادة طرية Soft Material في نفس الوقت على الفولاذ المستخدم كمادة داعمة Steel Backing أي إستخدام بطانة على المادة الداعمة أو الساندة. على سبيل المثال، إستخدام المعادن البيضاء أو السبائك ذات أساس ألمنيوم أو ذات أساس نحاس بشكل طبقة رقيقة البيضاء أو السبائك ذات أساس ألمنيوم أو ذات أساس نحاس بشكل طبقة رقيقة الفولاذ الداعمة. إن اللدائن عندما تستخدم مع مادة الفولاذ الداعمة، يمكن تطبيقها عند السرع العالية، لأن الفولاذ له القدرة على

تشتيت الحرارة بشكل أفضل مما لو إستخدمت المادة اللدائنية لوحدها. أضف الى ذلك، كلما كانت طبقة المادة اللدائنية رقيقة كلما كانت كمية التمدد لها صغيرة.

9.2 لإختيار بالنسبة للخواص الحرارية

Selection for Thermal Properties

إن الموصلية الحرارية للمادة Thermal Conductivity هي مقياس معدل إنتقال الحرارة خلال المادة. و بشكل عام، المعادن لها موصلية حررية عالية، البوليمرات و المواد السيراميكة لها موصلية حرارية منخفضة. إن السعة الحرارية النوعية Specific Heat Capacity للمادة هي الطاقة اللازمة لرفع درجة الحرارة Temperature (Kg1) من تلك المادة الى (C1). بصورة عامة، المعادن تتميز بسعة حرارية نوعية منخفضة، بينما البوليمرات تتميز بسعة حرارية عالية. إن المواد بصورة عامة، تتمدد عندما تخضع للتسخين، و تتشأ مشاكل التمدد الحراري Thermal Expansion في الجزء الهندسي المكون من مواد لها معاملات تمدد حراري مختلفة. بصورة عامة، المواد السيرميكية تتميز بمعامل تمدد حراري السيراميك و أخيراً البوليمرات تتميز بقيم معامل المعادن تتميز بقيم أعلى من السيراميك و أخيراً البوليمرات تتميز بقيم معامل تمدد حراري أعلى من المعادن. الجدول 122. يبين الخواص الحرارية عند تمدد حراري أعلى من المعادن. الجدول 122. يبين الخواص الحرارية عند شروي.

10.2 الإختيار بالنسبة للخواص الكهربائية

Selection for Electrical Properties

بصورة عامة، تعتبر المعادن موصلات كهربائية جيدة و لها مقاومة نوعية Resistivity منخفضة. إن المعادن التي تستخدم بشكل شائع في التطبيقات الهندسية و التي تتميز بموصلية كهربائية جيدة هي الفضة Silver، النحاس

Copper و الألمنيوم Aluminium. و بشكل عام، الموصلية الكهربائية تكون أعلى ما يمكن عندما تكون المادة في أعلى درجات النقاوة Purity، و عندما تكون في الحالة الملدّنة المادّنة Annealed Condition بشكل تام. وفي أغلب الأحيان، نجد أن المعادن التي تتميز بدرجة نقاوة عالية أو الملدّنة بشكل تام لا تمتلك المقاومة الكافية التي تجعلها مناسبة في تطبيقات مثل الأسلاك مابين الأعمدة الكهربائية Between Posts. أما البوليمرات والسيراميك، فإنها تتميز بشكل عام، بموصلية كهربائية منخفضة، وتصنف ضمن العوازل الكهربائية المدى واسع من المعادن و السبائك عند 20°. نلاحظ بأن الإيصالية الكهربائية لمدى واسع من المعادن و السبائك عند 20°. نلاحظ بأن الإيصالية Resistance و يعبّر عنها بوحدة السيمنز (S) Resistivity، والموصلية والموصلية النطبيقات الهندسية يعبّر عن الموصلية بشكل نسبة مئوية لموصلية النحاس الملدّن Presistivity عند 20°. و يعبّر عن تلك القيم بشكل النحاس الملدّن Annealed Copper عند 20°. و يعبّر عن تلك القيم بشكل النحاس الملدّن Annealed Copper عند 20°. و يعبّر عن تلك القيم بشكل النحاس الملدّن Annealed Copper عند 20°. و يعبّر عن تلك القيم بشكل النحاس الملدّن Annealed Copper عند 20°. و يعبّر عن تلك القيم بشكل النحاس الملدّن المقاومة النوعية للعوازل.

| Material | | α (10 ⁶ K ⁻¹) | C(KJ Kg ⁻¹ K ⁻¹) | λ(Wm⁻¹K⁻¹) |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|
| Metals | Aluminium | 24 | 0.9 | 220-230 |
| | alloys | 20-24 | 0.84 | 120-200 |
| | Copper | 17 | 0.39 | 370 |
| | alloys | 16-20 | 0.39 | 30-160 |
| | Iron | 12 | 0.44 | 81 |
| | carbon steels | 10.0-15.0 | 0.48 | 47 |
| | cast irons | 10.0-11.0 | 0.27-0.46 | 44-53 |
| | alloy steels | 12 | 0.51 | 13-48 |
| | stainless steel | 11.0-16.0 | 0.51 | 16.0-26.0 |
| | Magnesium | 25 | 1.02 | 156 |
| | alloys | 25-27 | | 80-140 |
| | Nickel | 13 | 0.44 | 92 |
| | alloys | 10.0-19.0 | 0.48-0.50 | 11.0-30.0 |
| | Tin | 23 | 0.23 | 67 |
| | alloys | 22.0-24.0 | | 53 |
| | Titanium | 8 | 0.52 | 22 |
| | alloys | 8.0-9.0 | | 5.0-12.0 |
| | Zinc | 40 | 0.54 | 11 |
| | alloys | 25-35 | | 107-116 |
| Polymers | Thermoplastics | 40-300 | 0.8-2.0 | 0.1-0.4 |
| | ABS | 80-100 | 1.5 | 0.13-0.20 |
| | nylon 6 | 80-100 | 1.6 | 0.17-0.21 |
| | polythene | 110-200 | 1.9-2.3 | 0.25-0.35 |
| | polypropylene | 100-120 | 1.9 | 0.16 |
| | polystyrene | 60-80 | 1.2 | 0.12-0.13 |
| | PVC | 50-250 | 1.1-1.7 | 0.12-0.15 |
| | Thermosets | 10.0-60.0 | 1.0-2.0 | 0.1-0.4 |
| | epoxy | 60 | 1.1 | 0.17 |
| | phenol formaldehyde | 30-40 | 1.6-1.8 | 0.13-0.25 |
| | Elastomers | 50-250 | 1.3-1.8 | 0.1-0.3 |
| | natural rubber | 22 | 1.9 | 0.18 |
| | neoprene | 24 | 1.7 | 0.21 |
| | Cellular polymers | | | 0.02-0.04 |
| Ceramics | Alumina | 8.0-9.0 | 0.7 | 20-40 |
| | Bonded carbides | 4.0-6.0 | 0.2-1.0 | 40-120 |
| | Glasses | 3.0-9.0 | 0.5-0.7 | 0.5-2.0 |
| Composite | Concrete | 7.0-14.0 | 3.3 | 0.1-2 |
| | Wood | | 1.7 | 0.1-0.2 |
| | across grain | 35-60 | | |
| | along grain | 3.0-6.0 | | |

الجدول12.2 الخواص الحرارية

| Material | Resistivity(10 ⁸ Ωm) | IACS value(%) |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Aluminium (99.996%pure) | 2.65 | 64.9 |
| Brass, cartrdge (70%) | 6.2 | 28 |
| yellow | 6.4 | 27 |
| Constantan(55%Cu,45%Ni) | 49.9 | 3.5 |
| Copper(>99.90%,electrolytic) | 1.71 | 101 |
| (>99.95%, oxygen free) | 1.71 | 101 |
| (-1%cadmium wire) | 2.2 | 80 |
| (-15%zinc alloy) | 4.7 | 37 |
| (-20%zinc alloy) | 5.4 | 32 |
| (-2%nickel alloy) | 5 | 35 |
| (-6%nickel alloy) | 9.9 | 17 |
| Gold | 2.35 | 75 |
| Iron(99.99%pure) | 9.7 | 17.7 |
| (-0.65%C-carbon steel) | 18 | 9.5 |
| Manganin(87%Cu,13Mn) | 48.2 | 3.5 |
| Nichrome(80%Ni,20%Cu) | 108 | 1.6 |
| Nickel(99.8%) | 8 | 23 |
| Phosphor bronze | 8.6 | 20 |
| Patinum | 10.6 | 16 |
| (-10% iridium alloy) | 25 | 7 |
| (-10%rubidium alloy) | 43 | 4 |
| Silver | 1.59 | 106 |
| (-10%copper alloy) | 2 | 85 |
| (-15%cadmium alloy) | 4.9 | 35 |
| Steel ,stainless | 56 | 3.1 |
| (17%Cobalt) | 28 | 6.3 |
| Tunasten | 5.65 | 30 |

 $^{\circ}{
m c}$ المقاوممة النوعية الموصلات عند

| Material | Rsistivity (Ωm) |
|--------------------------|------------------------------------|
| Ceramic:alumina | 10 ⁹ -10 ¹² |
| porcelain | 10 ¹⁰ -10 ¹² |
| Diamond | 10 ¹⁰ -10 ¹¹ |
| Glass:soda lime | 10 ⁹ -10 ¹¹ |
| pyrex | [10 ¹²] |
| Elastomer:butyl | [10 ¹⁵] |
| natural rubber | 10 ¹¹ -10 ¹⁵ |
| polyurethane | [10 ¹⁰] |
| Mica | 10 ¹¹ -10 ¹⁵ |
| Paper(dry) | [10 ¹⁰] |
| Polymer:acrylic | 10 ¹² -10 ¹⁴ |
| cellulose | 10 ⁸ -10 ¹² |
| melamine | [10 ¹⁰] |
| polyamide(nylon) | 10 ¹⁰ -10 ¹³ |
| polypropylene | 10 ¹³ -10 ¹⁵ |
| polythene:high density | 10 ¹⁴ -10 ¹⁵ |
| low density | 10 ¹⁴ -10 ¹⁸ |
| polyvinyl chloride:rigid | 1012-1014 |
| flexible | 10 ⁹ -10 ¹³ |

الجدول14.2 المقاومة النوعية للعوازل

11.2 الإختيار بالنسبة للخواص المغناطيسية

Selection for Magnetic Properties

عند دراسة إختيار المادة المغناطيسية، فإن الأسئلة التي تطرح هي: هل أن المادة دائمة المغناطيسية المعناطيسية، فإن Hard Magnetic Material، أم أنها موقتة المغناطيسية، فإن Soft Magnetic. و عندما يتطلب الأمر إستخدام المادة الموقتة المغناطيسية، فإن الأسئلة التي تطرح هي، هل أن المادة لها موصلية جيدة للكهربائية. الجدول 162. يبين الخواص المغناطيسية للمواد الموقتة المغناطيسية، أما الجدول 201. فإنه يبين خواص المواد الدائمة المغناطيسية. إن درجة حرارة كيوري Curie فإنه يبين خواص المواد الدائمة المغناطيسية التي عندها تؤدي الطاقة الحرارية الى فقدان المغناطيسية الحديدية Ferromagnetism في الجدول 162. تم إستخدام عدد من الأسماء التجارية Names، و العلامة (*) تشير الى مواد الفرايت المناهنات المواد الأخرى الموحدة والمتباينة الخواص Ferrites و المواد الأخرى الموحدة والمتباينة الخواص Anisotropic Materials، و المؤلمة، النيكل، و الألمنيوم.

| Material | Max. B(T) | Max. μ _r | Coercive | Energy loss/ | Curie | Resistivity |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | field (A/m) | cycle (J/m3) | Temp.(K) | $(\mu\Omega m)$ |
| Pure iron | 2.2 | 200000 | 4 | 30 | 1043 | 0.1 |
| Mild steel | 2.1 | 2000 | 143 | 500 | 1000 | 0.1 |
| Silicon iron Fe+3%Si | 2 | 30000 | 12 | 30 | 1030 | 0.5 |
| Permalloy (Fe+78.5%Ni) | 1.1 | 100000 | 4 | 4 | 800 | 0.2 |
| Supermalloy (79%Ni,16% Fe,5%Mo) | 0.8 | 800000 | 0.16 | 4 | 620 | 0.6 |
| Ferroxcube Mn Zn ferrite | 0.25 | 1500 | 0.8 | 13 | 570 | [10 ⁶] |

الجدول15.2 المواد الموقتة المغناطيسية 22

. 🗐 🖟 🐴 2.16 fi 🗐 🐴

| | | 11 55501 1 | | 11 1111 1 |
|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Material | Remanence (T) | Coercive field (KA/m) | Max.(BH) (KJ/m3) | Curie Temp. (K) |
| Isotropic | | | | |
| Alni | 0.56 | 46 | 10 | 1030 |
| Magloy 6 | | | | |
| Alnico | 0.72 | 45 | 13.5 | 1070 |
| Magloy 5 | | | | |
| *Ferroba 1 | 0.22 | 135 | 8 | 720 |
| *Ferroxdure 100 | | | | |
| *Neoperm D1 | | | | |
| Anisotropic | | | | |
| Alcomax 3 | 1.26 | 52 | 43 | 1130 |
| Magloy 1 | | | | |
| Ticonal 600 | | | | |
| Columax | 1.35 | 59 | 60 | 1130 |
| Magloy 100X | | | | |
| *Feroba 2 | 0.39 | 150 | 29 | 720 |
| *Ferroxdure 300 | | | | |
| *Neoperm E2 | | | | |
| *Feroba 3 | 0.37 | 240 | 26 | 720 |
| *Ferroxdure 380 | | | | |
| *Neoperm E3 | | | | |
| Steels | | | | |
| 6%tungsten | 1.05 | 5.2 | 2.4 | 1030 |
| 6%chromium | 0.95 | 5.2 | 2.4 | 1030 |
| 3%cobalt | 0.72 | 10 | 2.8 | 1070 |
| 15%cobalt | 0.83 | 14 | 4.9 | 1110 |

A number of alternative trade names are given for entries. * These are Ferrites. The other isotropic and anisotropic materials are all Fe, Co, Ni, Al alloys .

الجدول16.2 المواد الدائمة المغناطيسية

12.2 الأشكال المتوفرة للمواد Available Forms of Materials

إن العامل الرئيسي المؤثر في إختيار المادة هو الشكل Form و الحجم Size الذي يمكن أن تجهّز فيه. فإذا كان التصميم على شكل عارضة بشكل حرف I (I-Girder) بإبعاد معينة لوع معين من الفولاذ، و أن ذلك ليس الحجم الذي تجهّز به المادة بالشكل الطبيعي، فإن حجم المادة يجب أن يخضع الى التغيير بحيث يتم الحصول على الحجم المناسب، من هنا، كلفة الحصول على الحجم المخير قياسي للمادة يجب إستبعادها قدر الإمكان من خلال الإختيار المناسب لشكل و حجم المادة. من هنا، الشكل، و الحجم كما جهّز As-Supplied، المادة يمكن أن يحدد طريقة المعالجة اللاحقة إذا تطلب ذلك.

إن الشروط السطحية للمادة المجهّزة يمكن أن تكون مهمة ايضاً، و بشكل خاص عندما نستخدم المادة من دون معالجة لاحقة. من هنا، على سبيل المثال، الفولاذ المدرفل على الساخن Hot-Rolled Steel يمكن أن يحوي على طبقة بشكل قشرة رخوة الإرتباط Loose Flaky Scale على سطحه و بالتالي يجب أن يخضع الى عملية التشغيل اللاحقة لعملية الدرفلة.

إن مصنعى الفولاذ، يمكن أن يجهّز وا الفولاذ بشكل:

- مقاطع دائرية Round.
 - مربعة Squares
 - مسطحة Flats.
- على شكل حرف Tees T.
- على شكل قنوات Channels.
- مقاطع دائریة مجوفة Circular Hollow Sections.

- مقاطع مستطيلة مجوفة Rectangular Hollow Sections.
 - ألواح الفولاذ المدرفل Rolled Steel Joints.
 - الأعمدة و العتبات Universal Beams and Columns.
 - الألواح Sheets.

إن المواد البوليمرية تجهّز بصورة عامة، بشكل حبيبات Granules جاهزة لعملية المعالجة. إن التركيب الكيمياوي للحبيبات في نفس المادة البوليمرية يمكن أن يتغير بالإعتماد على المواد الأخرى، على سبيل المثال، الألياف التي سبق و أن تم إضافتها خلال عملية المعالجة أو التصنيع.

2. 13 كلفة المواد Cost of Materials

إن كلفة المواد تتغير مع الزمن. و لخفض الحاجة الى تحديد أي وحدة معينة من العملة Currency يتم عادة إستخدام الكلفة النسبية Currency لأغراض إختيار المواد أي عندما يتطلب الأمر تحديد المادة المثلى Per Unit Mass ويعبّر عن الكلفة النسبية عادة لكل وحدة كتلة معرّفة Material بالنسبة للفولاذ الطري أو المطاوع Mild Steel وفي أغلب الأحيان قضيب من الفولاذ الطري أو المطاوع أي:

(Kg) الجدول 17.2 إلى الكلفة النسبية لكل (17.2 Relative Cost = $\frac{\text{Cost per Kg of material}}{\text{Cost per Kg of mild steel}}$ [3] يمكن أن تحوّل الى الكلفة النسبية لكل (17.2 17.2 الكثافة.

| Material | Relative Cost per Kg | Material | Relative Cost per Kg |
|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Metals | | Polymers | |
| Mild steel bar (black) | 1 | Polyethylene | 3 |
| Mild steel bar (bright) | 1.3 | Polypropylene | 3 |
| Mild steel sheet | 1.4 | Polystyrene | 3 |
| Medium-carbon steel | 1.6 | PVC | 6 |
| High-carbon steel bar | 2.3 | ABS | 12 |
| Cast iron casting | 2.4 | Phenolics | 12 |
| Manganese steel bar | 2.5 | Acrylics | 12 |
| Brass sheet | 5.1 | Cellulose acetate | 15 |
| Copper sheet | 8.3 | Acetals | 15 |
| Stainless steel sheet | 8.5 | Polycarbonate | 36 |
| Aluminium bar | 8.5 | Nylons | 45 |
| Nickel chrome steel bar | 4.6 | Polyurethane | 60 |
| Brassbar | 6.6 | PTFE | 90 |
| Aluminium sheet | 7.1 | Fluorosilicones. | 240 |
| Aluminium casting | 9.6 | | |
| Stainless steel bar | 9.6 | | |
| Phosphor bronze bar | 16 | | |
| Monel bar | 20.6 | | |

الجدول17.2 الكلفة النسبية للمواد.

المسائل Problems

- 1) إقترح الخاصية أو الخواص الأساسية المطلوبة للمادة, و أنواع المواد التي يمكن إستخدامها في الحالات التالية:
 - a) الأنابيب المستخدمة في توزيع الماء الساخن.

- b) جزء يتطلب مقاومة عند درجة الحرارة 7000°.
 - c) جزء يتميز بالجساءة Stiff.
- d جزء يتطلب مقاومة في الوسط البحري Marine Environment.
- Light-Load Bearing مادة محامل تتعرض لحمل خفيف (e Material.
 - f) حاوية لحفظ الحوامض Acids.
 - g) جزء يستخدم عند إجهادات مباشرة بحدود MPa1000.
 - h جزء يخضع الى تحميل الصدمة Impact Loading).
 - i) جزء يخضع الى تحميل دوري Cyclic Loading.
 - i قلب المحوّل Transformer Core).

الفصل الثالث إختيار العمليات Selection of Processes

الفصل الثالث إختيار العمليات

Selection of Processes

1.3 مقدمة Introduction

في هذا الفصل سوف ندرس خصائص الأنواع المختلفة من العمليات و طرق التصنيع التي تحدّد أنواع المنتجات التي يمكن إنتاجها. و عند صنع القرار حول طريقة التصنيع Manufacturing Process. التي تستخدم في الحصول على المنتج، فإن هناك عدد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها:

1) ماهي المادة؟ إن نوع المادة المستخدمة يؤثر على إختيار طريقة التصنيع. على هي الطريقة المطلوبة لتصنيع المادة، و Castingسبيل المثال، إذا كانت عملية السباكة كانت المادة لها درجة حرارة إنصهار عالية، فإن طريقة السباكة يجب أن تكون إما سباكة كانت المادة لها درجة حرارة إنصهار عالية، فإن طريقة السباكة دقيقة Sand Casting رملية

؟ إن شكل المنتج، يعتبر عامل أساسي في تحديد طريقة (2Shape) ما هو الشكل التصنيع أو العملية التي يمكن أن تستخدم. على سبيل المثال، عندما يكون بشكل الأنبوب ، Tube يمكن أن تستخدم يمكن إنتاجه بواسطة السباكة المركزية (Extrusion ، السحب ولكن لايمكن إنتاجه بالطرق الأخرى. Extrusion ، البثق ولكن لايمكن إنتاجه بالطرق الأخرى.

المطلوبة؟ هل أن المنتج يجب أن يكون فيه فتحات 3Details) ماهو نوع التفاصيل Holes أسنان Threads، قنوات Threads، أسنان Holes أو مقاطع مجوفة Forging، قنوات Sections، أسنان إستخدامها إذا كان المطلوب Forgingعلى سبيل المثال، عملية الطرق (الحدادة) وجود مقاطع مجوفة في المنتج.

Tolerances و السماحات Accuracy ماهي الدقة البعدية المطلوبة؟ إذا كان المطلوب دقة عالية في المنتج فإن طريقة السباكة الرملية سوف تستبعد في هذه الحالة بينما تكون طريقة السباكة الدقيقة الإختيار المناسب لهذا الشرط.


المطلوبة؟ هل أن المنتج المطلوب بشكل دفعة (6Quantities) ماهي الكميات المطلوبة؟ هل أن المنتج المطلوب بشكل دفعة كبيرة (Large Batch مستمر (4 بشكل إنتاج مستمر (5 بعض العمليات القتصادية في حالة الكميات (5 بينما تكون بعض العمليات القتصادية إلا في حالة الكميات الكبيرة على سبيل المثال، الصغيرة بعضها الآخر لاتكون إقتصادية إلا في حالة الكميات الكبيرة على سبيل المثال، تكون إقتصادية في حالة (5 الصغيرة من المنتجات، بينما تكون الحدادة بواسطة القالب المغلق (6 المنتجات المطلوبة كبيراً (6 المنتجات المنتجات المطلوبة كبيراً (6 المنتجات المطلوبة كبيراً (6 المنتجات المطلوبة كبيراً (6 المنتجات المنتجات المنتجات المطلوبة كبيراً (6 المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتبدات المنتبد

2.3 الإنهاء السطحي Surface Finish

من المعروف أن منتج السباكة الرملية يتميز بإنهاء سطحي أكثر خشونة من منتج السباكة بالقوالب المعدنية Die-Casting. و يمكن تعريف الخشونة Roughness بإنها عدم الإنتظام في تركيب السطح Surface Texture الذي يتكون خلال عملية الإنتاج و يكون حاوياً على تموجات Waviness و أخطاء الشكل Error of Form. إن شكل الخشونة يكون عادة عبارة عن سلسلة من القمم Peaks و الوديان Valleys التي يمكن أن تتغير من حيث الإرتفاع و المسافة مابينها و هي تعكس عملية الإنتاج المستخدمة. إن التموج يمكن أن ينشأ من عدة عوامل مثل:

- الماكنة Machine.
- إنحراف الشغلة Work Deflection.
 - الإهتزازات Vibrations.
- المعاملة الحرارية Heat Treatment.
- إنفعالات الإلتواء Warping Strains.


الشكل 1.3.بين كل من الخشونة Roughness، التموج Waviness، و أخطاء الشكل Errors of Form. و إحدى المقاييس المستخدمة للخشونة هو إنحراف المتوسط الحسابي Arithmetical Mean Deviation الذي يرمز له بالرمز R_a . و هذا يمثل المعدل الحسابي للتغيّر في المقطع فوق و تحت الخط الدليلي خلال طول المعاينة المحدد مسبقاً.



الشكل 1.3 الخشونة ، التموج، و أخطاء الشكل.

إن الخط الدليلي Reference Line يمكن أن يتضمن الخط المركزي Centre Line و هو خط يتم إختياره بحيث أن مجموع المساحات الموجودة مابين هذا الخط وتلك الأجزاء من المقطع السطحي الموجودة على أحد جانبيه تكون متساوية (الشكل 2.3) أي أن:

$$R_a = \frac{\text{Sum of areas A} + \text{Sum of areas B}}{\text{Sample length}} \times 100$$
 [1]



المساحة مابين السطح فوق الخط المركزي تساوي المساحة تحت الخط

Millimetres بوحدات المليميتر Sample Length و يعبّر عن طول العينة Areas بوحدات المليميتر المربع Square Millimetres. الجدول 1.3 الجدول Surface Texture بيين أهمية قيم R_a التي يعبّر عنها بعبارات تركيب السطح Surface Texture. إن درجة الخشونة Roughness Degree التي يسمح بها في الجزء الهندسي تعتمد على تطبيق أو إستخدام ذلك الجزء. على سبيل المثال، سطوح الإنز لاق الدقيقة على تطبيق أو إستخدام ذلك الجزء. على سبيل المثال، سطوح الإنز لاق الدقيقة R_a محصورة مابين (Precision Sliding Surface قيم General Sliding Surface الإنز لاق العامة General Sliding Surface قيم محصورة مابين (μm 0.8-3)، و تتطلب أسنان الترس Gear Teeth قيم R_a محصورة مابين

مابين ($\mu m 0.4$ -1.6) بينما تتطلب سطوح الإحتكاك مثل صفائح القابض مابين ($\mu m 0.4$ -1.6) و تتراوح القيم في سطوح التعشيق Clutch Plates مابين ($\mu m 0.4$ -1.3). Mating Surface

| Surface Texture | Roughness R _a μm |
|-----------------|-----------------------------|
| Very rough | 50 |
| Rough | 25 |
| Semi-rough | 12.5 |
| Medium | 6.3 |
| Semi-fine | 3.2 |
| Fine | 1.6 |
| Coarse-ground | 0.8 |
| Medium-ground | 0.4 |
| Fine-ground | 0.2 |
| Supper-fine | 0.1 |

الجدول 1.3 علاقة قيم Ra مع تركيب السطح.

الجدول 2.3 يبين درجة الخشونة التي يمكن الحصول عليها في العمليات أو طرق التصنيع المختلفة. و كما نلاحظ من الجدول، أن عملية السباكة الرملية Sand Casting تؤدي الى الحصول على درجة خشونة أعلى على سبيل المثال، من عملية السباكة بالقوالب المعدنية Die-Casting. الدرفلة على الساخن Alling أيضاً تنتج سطوحاً أكثر خشونة من الدرفلة على البارد Cold Rolling. و كذلك تنتج عملية القطع بالمنشار Sawing سطوحاً أكثر خشونة من منتج عملية القطع بالتفريز Milling.

| Process | Roughness R _a μm | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Sand casting | 25-12.5 | | | |
| Hot rolling | 25-12.5 | | | |
| Sawing | 25-3.2 | | | |
| Planing, shaping | 25-0.8 | | | |
| Forging | 12.5-3.2 | | | |
| Milling | 6.3-0.8 | | | |
| Boring, turning | 6.3-0.4 | | | |
| Investment casting | 3.2-1.6 | | | |
| Extruding | 3.2-0.8 | | | |
| Cold rolling | 3.2-0.8 | | | |
| Drawing | 1.6-0.8 | | | |
| Die casting | 1.6-0.1 | | | |
| Grinding | 1.6-0.1 | | | |
| Honing | 1.6-0.1 | | | |

الجدول 2.3 قيم الخشونة للعمليات المختلفة.

3.3 عمليات تشكيل المعادن Metal-Forming Processes

فيمايلي نناقش خصائص العمليات المختلفة المستخدمة في تشكيل المعادن وأنواع المنتجات التي يمكن الحصول عليها من هذه العمليات.

3.3. 1سباكة المعادن Casting of Metal

عملية السباكة يمكن إستخدامها في الحصول على الأجزاء التي تتراوح كتلتها في المدى $(Kg10^4)^{-3}$ و سمك جدار يتراوح مابين $(Mg10^4)^{-3}$. إن عملية السباكة ربما تكون الطريقة المثلى في الحالات المدرجة في أدناه، و لكن هذا لاينطبق على الأجزاء التي يمكن الحصول عليها ببساطة بإستخدام عملية البثق Extrusion أو السحب العميق Deep Drawing :

• الجزء له فجوة داخلية كبيرة Large Internal Cavity، هنا يتطلب إزالة كمية كبيرة من المعدن عند إستخدام عملية التشغيل Machining بينما في عملية السباكة لانحتاج الى إزالة تلك الكمية.

- الجزء له فجوة داخلية معقدة Complex Internal Cavity، عملية التشغيل ربما تكون غير ممكنة للحصول على هذا الجزء بينما يمكن الحصول على الفجوات الداخلية ذات الأشكال المعقدة بإستخدام عملية السباكة.
- الجزء مصنّع من مادة صعبة التشغيل، إن صلادة المادة يمكن أن تجعل عملية التشغيل صعبة جداً مثل حديد الزهر الأبيض White Cast-Iron بينما ذلك لايعتبر مشكلة بإستخدام عملية السباكة.
 - المعدن المستخدم عالي الكلفة و يجب أن يكون مقدار الفقدان أقل مايمكن، إن المخلفات Waste الناتجة من عملية التشغيل تكون عادة أكثر من عملية السباكة.
 - الخواص الإتجاهية للمادة يجب أن تكون أدنى مايمكن، إن المعادن تخضع عادة الى عملية معالجة بحيث تختلف في أغلب الأحيان خواصها بإختلاف الإتجاهات.
 - شكل الجزء يكون معقداً Complex Shape، إن عملية السباكة هي العملية الأكثر إقتصادية من عملية تجميع عدد من الأجزاء المفردة.

إن المعيار المهم حول إتخاذ القرار عند إستخدام عملية السباكة, و أي عملية من عمليات السباكة التي سوف تستخدم هو كلفة العدة المستخدمة Tooling Cost في تصنيع القوالب المطلوبة للسباكة. فعندما يكون المطلوب إنتاج عدد كبير من المسبوكات المتناظرة ففي هذه الحالة يتم إستخدام القالب عدة مرات على عدد المنتجات بحيث أن كلفة القالب توزع على المنتجات وبالتالي تكون العملية إقتصادية. أما إذا كان المطلوب الحصول على منتج واحد One-

Off Product فإن القالب المستخدم يجب أن يكون منخفض الكلفة قدر الإمكان لأن الكلفة الكلية سوف تنفق على منتج واحد فقط.

إن طريقة السباكة لها مميزاتها الخاصة التي تحدّد إستخدامها في الحالة المعينة. الجدول 3.3 يوضح بعض الفروق الأساسية مابين طرق السباكة.

| Process | Usual | Section | Size (Kg) | Roughness | Production |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------|------------|
| | Materials | Thickness | | Ra (μm) | Rate |
| | | (mm) | | | (Items/hr) |
| Sand Casting | Most | >4 | 0.1-200000 | 25 to 12.5 | 1.0-60 |
| Gravity die casting | Non-ferrous | 3 to 50 | 0.1-200 | 3.2 to 1.6 | 5.0-100 |
| Investment casting | All | 1 to 75 | 0.005-700 | 3.2 to 1.6 | Up to 1000 |
| Centrifugal casting | Most | 3 to 100 | 25mm-1.8m diameter | 25 to 12.5 | Up to 50 |
| Pressure die casting:high Pressure | Non-ferrous | 1 to 8 | 0.0001-5 | 1.6 to 0.8 | Up to 200 |
| Pressure die casting:low Pressure | Non-ferrous | 2 to 10 | 0.1-200 | 1.6 to 0.8 | Up to 200 |

الجدول3.3 عمليات السباكة.

إن العوامل التالية تؤثر بصورة كبيرة في تحديد نوع طريقة السباكة المستخدمة:

- المسبوكات الكبيرة الحجم والوزن Large Heavy Casting: السباكة الرملية يمكن إستخدامها في الحصول على المسبوكات الكبيرة جداً.
- التصميم المعقد Complex Design : السباكة الرملية هي الطريقة الأكثر سهولة، ويمكن إستخدامها في الحصول على المسبوكات المعقدة حداً
- الجدران الرقيقة Thin Walls : إن السباكة الدقيقة Pressure Die و السباكة بالقوالب المعدنية بإستخدام الضغط Casting يمكن إستخدامها بنجاح للحصول على الجدران الرقيقة التي

- يصل سمكها الى (mm1)، بينما لايمكن إستخدام السباكة الرملية بهذا الخصوص.
- إعادة الإنتاج الجيدة للتفاصيل Good Reproduction of Details : إن السباكة بالقوالب المعدنية بإستخدام الضغط، أو السباكة الدقيقة توفر إمكانية جيدة لإعادة الإنتاج بالنسبة للتفاصيل المطلوبة بينما تكون السباكة الرملية رديئة من هذه الناحية.
- الإنهاء السطحي الجيد Good Surface Finish: تبدي كل من السباكة الدقيقة و السباكة بالقوالب المعدنية بإستخدام الضغط إنهاء سطحي جيد بينما يكون الإنهاء السطحي رديئاً في حالة السباكة الرملية.
- سبائك درجات الإنصهار العالية High Melting Point Alloys : حيث يمكن إستخدام السباكة الرملية أو السباكة الدقيقة بهذا الخصوص.
 - كلفة صنع العدد Tooling Cost: حيث تكون أعلى مايمكن في حالة السباكة بالقوالب المعدنية بإستخدام الضغط، وأقل مايمكن في حالة السباكة الرملية. و عندما يكون عدد المنتجات كبيراً فإن كلفة صنع القوالب سوف تنفق على عدد كبير من المسبوكات، بينما كلفة القالب في حالة السباكة الرملية هي نفسها بغض النظر عن عدد المسبوكات المنتجة لأنها تتطلب إستخدام قالب جديد لكل مسبوكة.

2.3.3 معالجة المعادن 2.3.3

طرق معالجة المعادن، تتضمن تشكيل المادة بواسطة أساليب التشكيل اللدن Plastic Deformation. وهذه الطرق تتضمن:

• الطرق (الحدادة) Forging.

- البثق Extrusion.
- الدرفلة Rolling.
- .Drawing Ilument

و إعتماداً على الطريقة المستخدمة فإن الأجزاء يمكن إنتاجها بحجوم تتراوح في المدى (100 لا 100 - 5). و سمك جدار يتراوح مابين (100 - 100 الجدول 4.3، يبين بعض خصائص هذه الطرق. إن المواد المطيلية Ductile المشار إليها في الجدول، تتضمن سبائك الألمنيوم، النحاس، المغنيسيوم الشائعة، والى حد ما سبائك الفولاذ الكاربوني و سبائك التيتانيوم.

Process Usual Materials Section Minimum Maximum Roughness Production **Thickness** size Size Ra(µm) Rate (mm) (Item/hr) Closed-die Steels, Al, Cu 3.2-12.5 Up to 300 3 upwards 10 cm² 700 cm² forging Mg alloys Roll forming Any ductile material 0.2-6 0.8-3.2 Any ductile material 0.1-25 3 mm dia. 6 m dia. 0.8-3.2 Up to 3000 Drawing Impact Any ductile material 0.1-20 6 mm dia. 0.15 m dia. 0.8-3.2 Up to 2000 extrusion Hot extrusion Most ductile materials 1.0-100 8 mm dia. 500 mm dia. 0.8-3.2 Up to 720 Cold extrusion Most ductile materials 0.1-1000 8 mm dia. 4 m long 0.8-3.2 Up to 720

Note:Ductile materials are commonly aluinium, copper, and magnesium alloys and to a lesser extent carbon steels and titanium alloys.

الجدول 4.3

إن المنتجات المطروقة (المشكلة) المخابطة Wrought Products المحابطة المحابطة المحابطة المحابطة المحابطة المحابطة المحابطة المحابطة المحابطة المنتج أن طرق التشكيل اللدن تعطي خواص إتجاهية Directional Properties المنتج بخلاف طرق السباكة. و يمكن أن تكون طريقة التشكيل الطريقة المثلى للحصول على المنتج في الحالات التالية:

- الجزء المراد تشكيله من لوح معدني Sheet Metal : إعتماداً على الشكل المطلوب، فإن عمليات القص Shearing، الحني (الثني) و Bending، أو السحب Drawing تعتبر الأساليب المناسبة عندما لاتكون الأجزاء المطلوبة كبيرة جداً.
- إذا كان المطلوب الحصول على أطوال طويلة Long Length و مساحة المقطع العرضي ثابتة: إن كل من عملية البثق Extrusion، و الدرفلة Rolling تعتبر الطرق المثلى في الحصول على أطوال طويلة و بمقاطع عرضية معقدة الشكل و من دون الحاجة الى عمليات تشغيل Machining.
- الجزء غير حاوي على فجوات داخلية Internal Cavities : طريقة الحدادة (الطرق) تعتبر الطريقة المفضلة عندما يكون المطلوب عدم إحتواء الجزء على فجوات داخلية، و بشكل خاص، عندما يكون المطلوب متانة و مقاومة جيدة حيث نحصل على نتائج أفضل مقارنة مع عملية السباكة. أضف الى ذلك، الخواص الإتجاهية يمكن أن تمنح للمادة و بالتالى تحسين أدائه في التطبيق.
- إذا كان المطلوب الحصول على أجزاء بشكل كوب أو قدح Cups أو بشكل علب Cans : طريقة الحني (الثني) Bending أو الفلطحة Upsetting يمكن أن تستخدم بهذا الخصوص.
- إذا كان الجزء المطلوب بشكل سلك Wire: طريقة السحب العميق Deep Drawing أو البثق بالصدمة Impact Extrusion تعتبر الطرق المثلى بهذا الخصوص.

3.3.3 طرق المسحوق 3.3.3

إن طريقة المسحوق Powder Process يمكن بواسطتها الحصول على عدد كبير من المنتجات الصغيرة و بمعدلات إنتاج عالية تصل الى Hour A Hour مع الحاجة البسيطة الى عمليات تشغيل (إذا تطلب ذلك). و يمكن بواسطتها تصنيع المنتجات من جميع المواد و بشكل خاص تلك المواد التي لايمكن معالجتها بإستخدام الطرق الأخرى، على سبيل المثال، المعادن ذات درجات الإنصهار العالية مثل Mo,Ta, W. و كذلك، عندما يكون المطلوب الحصول على درجة معينة من المسامية Porosity كما هو الحال في المحامل المسامية Rorous Bearings النوزان المسامية المسامية المعدنية أعلى كلفة من المسامية التشكيل أو السباكة، إلا أن هذه الكلفة العالية يمكن أن تعادل مع غياب النفايات أو السكراب Scrap، و الإنخفاض في عملية الإنهاء السطحي بإستخدام طرق التشغيل، و أخيراً معدلات الإنتاج العالية. إن أقصى حجم للمنتجات طرق التشغيل، و أخيراً معدلات الإنتاج العالية. إن أقصى حجم للمنتجات بإستخدام طريقة المساحيق يصل الى حوالي 5 Kg4.

Machining of Metals تشغيل المعادن 4.3.3

عند إختيار طريقة القطع Cutting Process فإن العوامل التالية مهمة جداً في تحديد الطريقة أو الطرق المثلي Optimum Process or Processes :

- العمليات يجب أن تتميز بأدنى كمية من المادة المزالة Removal . Materials . و هذا يخفض بدوره من تكاليف المواد، تكاليف الطاقة المطلوبة في عملية التشغيل و كذلك تكاليف بلى الأداة Tool Wear .
 - الوقت المستهلك خلال العملية يجب أن يكون أدنى مايمكن و ذلك لخفض تكاليف الأيدي العاملة.

- المهارات المطلوبة تؤثر على تكاليف اليد العاملة.
- إن خواص المادة المراد تشغيلها يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار، وبشكل خاص الصلادة Hardness. و بصورة عامة، كلما كانت المادة صلدة كلما كانت الفترة الزمنية اللازمة لعملية القطع طويلة. أضف الى ذلك، أن صلادة المادة تؤثر على إختيار مادة العدة Tool Material التي يمكن أن تستخدم، كما أن المواد التي تتميز بالصلادة العالية جداً، تؤثر أيضاً على طريقة القطع المستخدمة. على سبيل المثال، عملية التنعيم أو التجليخ Grinding هي الطريقة التي يمكن إستخدامها مع المواد الصلاة جداً لأن مادة العدة (دقائق السحج أو الحك Abrasive الما صلادة عالية جداً، وهذا يؤدي بدوره الى أكبر كمية ممكنة من التشغيل. من هنا، يجب الأخذ بنظر الإعتبار نوع أصناف المواد على الفترة الزمنية لعملية القطع.
 - عند إختيار الطريقة أو الطرق يجب الأخذ بنظر الإعتبار كمية المنتجات المطلوبة، و معدل الإنتاج المطلوب.
 - إن الشكل الهندسي المطلوب للمنتج يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار عند إختيار الطريقة أو الطرق المناسبة.
 - الإنهاء السطحي المطلوب و الدقة البعدية أيضاً تؤثر في إختيار الطريقة أو الطرق المناسبة.

إن عمليات التشغيل تختلف بصورة كبيرة من حيث الكلفة، و بشكل خاص عند إختيار العملية بالإعتماد على الكلفة المطلوبة للعملية المعينة لتحقيق خلوص

Tolerance معين. على سبيل المثال، لتحقيق خلوص مقداره 10mm0. فإن ترتيب العمليات إعتماداً على الكلفة يكون كالآتى:

Shaping Most expensive Planing Horizontal boring Milling Turret (capstan) Leas expensive

إن كلفة جميع العمليات أعلاه، يزداد مع زيادة الخلوص المطلوب Required Tolerance. و في حالة الخلوص العالي، تعتبر عملية التجليخ Grinding من أقل العمليات كلفة. إن عمليات التشغيل المختلفة تؤدي عادة الى إنهاء سطحي مختلف كما مبين في الجدول5.3.

Machining ProcessRa (μm)Planing and shaping25-0.8Least smoothDrilling8-1.6Milling6.3-0.8Turning6.3-0.4Grinding1.6-0.1Most smooth

الجدول5.3 الإنهاء السطحي لعمليات التشغيل.

إن إختيا المطلوب للمنتج. الجدول 6. 6 يبين الطرق المستخدمة في الحصول على أشكال هندسية مختلفة.

| Type of Surface | Suitable Process |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Plane surface | Shaping, planing, face milling, |
| | surface grinding |
| Externally cylinderical surface | Turning, grinding |
| Internally cylinderical surface | Drilling, boring, grinding |
| Flat and contoured surfaces and slots | Milling, grinding . |

الجدول6.3 عمليات التشغيل للحصول على أشكال هندسية مختلفة

إن عملية التشغيل، بصورة عامة، هي عملية عالية الكلفة نسبياً عند مقارنتها مع الطرق الأخرى المستخدمة في تشكيل المواد، و على الرغم من ذلك، فإن عملية التشغيل، طريقة سهلة جداً، و يمكن بواسطتها الحصول على مدى واسع من الأشكال المختلفة. إن الجزء المهم، في كلفة التشغيل الكلية Total مدى واسع من الأشكال المختلفة. إن الجزء المهم، في كلفة التشغيل الكلية Setting- Ly Cost للمنتج هو الفترة الزمنية اللازمة لعملية التركيب -Setting عدد خطوات التشغيل و بالتالي الفترة الزمنية لعملية التركيب، فإن ذلك يؤثر عدى كلفة التشغيل و بالتالي الفترة الزمنية لعملية التركيب، فإن ذلك يؤثر بدوره على كلفة التشغيل الكلية. من هنا، يجب الأخذ بنظر الإعتبار، التسلسل في عمليات التشغيل و كذلك إختيار الماكنة التي سوف تستخدم في عملية التشغيل.

3. 3. عمليات ربط المعادن Joining Processes of Metals

إن عملية التصنيع تتطلب في أغلب الأحيان ربط المواد بحيث يمكن تجميع تراكيب كبيرة جداً، أكبر من تلك التراكيب التي يمكن الحصول عليها بإستخدام الطرق الأخرى مثل السباكة و الحدادة. إن عمليات الربط الرئيسية تتضمن:

- الربط الإلتصاقي Adhesive Bonding.
 - لحام الكاوية Soldering.
 - اللحام Welding
- اللحام بالنحاس الأصفر أو القصدير Brazing.
- أنظمة الربط أو التثبيت Fastening Systems.

أما العوامل التي تحدّد طريقة أو عملية الربط Joining Process فهي تتضمن:

- المواد المطلوبة Materials Involved.
- شكل الأجزاء المراد لحامها Shape of Components.
- وصلات اللحام دائمة أم موقتة The Joint is to be Permanent or .Temporary
 - محددات الوسط و الكلفة Environment and Cost Limitations

إن وصلات اللحام Weld Joints و وصلات اللحام بالنحاس الأصفر والقصدير Brazed Joints، ووصلات الربط الإلتصاقي Brazed Joints، ووصلات الربط الإلتصاقي Briveted Joints، ووصلات التثبيت Fastening Joints مثل الوصلة المبرشمة Permanent Joints هي بصورة عامة وصلات لحام دائمة Permanent Joints. بينما وصلات لحام الكاوية Soldered Joints، و وصلات الربط بالمسامير الملولبة أو البراغي Bolted Joints يمكن فصلها بسهولة و من إعادة ربطها Rejoined أي أنها تمثل وصلات لحام موقتة Temporary Joints.

3. 4 عملیات تشکیل البولیمر Polymer Forming Process

إن القولبة بالحقن Injection Moulding و البثق Extrusion تعتبر من الطرق الشائعة و المستخدمة بشكل واسع في تشكيل البوليمر. حيث أن القولبة بالحقن تستخدم بصورة عامة في حالة الإنتاج العالي أي الإنتاج بالجملة Mass بالحقن تستخدم بصورة عامة في حالة الإنتاج العالي أي الإنتاج بالجملة Production للأجزاء الصغيرة Small Items التي تكون في أغلب الأحيان ذات أشكال معقدة Intricate Shapes. أما بالنسبة لعملية البثق، فإنها تستخدم في حالة المنتجات التي تتطلب أطوال مستمرة Continuous Lengths أو تصنع من مواد

لها مقطع عرضي ثابت Constant Cross Section. و فيما يلي بعض العوامل المطلوبة في إختيار العملية:

• معدل الإنتاج Rate of Production : إن زمن الدورة لكل عملية هو كمايلي:

(1Injection Moulding and Blow10) -60s. القولبة بالحقن و النفخ (2Compressing Moulding 20) -600s. القولبة بالضغط (3Rotational Moulding 70) -1200s. القولبة الدور انية

).4Thermoforming10) التشكيل الحراري

- الإستثمار المطلوب لرأس المال Capital Investment Required: إن عملية القولبة بالحقن تتطلب رأس مال عالي بينما عملية البثق والقولبة بالنفخ تتطلب رأس مال أقل. أما بالنسبة لعمليات القولبة الدور انية، القولبة بالضغط، القولبة بالنقل أو التحويل Transfer Moulding، التشكيل الحراري و السباكة فإنها تتطلب أدنى كمية ممكنة من رأس المال
- سير الإنتاج الأكثر إقتصادي Most Economic Run : إن القولبة بالحقن، والقولبة بالبثق و النفخ، تكون إقتصادية فقط عندما يكون سير الإنتاج كبيراً. أما بالنسبة للتشكيل الحراري، القولبة الدورانية Rotational Moulding و لتشغيل Machining فإنها تستخدم عادة مع سير الإنتاج الصغير. الجدول3.7 يبين القيم الدنيا لخرج أو نتاج العملية المطلوب لجعل العملية أكثر إقتصادية.

| Process | Economic Output Number |
|---------------------|-------------------------------|
| Machining | From 1 to 100 items |
| Rotational moulding | From 100 to 1000 items |
| Sheet forming | From 100 to 1000 items |
| Extrusion | Length 300 to 3000 m |
| Blow moulding | From 1000 to 10000 items |
| Injection moulding | From 10000 to 100000 items |

الجدول7.3 أدنى خرج أو نتاج للعملية.

الإنهاء السطحي Surface Finish: إن عمليات التسكيل (القولبة بالحقن، القولبة بالنفخ، القولبة الدورانية، التشكيل الحراري، القولبة بالضغط، القولبة بالنقل، و السباكة) تتميز عادة بإنهاء سطحي جيد، أما بالنسبة لعملية البثق فإنها تتميز بإنهاء سطحي معتدل.

- المعادن المولجة خلال العملية Metals Insert during Process : هذه تكون ممكنة في حالة القولبة بالحقن، القولبة الدور انية، القولبة بالنقل و السباكة.
- الدقة البعدية Dimensional Accuracy : إن القولبة بالحقن و القولبة بالنقل تكون عادة جيدة جداً بهذا الخصوص. أما القولبة بالضغط و السباكة فإنها تكون جيدة، بينما تكون عملية البثق ضعيفة من هذه الناحبة.
- حجم المنتج أو الجزء المطلوب Item Size : إن القولبة بالحقن و التشغيل تكون مفضلة في حالة المنتجات الصغيرة. و يمكن الحصول على سمك مقطع بحدود mm1 بإستخدام القولبة بالحقن، التشكيل، و البثق.

- الأشكال المجوفة المغلقة Enclosed Hollow Shapes: القولبة بالنفخ و القولبة الدور انية يمكن أن تستخدم بهذا الخصوص.
 - الأشكال المعقدة Complex Shapes : في هذه الحالة، يمكن إستخدام القولبة بالنقل، و السباكة.
 - الأسنان Threads: الأسنان يمكن إنتاجها بإستخدام القولبة بالحقن، القولبة بالنفخ، السباكة، و التشغيل.
- الألواح المشكلة الكبيرة Large Formed Sheets: التشكيل الحراري يمكن إستخدامه بهذا الخصوص.

إن عمليات التجميع Assembly Processes التي يمكن إستخدامها مع اللدائن Plastics هي:

- اللحام Welding.
- الربط الإلتصاقي Adhesive Bonding.
 - البرشمة Riveting.
 - مطابقة الإبزيم Snap-Fit.
 - أنظمة الأسنان Thread Systems.

الجدول 3. 8 يبين طرق المعالجة المستخدمة في حالة بعض اللدائن اللدنة حرارياً Thermoplastics الشائعة الإستخدام، والجدول 3. 9 في حالة اللدائن الصلدة حرارياً Thermosetting.

| Polymer | Extrusion | Injection Moulding | Extrusion Blow Moulding | Rotational Moulding | Thermo- forming | Casting | Bending and Joining | As Film |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------|---------------------------|---------|
| ABS | * | * | | * | * | | * | |
| Acrylic | * | * | | | * | * | * | |
| Cellulosics | * | * | | | * | | | * |
| Polyacetal | * | * | * | | | | | |
| Polyamide | * | * | | * | | * | | * |
| Polycarbonate | * | * | * | | * | | * | |
| Polyester | * | * | | | | | | |
| Polyethylene HD | * | * | * | * | | | * | * |
| Polyethylene LD | * | * | * | * | | | * | * |
| Polyethylene terephthalate | * | * | * | | | | | * |
| Polypropylene | * | * | * | * | * | | * | * |
| Polystyrene | * | * | * | | * | | * | * |
| Polysulphone | * | * | | | | | | |
| PTFE | * | | | | | | | |
| PVC | * | * | * | * | * | | * | * |

الجدول8.3 طرق معالجة اللدائن اللدنة حراياً.

| Polymer | Compression Moulding | Transfer Moulding | Casting | Laminate | Foam | Film |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------|------|------|
| Ероху | | | * | * | * | |
| Melamine formaldehyde | * | * | | * | | |
| Phenol formaldehyde | * | * | * | * | * | |
| Polyster | * | * | * | * | | * |
| Urea formaldehyde | * | * | | * | | |

3. 5 مظاهر الكا الجدول 9.3

طرق معالجة اللدائن الصلدة حرارياً. The Cost As

بإستخدام السباكة الرملية Sand Casting نحتاج الى قالب جديد لكل جزء نريد سباكته. بينما في حالة السباكة بالقوالب المعدنية Die-Casting يمكننا

إستخدام نفس القالب لأعداد كبيرة من الأجزاء المراد سباكتها إلا أن كلفة القالب الأولية سوف تكون عالية. فإذن ماهي الطريقة الأقل كلفة إذا كان المطلوب على سبيل المثال، الحصول على (10) أجزاء (منتجات) أو ربما (1000) جزء؟


إن كلفة طريقة التصنيع Manufacturing Process لأي عملية، يمكن تقسيمها الى قسمين:

1Fixed Costs.) التكاليف الثابتة

2Variable Costs. التكاليف المتغيرة

الشكل3. 3يبين الأشكال النموذجية، التي تبين العلاقة مابين الكلفة والكمية Quantity للعمليات حيث أن:

- هناك كلفة ثابتة منخفضة و لكن كلفة متغيرة عالية لكل جزء، على سبيل المثال، السباكة الرملية Sand Casting.
- هناك كلفة ثابتة عالية، و لكن كلفة متغيرة منخفضة لكل جزء، على سبيل المثال، السباكة بالقوالب المعدنية Die-Casting.



إن الكلفة الكلية Total Cost، هي مجموع الكلفة الثابتة و المتغيرة لكل جزء. الشكل 3c3، يبين خطوط الكلفة الكلية بالنسبة للعمليات المبينة في الأشكال 3a3. و3b3. أي عملية السباكة الرملية و عملية السباكة بالقوالب المعدنية. و تحت الكمية (Quantity(N) فإن العملية التي تعطي الرسم المبين في الشكل 3a3. هي أقل كلفة من العملية التي تعطي الرسم 3b3.. و فوق الكمية (N) يكون العكس، أي حالة (b) أقل كلفة من حالة (a). من هنا عناصر الكلفة تكون كالآتي:

• الكلفة الثابتة Fixed Cost.

• الكلفة المتغيرة Variable Cost.

الكلفة الثابتة Fixed Cost

حيث تتضمن تكاليف رأس المال بالنسبة للتركيب أو الإنشاء، على سبيل المثال، كلفة الماكنة أو حتى المسبك Foundry. تنفق عادة على العمر المتوقع Life Time للتركيب, و لكن خلال سنة واحدة ربما يكون هناك إستهلاك للتركيب الأصلي، و بالتالي هناك كلفة تنفق مقابل الإنتاج في تلك السنة. فإذا كانت المصروفات المالية Expenditure المطلوبة لشراء ماكنة و تركيبها على سبيل المثال 50,000\$، فإنه خلال سنة واحدة ربما يكون الإستهلاك 10%، و بالتالي 55000\$، سوف تنفق ككلفة مالية أي عنصر الكلفة الثابتة وهناك عنصر و بالتالي 10%، مقابل كمية إنتاج ذلك المنتج في تلك السنة، و هناك عنصر آخر للكلفة الثابتة، و هو كلفة القوالب أو العدد اللازمة لذلك المنتج. أما العوامل الأخرى التي يمكن أن تلحق مع التكاليف الثابتة فإنها تتضمن، تكاليف صيانة الوحدة الصناعية والعدة.

الكلفة المتغيرة Variable Costs

التكاليف المتغيرة تتضمن:

- تكاليف المواد Materials Costs.
- تكاليف الأيدى العاملة Labour Costs.
 - تكاليف القدرة Power Costs.
 - تكاليف الإنهاء Finishing Costs.

إن الأسئلة التي يمكن ان تطرح عند تقدير كلفة المنتج تتضمن:

- هل أن التركيب المراد إستخدامه مقتصراً على منتج واحد فقط؟ إن الغرض من هذا السؤال هو لتحديد فيما إذا كانت كلفة رأس المال الكلى تنفق مقابل منتج أم يمكن أن توزع على عدد من المنتجات.
- هل أن تصنيع العدة المراد إستخدامها يكون مقتصراً على منتج واحد فقط؟ إذا كان ذلك مقتصراً على ذلك المنتج، فإن الكلفة الكلية سوف تنفق مقابل ذلك المنتج.
- ماهي تكاليف الأيدي العاملة المباشرة لكل جزء أو منتج Direct المباشرة لكل جزء أو منتج Labour Costs Per Items إن تكاليف الأيدي العاملة المباشرة تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بالأيدي العاملة المستخدمة في عملية الإنتاج.
- ماهي تكاليف الأيدي العاملة الأخرى المطلوبة؟ و تسمى هذه التكاليف، أيضاً تكاليف الأيدي العاملة الغير مباشرة Indirect لغير مباشرة Labour Costs وهي تتضمن على سبيل المثال، تكاليف الفحص أو التفتيش Inspection Costs، تكاليف الإشراف أو المراقبة Supervision...الخ.
 - ماهي كلفة القدرة Power Cost؟
 - هل هناك أي عمليات إنهاء مطلوبة، إذا كان كذلك ماهي كلفتها؟
 - ماهي تكاليف المواد Materials Costs .
- هل هناك أي تكاليف يمكن أن توجد للنفقات العامة Costs إن تكاليف النفقات العامة، تتضمن، التكاليف التي لايمكن

للشركة تحديدها لأي عمل Job أو منتج Product و لكنها جزء من الشركة تحديدها لأي عمل Overall Company Costs مثل كلفة التلفون الكلفة الإجمالية للشركة Telephone Cost (الهاتف) Rent، كلفة إدارة الرواتب Management Salaries.

مثال3.1

قارن مابين القولبة بالحقن Injection Moulding و القولبة الدورانية الرن مابين القولبة بالحقن Rotational Moulding كطرق لإنتاج 1000 جزء من المنتج المعين على أساس البيانات التالية، على فرض أن تكاليف التركيب أو الإنشاء 30% لكل سنة.

Injection Moulding (£) Rotational Moulding (£) 90000 10000 Installation cost Die costs 2000 500 Direct labour costs/item 0.3 1.4 Indirect labour costs/item 0.15 0.3 Power costs/item 0.06 0.15 Finishing costs/item 1 0 0.4 Material costs/item 0.4

إن عناصر الكلفة الثابتة Fixed Costs و الكلفة المتغيرة Variable Costs لكلا العمليتين يمكن أن تحسب كالآتى:

Injection Moulding (£) Rotational Moulding (£) Fixed costs 900 1000 Installation cost depreciation Die costs 2000 500 Total fixed cost 11000 1500 Variable costs Direct labour costs/item 0.3 1.4 Indirect labour costs/item 0.15 0.3 Power costs/item 0.06 0.15 Finishing costs/item 0 1 Material costs/item 0.4 0.4 Total fixed cost 1.91 2.25 Costs for 1000 items Fixed costs 11000 1500 2250 Variable costs 1910

و على أساس تقدير الكلفة أعلاه، نستنتج أن، القولبة الدورانية لها كلفة أقل بكثير من القولية بالحقن.

12910

المسائل Problems

من الألمنيوم تحوي 10ne-Off Casting) إقترح طريقة السباكة للحالة التالية: مسبوكة صغيرة على كمية كبيرة من التفاصيل التي يجب إعادة إنتاجها و بإنهاء سطحي جيد.

2) إقترح الطرق التي يمكن إستخدامها في تصنيع المنتجات المعدنية التالية:

Total fixed cost

.Soft Alloy من سبيكة طرية Toothpaste Tube. أنبوبة معجون الأسنان

Grooved) لعجلات البكرة المخدّدة Mass-Production. إنتاج كبير (إنتاج بالجملة Pulley Wheels.

.Drink Storage لخزن المشروب Aluminium Canج. علبة الألمنيوم

الحاوي على تجويف سداسي طولي. Brass Rod. قضيب البراص

.Railwayهـ. خطوط سكك الحديد

من الألمنيوم.Kitchen Pan. مقلاة مطبخية

3) إقترح الطرق التي يمكن إستخدامها في تصنيع المنتجات البوليمرية التالية:

عند معدلات إنتاج عالية من المادة اللدائنية اللدنة حرارياً \$\fmall Toy. دمية صغيرة Thermoplastic Material.

عند معدلات Soft Drink للمشروب اللاكحولي Soft Drink ب. قنينة سعة واحد لتر 1 Thermoplastic Material.

عند معدلات الإنتاج العالي باِستخدام مادة Switch Coverج. غطاء المفتاح الكهربائي عند معدلات الإنتاج العالي باِستخدام مادة حرارياً

من البولي mm و إرتفاعها 160 mm قطرها 140 Milk Churns فطرها 1840. ممخضة الحليب أثيلين.

يستخدم لعزل التيار Thermoplastic Stripهـ. شريط من المادة اللدائنية اللدنة حرارياً الكهربائي.

بمعدلات انتاج عالية. Polyethylene Bags. أكياس البولي أثيلين

بمعدلات إنتاج عالية. Camera Body. هيكل الكامير ا

إذا كان المطلوب وجود فتحات مسننة Electric Drillح. هيكل المثقاب الكهربائي ومعدلات التاج عالية. Threaded Holes

.1Lathe. المخرطة

.2Capstan Machine. الماكنة الرحوية

.3Automatic Machine. الماكنة الأوتوماتية

5) علماً أنه إستخدم البيانات التالية لأغراض مقارنة الكلفة:

| Machine | Fixed Costs per Product (£) | Variable Costs per item (£) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lathe | 17 | 2.7 |
| Capstans | 27 | 1.5 |
| Automatic | 170 | 1 |

أ. حدّد الترتيب للطرق التي تكون أكثر اقتصادية.

و التي تؤدي الى Workers للعاملين Wages. كم سيكون التأثير عند زيادة الأجرة ؟ % يادة الكلفة المتغيرة بمقدار 10?

. . . . كم سيكون تأثير مكائن الخراطة الجديدة المطلوبة عند زيادة كلفتها الثابتة بمقدار 10

6) شركة تتلقى أمراً، حول تصنيع عدة ماكنة معينة، علماً أن هذا الجزء لم تصنّعه الشركة من قبل، و عليه، الطريقة التي سوف تستخدم في عملية التصنيع يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار. و هناك، طريقتين يمكن إستخدامهما بهذا الخصوص. إحدى هذه الطرق تتضمن تصنيع الجزء بشكل كامل بواسطة سباكة حديد الزهر و الطريقة الأخرى، تتضمن تجميعه من مقاطع الفولاذ و لحام Grey Cast Iron Casting الرمادي

إذا Sand Casting الأجزاء المختلفة معاً بعد عملية التشغيل. و بالنسبة للسباكة تم إقتراح السباكة الرملية ، التكاليف Sand Pattern هي Sand Pattern و التكاليف الثابتة و و التكاليف الثابتة و و المدود و الأيدي العاملة هي Fixed Costs المتغيرة هي Variable Costs المتغيرة هي التكاليف الثابتة و و إن النموذج يمكن إستخدامه لتصنيع أكثر من قالب. أما بالنسبة لتصنيع الجزء، فإن التكاليف هي Raw Materials، المواد الأولية Welding، اللحام Machining المتغيرة المرتبطة بعملية التشغيل في 6700 و التكاليف الثابتة هي 6700.

) ماهي الطريقة الأكثر One-Off Production. بالنسبة للإنتاج المفرد (إنتاج جزء واحد فقط

، يقترح بأنه يمكن أن يكون هناك سوق Marketingب. قبل تصنيع المنتج أو الجزء، قسم التسويق بالنسبة للأعداد الصغيرة من هذا الجزء. إرسم المخططات التي تبين كيفية تغيّر الكلفة مع Market بالنسبة للأعداد الصغيرة من هذا الجزء. إرسم المخططات التي تبين كيفية تغيّر الكلفة مع Optimumكمية الأجزاء المصنعة، و من ثم إشرح أهمية طريقة التصنيع المثلي Manufacturing Method.

7Hollow شركة تدرس نوعين بديلين من عمليات إنتاج حاوية مجوفة من مادة لدائنية لدنة حرارياً و القولبة Injection Moulding. علماً أن تكاليف القولبة بالحقن Rotational Mouldingالدورانية

Injection Moulding (£) Rotational Moulding (£) **Fixed Costs** Installation cost 9000 1000 Die Costs 2000 500 Variable Costs Direct labour costs/item 0.3 1.4 Indirect labour costs/item 0.15 0.3 Power costs/item 0.06 0.15 Finishing costs/item 1 0 Material costs/item 0.4 0.4

-Cost. بالإعتماد على الجدول أعلاه، ما هي الطريقة التي سوف تكون فيها الكلفة فعّالة إذا كان المطلوب الحصول على: Effective

.litems. جزء

.2Items جزء

يمكنها إنتاج 50 جزء لكل Injection Moulding) إذا علمت أن طريقة القولبة بالحقن يمكنها إنتاج 2 جزء فقط لكل ساعة. ماهي Rotational Mouldingساعة، و طريقة القولبة الدورانية و ماهو تأثيرها على قرار إختيار الطريقة. Goodsدلالة إختيار الطريقة للحصول على مدى واسع من السلع

، أو التشغيل من مادة صلبة Casting، السباكة 9Forging) إذا علمت أن عمليات الحدادة مطرق يمكن إستخدامها للحصول على مفاتيح الربط Spanners:

أ. باستخدام الحدادة، ماهي الطريقة المثلى إذا كان المطلوب الحصول على كميات كبيرة من مفاتيح الربط. ب باستخدام السباكة، ماهي الطريقة المثلى للحصول على كميات كبيرة من مفاتيح الربط.

ج. قارن عمليات الحدادة، السباكة، التشغيل، لإنتاج مفاتيح الربط عندما يكون المطلوب الحصول على كميات كبيرة. ماهي الطريقة التي تبدي أقل كلفة و في نفس الوقت منتج مقبول Satisfactory Product ?

الفصل الرابع معيار الإختيار Selection Criteria

الفصل الرابع معيار الإختيار

Selection Criteria

4. 1 مقدمة Introduction

عند دراسة المواد التي ربما تناسب شرط ما، فإن الخواص المطلوبة تؤخذ عادة بنظر الإعتبار. و من هذا المدى الواسع من المواد، ربما تكون هناك مجموعة قليلة من هذه المواد تبدو مناسبة لذلك الشرط، و بالتالي نحتاج الى تحديد ماهي الخواص المثلى Optimum Properties. و في هذا الفصل سوف ندرس الطرق المستخدمة بشكل شائع في تحديد المادة المثلى Material

عند إختيار المادة لجزء أو تطبيق معين، فإن الخواص المطلوبة لهذه المادة، يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار بحيث يمكنها تحقيق الوظيفة او الهدف المطلوب منها. إن إختيار المادة لايمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن العوامل التالية:

- الشكل Form المطلوب.
- الحجم Size المطلوب.
- التركيب Structure المطلوب.
- الطرق أو العمليات Processes التي بواسطتها يمكن الحصول على ذلك الشكل.

فإذا فرضنا أن الشرط المطلوب يتضمن الحصول على منتج حاوياً على تجويف داخلي Internal Hollow بشكل معين، فإن ذلك سوف يضع أمامنا عدة إحتمالات حول العملية أو الطريقة التي يمكن إستخدامها لتحقيق ذلك الشرط و هذا بدوره سوف يحد من المواد التي يمكن إستخدامها.

Material Property Index دليل خاصية المادة 2.4

في أغلب الأحيان، نحتاج الى التعامل مع الشروط التي تتطلب مزيج من الخواص، عندما نأخذ بنظر الإعتبار الخواص المطلوبة للمادة. على سبيل المثال، عندما نأخذ بنظر الإعتبار، العضو الإنشائي Structural Member، الذي يخضع الى حمل محوري Axial Load، ربما يكون الهدف الحصول على المادة التي تسمح بأقصى حمل لكل وحدة كتلة من العضو الإنشائي. و كما هو معروف، فإن الكتلة (m) هي ناتج كثافة) μ (وحجم العضو الإنشائي و عند طول مقداره (L) من مساحة المقطع العرضي (A) يكون مقدار الكتلة مساوياً: μ أي). إن المساحة التي يمكن أن تستخدم تعتمد على إجهاد الخضوع μ أي) (A=F)، و بالتالي يمكننا القول أن:

فإذا كان (L) ثابتاً، فإن المعامل المستخدم لتحديد الحمل لكل وحدة كتلة هو

$$m = LA\rho = L\rho \frac{F}{\sigma_{y}}$$

$$\frac{F}{m} = \frac{1}{L} \times \frac{\sigma_{y}}{\rho}$$
[1]

و يسمى هذا المقدار دليل الأداء Performance Index. إن دليل الأداء، هو عبارة عن مجموعة من الخواص التي تعطي أقصى أداء للمادة عندما تكون تلك الخواص في حالتها القصوى.

والمثال الآخر، يتضمن إختيار المادة لعتبة كابولية Cantilever، طولها الأخر، يتضمن إختيار المادة أقصى ما يمكن بالنسبة لأدنى قيمة من (L)، بحيث تكون جساءة

الكتلة. هذا يعني أقصى حمل أو قوة (F) لكل وحدة إنحراف (y) عند الطرف الحر من العتبة. و بالنسبة للعتبة الكابولية يكون ذلك كالآتى:

فإذا فرضنا أن المقطع العرضي هو مربع من الجانب $\frac{F}{y} = \frac{F}{FL^3/3EI}$ فإن (I=b⁴/12) و بالتالى:

$$\frac{F}{y} = \frac{3Eb^4/12}{L^3} = \frac{Eb^4}{4L^3}$$
 [2]

إن كتلة العتبة (m) هي (μ) حيث إن (μ) هي كثافة المادة. و عليه بإستخدام المعادلة [2] يمكن كتابة الكتلة بالشكل التالى:

$$m = L\rho \left(\frac{4L^{3}}{E} \times \frac{F}{y}\right)^{1/2} = 2L^{5/2} \left(\frac{F}{y}\right)^{1/2} \frac{\rho}{E^{1/2}}$$

$$\frac{(F/y)^{1/2}}{m} = \frac{1}{2L^{5/2}} \times \frac{E^{1/2}}{\rho}$$
[3]

فإذا كان الطول (L) ثابتاً، فإن الكتلة تكون عند قيمتها الدنيا و الجساءة تكون عند قيمتها القصوى، و عندئذ يكون المقدار $(E^{1/2}/\mu)$ عند قيمته القصوى. و هذا يمثل دليل الأداء في حالة العتبة الكابولية.

إن الخطوات المستخدمة في تحديد دليل الأداء تتضمن:

1. كتابة المعادلة للخاصية المطلوبة عند الحالة القصوى أو الدنيا بعبارات خواص Geometrical Factors.

2. إختصار الحدود بإستخدام معادلات الخاصية الأخرى أي حدود في تلك المعادلة و أي حدود لاتمثل خاصية أو كمية ثابتة.

3. يمكن بعد ذلك، تحديد الدليل المطلوب الذي يمثل المزيج الناتج للخواص التي تعطي أقصى كمية أو أدنى كمية للخاصية.

إن نسب المقاومة أو إجهاد الخضوع و معامل المرونة الى الكثافة تستخدم بشكل واسع، للتعبير عن دليل الأداء للمواد. إن الهدف هو الحصول على أقصى قيمة لهذه النسب و ذلك للحصول على أفضل أداء بالنسبة لأدنى قيمة من الكتلة. و هذا قد لايؤدي الى الحصول على أفضل أداء في جميع حالات التحميل. الجدول 1.4 يبين دليل الأداء عند أقصى كمية من نسبة المقاومة الى الكتلة Strength-to-Mass Ratio و الجساءة الى الكتلة عند مدى واسع من حالات التحميل المختلفة، حيث يعتبر حدوث الفشل نتيجة الإفراط الإنحناء أو الإنحراف Excessive Deflection. و يمكن إشتقاق أنواع أخرى من دليل الأداء عندما نتعامل مع القيم لهذه الحالات بوجود الشقوق الأولية المناهدة الم

إن أنواع دليل الأداء الأخرى التي يمكن إشتقاقها تتضمن الأمثلة التالية:

- النابض Spring بحيث يتميز بأقصى طاقة خزن لكل وحدة كتلة . Maximum Energy Storage Per Unit Mass
- الغشاء Diaphragm الذي يتميز بأقصى إنحراف لكل وحدة ضغط .Deflection Per Unit Pressure
- العتبة Beam التي تتميز بأقصى تردد إهتزازي للإنحناء Beam . Flexural Vibration Frequency
- الجزء Component بحيث يتميز بأقصى طاقة خزن عند درجة حرارة معينة و زمن معين Temperature and Time
- الجزء بحيث يتميز بأدنى تشوّه حراري Distortion

الجدول 2.4، يبين دليل الأداء المستخدم في الحالات أعلاه.

| Component | Maximise Stiffness | Maximise Strength |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Tie, i.e. tensile strut | $\frac{E}{\rho}$ | $\frac{\sigma_y}{ ho}$ |
| Beam | $\frac{E^{1/2}}{ ho}$ | $\frac{{\sigma_y}^{2/3}}{ ho}$ |
| Column, compressive strut | $\frac{E^{1/2}}{ ho}$ | $\frac{\sigma_y}{ ho}$ |
| Plate, loaded externally or by self weight in bending | $\frac{E^{1/3}}{ ho}$ | $\frac{\sigma_y}{\rho}$ |
| Cylinder with internal pressur | re $\frac{E}{\rho}$ | $rac{\sigma_y}{ ho}$ |
| Spherical with internal presso | $ \frac{E}{(1-v)\rho} $ | $rac{\sigma_y}{ ho}$ |

Note:E is the modulus of elasticity , ρ is the density, σ_y is the yield stress, ν is Poisson's ratio .

الجدول1.4 دليل الأداء للمواد.

| Component and attribute | Performance index to be maximise |
|--|----------------------------------|
| Spring: energy per unit mass to be maximised | $\frac{{\sigma_y}^2}{E ho}$ |
| Diaphragm: deflection per unit pressure to be maximised | $\frac{{\sigma_y}^{3/2}}{E}$ |
| Beam: flexural vibration frequency to be maximised | $\frac{E^{1/2}}{ ho}$ |
| Plate: flexural vibration frequency to be maximised | $\frac{E^{1/3}}{ ho}$ |
| Energy storage for given tmperature and time to be maximised . | $\frac{\lambda}{a^{1/2}}$ |
| Thermal distortion to be minimised | $\frac{\lambda}{a}$ |
| Thermal shoak resistance to be maximised | $\frac{\sigma_y}{E\alpha}$ |

Note: E is the modulus of elasticity , ρ is the density , σ_y is the yied strength (though sometimes the tensile strength is used) , λ is the thermal conductivity . a the thermal diffusivity and α is the coefficient of thermal expansion .

الجدول2.4 دليل الأداء للمواد حسب القيم القصوى.

مثال 1.4

حدّد نوع المادة التي سوف تبدي أفضل طاقة خزن حدّد نوع المادة التي سوف تبدي أفضل طاقة خزن Spring عندما تكون قيمة الكتلة أقل مايمكن.

فيما يلي ندرج بعض المواد التي يمكن إستخدامها للنوابض و القيم النموذجية لدليل الأداء $\mu_{_{_{V}}}2/E\mu$ ما مبين في الجدول 3.4:

| Material | Yield Stress (Mpa) | Tensile Modulus (Gpa) | Density (Mg/m3) | Index ((KJ/Kg) |
|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Spring steel | 600 | 200 | 7.8 | 2 |
| Glass | 50 | 70 | 2 | 18 |
| Wood | 100 | 10 | 0.5 | 2 |
| Nylon | 70 | 2 | 1 | 2 |
| Rubber | 20 | 0.004 | 1 | 100 |

الجدول3.4 المواد الممكنة للنوابض.


ومن خلال المعيار المستخدم، نلاحظ أن المطاط Rubber، هو المادة المفضلة، يليه الزجاج Glass. أما الخشب Wood، فإنه يبدو إختيار جيد ولكن يجب تذكّر، الإنحناء Bow، والتقوّس Arrow، و يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى تخفض من إستخدام المادة المعينة.

3.4 إختيار المواد Selecting Materials الخواص الحرجة Critical Properties

ربما تكون هناك بعض الخواص الحرجة Critical Properties التي بدونها لايمكن إختيار المادة. و عليه، ربما يكون هناك، على سبيل المثال، شرط يتضمن أن تكون المقاومة فوق حد إجهاد معين أو أن النوعية الكهربائية Electrical Resistivity تحت حد معين. وإذا أخذنا بنظر الإعتبار، مثل هذه

الحدود الحرجة Critical Limits، فإن مجموعة قليلة من المواد يمكنها تحقيق ذلك. إن أحد الأساليب المستخدمة في تنفيذ هذه العملية يتضمن إستخدام المخططات Charts التي تعبّر عن العلاقة مابين المواد و خواصها. و كمثال على ذلك، المخطط المبين في الشكل 1.4 حيث أن المواد المشار إليها في المخطط يعبّر عنها من خلال قيمها من معامل المرونة Elastic Modulus

و لغرض إختيار المواد التي لها حد أدنى من معامل الشد Modulus، على سبيل المثال، GPa10 ، يتم رسم خط عبر المخطط يمر عند تلك القيمة و جميع المواد التي تقع فوق هذا الخط تمثل المجموعة القليلة من المواد التي منها يمكن إختيار المادة. و إذا كان لدينا شرط آخر، يتضمن على سبيل المثال، أن تكون الكثافة أقل من Mg/m³2 ، ففي هذه الحالة، نرسم خط آخر على المخطط عند تلك القيمة من الكثافة، و جميع المواد التي تقع على يسار ذلك الخط، تمثل المجموعة القليلة من المواد لذلك المعيار. إن هذه المجموعة القليلة من المواد عند كلا المعيارين (معيار معامل الشد، و معيار الكثافة) تمثل المواد التي تقع في الربع العلوي الأيسر من المخطط المبين في الشكل



الشكل 1.4

مخطط الخاصة Property chart

فإذا كان المطلوب عتبة كابولية Cantilever تتميز بأقصى جساءة و أدنى فإذا كان المعادلة [3]، تشير الى إستخدام القيمة القصوى للمقدار $C = E^{1/2}/\mu$ 1.4 وبالنظر لإستخدام الرسم البياني من النوع log-log Graph في الشكل 1.4 فيمكن التعبير عن ذلك كالآتي:

$$P = E^{1/2} / \rho$$

$$\log P = \frac{1}{2} \log E - \log \rho$$

$$\log E = 2\log \rho + 2\log C \tag{4}$$


من هنا، بالنسبة لدليل الأداء Performance Index المعين، سيكون لدينا خط مستقيم له ميل مقداره (2) Gradient (2) و سيكون هناك مجموعة من

الخطوط المستقيمة لها تلك القيمة من الميل أي (2)، أي متشابهة من حيث قيمة الميل و لكن مختلفة من حيث قيمة دليل الأداء (P) و تسمى هذه الخطوط الدليلية للتصميم Design Guidelines. الشكل 2.4 ، يبين أحد هذه الخطوط، أما بقية الخطوط فإنها ستكون موازية لهذا الخط.

إن مثل هذا المخطط، يمكن إستخدامه أيضاً، إذا كانت المادة المطلوبة بشكل عتبة Beam، تكون فيها قيمة الجساءة Stiffness أقصى ما يمكن. و هذا يتطلب تحديد المواد التي تكون فيها قيم (E/μ) أكبر من قيمة حرجة. لو فرضنا، على سبيل المثال، أن مجموعة المواد المطلوبة تكون فيها (E/μ) أكبر من 1000:


$$\log E - \log \rho = \log 1000$$

$$\log E = \log \rho + 3$$
[5]



Density Mg/m 3 ($E^{1/2}/\rho$) الخط الدليل Guide Line الخط الدليل عند قيمتها القصوى. 2.4

و هذا سوف يكون عبارة عن خط مستقيم على المخطط، له ميل ثابت مقداره (1) (Gradient=1 line)، و نقطة تقاطع Intercept مع محور- (Gradient=1 line)، مقدارها (3). الشكل 3.4، يبين هذا الخط و مجموعة المواد المشار إليها عند ذلك الخط. وضمن تلك المساحات لكل نوع من المادة، يمكن تحديد النقاط بالنسبة للسبائك الهندسية Polymers البولمرات Polymers، الخشب المخلط التحديد أي مادة سوف تطابق المعيار المطلوب. وهناك مدى واسع من هذه المخططات (إنظر الملحق A).



: Selecting Materials إختيار المواد

تقدير الإستحقاق Merit Rating

إن المشكلة التي نواجهها عادة عند محاولة تحديد المثلى Material هي عندما يكون هناك عدد من الخواص المطلوبة أو عدد من المواد التي معاملات الخاصية (دليل الأداء) Property Indices و عدد من المواد التي تناسب خواص مختلفة بأساليب مختلفة. و بالنتيجة تظهر مشكلة كيفية تحديد المادة التي تحقق أفضل توازن مابين الخواص. إن طريقة تقدير الإستحقاق المادة التي تحقق أفضل توازن مابين الخواص. إن طريقة تقدير الإستحقاق نسبي Merit Rating Method تضمن إعطاء المادة قيمة إستحقاق نسبي Ratings تحدّد بسبة الى أفضل مادة التي تعطي أعلى تقدير. على سبيل المثال، (10) أو (100)، أما بقية التقدير ات فإنها تعطى بشكل نسبي. على سبيل المثال، نأخذ الموصلية الكهربائية كمثال لتوضيح ذلك، حيث نلاحظ أن النحاس النقي Pure Copper الذي موصليته تقدّر بوالي (59x10⁻¹⁰ S/m) أما بقية المواد فإنها تقدّر طبقاً لموصليتها كنسبة مئوية من موصلية النحاس، و على هذا المساس، الألمنيوم الذي موصليته تقدّر بحوالي (5/m) (38x10⁻¹⁰ S/m) يعطى لها التقدير التالى:

$$\left(\frac{38}{59}\right) \times 100 = 64$$

و بعد جمع تقديرات الإستحقاق لكل مادة و لكل خاصية، يمكن تحديد إجمالي تقدير الإستحقاق Overall Merit Rating للمادة بواسطة الحصول على مجموع أو إجمالي أوزان تقديرات الإستحقاق Weighted Merit Rating لكل خاصية. على سبيل المثال، عندما نأخذ بنظر الإعتبار، المواد المطلوبة في

تصنيع فتيلة أو شعيرة مصباح الإضاءة الكهربائي Electric Light Bulb تصنيع فتيلة أو شعيرة مصباح الإضاءة تتضمن: Filament

- نقطة الإنصهار Melting Point.
- الموصلية الكهربائية Electrical Conductivity
 - المقاومة Strength.
 - المطيلية Ductility .

و هنا، نعطي خاصية نقطة الإنصهار أكثر أهمية (أكثر وزناً) من الموصلية التي بدورها تكون أكثر الموصلية التي بدورها تكون أكثر أهمية من المقاومة و هذه بدورها تكون أكثر أهمية من المطيلية. و كنتيجة لذلك، تكون عوامل الأوزان Weighting Factors لهذه الخواص كالآتي:

Melting Point × 4 Conductivity × 3 Strength × 2 Ductility × 1

: Selecting Materials وإختيار المواد Cost Per Unit Property الكلفة لكل وحدة خاصية

بالنظر لكون الكلفة المنخفضة تمثل في أغلب الأحيان الشرط المطلوب، فإن أحد الأساليب المستخدمة في مقارنة خواص مجموعة من المواد تكون عادة على أساس الكلفة لكل وحدة خاصية أو مجموعة من خواص. إن هذه الطريقة تكون مفيدة بشكل خاص عندما تكون هناك خاصية أو مجموعة من الخواص

تمثل المتطلب الرئيسي Main Requirement. الجدول 44. يوضح بيانات تقدير الكلفة النسبية Relative Costing في بعض المواد.

| Material | Relative Cost per Kg | Material | Relative Cost per Kg |
|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Metals | | Polymers | |
| Mild steel bar (black) | 1 | Polyethylene | 3 |
| Mild steel bar (bright) | 1.3 | Polypropylene | 3 |
| Mild steel sheet | 1.4 | Polystyrene | 3 |
| Medium-carbon steel | 1.6 | PVC | 6 |
| High-carbon steel bar | 2.3 | ABS | 12 |
| Cast iron casting | 2.4 | Phenolics | 12 |
| Manganese steel bar | 2.5 | Acrylics | 12 |
| Brass sheet | 5.1 | Cellulose acetate | 15 |
| Copper sheet | 8.3 | Acetals | 15 |
| Stainless steel sheet | 8.5 | Polycarbonate | 36 |
| Aluminium bar | 8.5 | Nylons | 45 |
| Nickel chrome steel bar | 4.6 | Polyurethane | 60 |
| Brassbar | 6.6 | PTFE | 90 |
| Aluminium sheet | 7.1 | Fluorosilicones. | 240 |
| Aluminium casting | 9.6 | | |
| Stainless steel bar | 9.6 | | |
| Phosphor bronze bar | 16 | | |
| Monel bar | 20.6 | | |

الجدول1.4 الكلفة النسبية للمواد

وبصورة عامة، يمكننا دراسة الكلفة من خلال التكاليف الأساسية Basic التي تتضمن:

- تكاليف المواد الأولية Costs of Raw Materials.
- تكاليف منتجات التصنيع Manufacturing Products Costs
- تكاليف عمر و صيانة المنتج النهائي of Finished Product .

و يعبّر في أغلب الأحيان عن مقارنة التكاليف الأساسية للمواد على أساس:

- الكلفة لكل وحدة وزن Cost Per Unit Weight.
- أو الكلفة لكل وحدة حجم Cost Per Unit Volume.

الجدول 5.4 يبين الكلفة النسبية Relative Cost في بعض المواد. أضف الى ذلك، أنه من المهم في أغلب الأحيان مقارنة كلفة المواد على أساس:

- الكلفة لكل وحدة مقاومة Cost Per Unit Strength.
- أو الكلفة لكل وحدة جساءة Cost Per Unit Stiffness.

بالنسبة للحجوم المتساوية من المادة.

| Material | Relative Cost/Kg | Relative Cost/m ³ |
|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Cobalt | 100 | 112 |
| PTFE | 39 | 11 |
| Nickel | 28 | 32 |
| Chromium | 26 | 24 |
| Tin | 19 | 18 |
| Titanium | 17 | 10 |
| Brass sheet | 16 | 17 |
| Al-Cu alloy sheet | 14 | 5.3 |
| Nylon 66 | 12 | 1.8 |
| Phosphor bronze ingot | 10 | 12 |
| Magnesium ingot | 9.2 | 2.1 |
| Acrylic | 8.9 | 1.4 |
| Copper tubing | 8.7 | 10 |
| ABS | 8.3 | 1.1 |
| Aluminium ingot | 4.3 | 1.5 |
| Polystyrene | 3.6 | 0.5 |
| Zinc ingot | 3.6 | 3.3 |
| Polyethylene (HDPE) | 3.4 | 0.43 |
| Polyprpylene | 3.2 | 0.34 |
| Natural rubber | 3.1 | 0.5 |
| Polyethylene (LDPE) | 2.3 | 0.29 |
| PVC, rigid | 2.3 | 0.43 |
| Mild steel sheet | 1.9 | 1.9 |
| mild steel ingot | 1 | 1 |
| Cast iron | 0.8 | 0.79 |
| | الجدول2.4 | |

الكلفة النسبية للمواد نسبة إلى مسبوكة الفولاذ

إن تكاليف التصنيع Manufacturing Costs سوف تعتمد على الطريقة أو العملية المستخدمة. حيث تتطلب بعض العمليات إنفاق كمية كبيرة من رأس المال و بالتالي يمكن أن تستخدم لإنتاج أعداد كبيرة من ذلك المنتج عند كلفة منخفضة نسبياً لكل جزء Low Cost Per Item. بينما تتطلب عمليات أخرى، إنفاق كمية صغيرة من رأس المال و لكن كلفة كبيرة لكل وحدة من المنتج انفاق كمية صغيرة من رأس المال و لكن كلفة صيانة الجزء Cost of Maintenance في أغلب الأحيان، عامل مهم في إختيار المواد الهندسية، فالعامل فإنها تكون في أغلب الأحيان، عامل مهم في إختيار المواد الهندسية، فالعامل الشائع في العديد من المعادن يتضمن الحاجة الى إجراء الطلاء السطحي الشائع في العديد من المعادن يتضمن الحاجة الى إجراء الطلاء السطحي التآكل. و كمثال على ذلك، صدأ سبائك الفولاذ Rusting of Steels كما هو الحال

في صدأ سكك الحديد Railway Bridge و بالتالي يتطلب إعادة الطلاء لتلافي عملية التآكل.

مثال 4. 1

إستخدم البيانات التالية، لمقارنة الكلفة لكل وحدة مقاومة Cost Per Unit لستخدم البيانات التالية، لمقارنة الكلفة لكل وحدة مقاومة Strength

| Material | Cost Per Kg (£) | Density (Kg/m ³) | Strength (Mpa) |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| Low-carbon steel alloy | 0.1 | 7800 | 1000 |
| Aluminium-manganese alloy | 0.22 | 2700 | 200 |

I. سبيكة الفولاذ المنخفض الكاربون Low Carbon Steel Alloy : إن حجم (1Kg) من الفولاذ يمكن حسابه كالآتى:

$$\frac{1}{7800} = 0.000128m^3$$

و بالتالي الكلفة لكل ${\rm Cost~Per~m^3~m^3}$ تحدّد كالآتي:

$$\frac{0.1}{0.000128} = £780$$

أما الكلفة لكل MPa من المقاومة فيمكن تحديدها بالشكل التالي:

$$\frac{780}{1000} = £0.78$$

II. سبيكة الألمنيوم- مغنيسيوم Aluminium-Manganese Alloy: حيث يمكن إجراء الحسابات بالشكل التالي:

$$\frac{1}{2700} = 0.00037m^3$$
$$\frac{0.22}{0.00037} = £590.$$

وعلى الرغم من ان الكلفة لكل (Kg) من سبيكة من الألمنيوم- مغنيسيوم &

أكبر مقارنةً مع سبيكة الفو لاذ، نتيجة الكثافة المنخفضة لسبيكة Al-Mg

الكلفة لكل m^3 من المقاومة فيمكن أن تحدّد بالشكل التالي:

و عليه، نستنتج من مقارنة المقاومة للمواد أعلاه، التي لها حجوم متساوية، أن إستخدام الفو لاذ المنخفض الكاربون سوف يكون أقل كلفة مقارنة مع سبيكة الألمنيوم- مغنيسيوم.

المسائل Problems

1. ماهى المعايير المستخدمة بشكل شائع في إختيار المواد الهندسية؟

2. ماهي أهمية إستخدام عامل الكلفة النسبية؟

في Design Guidelines. ماهي الخطوات المتبعة في تحديد خطوط الدليلية للتصميم Materials Selection Charts.

4. ماهي الخطوات المتبعة في تقدير الإستحقاق والأوزان للخاصية المناسبة.

الفصل الخامس

دراسة حالات Cases Study

الفصل الخامس در اسة حالات Cases Study

5. امقدمة Introduction

إن إحدى التقنيات الفعّالة المستخدمة في تعلّم مبادئ التصميم هي طريقة در اسة الحالة Case Study Method. حيث تتضمن هذه التقنية إيجاد التحليل المفصّل حول المشاكل الهندسية الفعلية بحيث يمكن للطالب أن يلاحظ بوضوح الخطوات المطلوبة في عملية صنع القرار. يتضمن هذا الفصل در اسة مجموعة من الحالات أو التطبيقات الهندسية التي يتم فيها إختيار المادة الهندسية المثلى من الحالات أو التطبيقات الهندسية وهذه الحالات تتضمن:

- الموصلات الكهر بائية Electrical Conductors
 - غشاء الطائرة المعدني Aircraft Skins.
- عمود إسطواني يخضع الى إجهاد الإلتواء A Torsionally Stressed . Cylindrical Shaft
 - مضرب التنس Tennis Racket.
 - قنينة المشروب الغازي Fizzy Drink Bottle.
 - ريش التوربين الغازي Gas Turbine Blades.
 - إختيار مادة العدة Tool Material Selection.
 - مواد المحامل Bearing Materials.

- هيكل السيارة Car Bodywork.
- الأجزاء الصغيرة للدمى (الألعاب) Small Components for Toys.

2.5 الموصلات الكهربائية Electrical Conductors

إن الكبلات الكهربائية Electrical Cables، المنزلية والصناعية تتطلب عادة مساحة مقطع عرضي صغيرة وأقل مايمكن من المقاومة Resistance أي مقاومة نوعية كهربائية Resistivity منخفضة وبالتالي موصلية كهربائية مقاومة نوعية كهربائية Electrical Conductivity عالية. أضف الى ذلك، أنها يجب أن تتميز بقابلية على المعالجة بشكل أطوال طويلة ومستمرة ومقاومة للكسر. إن مثل هذه الشروط، يمكن توفرها في المواد العالية المطيلية التي يمكن أن تسحب بأطوال معينة. أضف الى ذلك، أن الكبلات يجب أن تكون مرنة وقابلة على الإنحناء والثني بشكل زوايا دائرية من دون أن تخضع للكسر ويجب أن تكون منخفضة الكلفة.

إن شرط الموصلية العالية، يقتصر عادة على المعدن لأن كل من المواد البوليمرية والسير اميكية هي بصورة عامة عوازل. أما شرط الموصلية الكهربائية العالية جداً فإن تحققه يكون مقتصراً على المعادن التي تتضمن، الفضة Ag، النحاس Cu، الألمنيوم AI، حيث أن هذه المعادن يجب أن تتميز بنقاوة عالية High Purity، وأن تكون في الحالة الملدّنة Annealed Condition. الجدول 1.5 يبين الموصلات الكهربائية لهذه المعادن عند هذه الظروف.

| Metals | Conductivity 10 ¹⁰ (S/m) |
|-----------|-------------------------------------|
| Silver | 68 |
| Copper | 64 |
| Aluminium | 40 |
| Iron | 11 |

 $0^{\circ}C$ عند الموصلية الكهربائية المعادن النقية عند الجدول 1.5 الموصلية الكهربائية المعادن النقية

| Bs ref. | Metal | IACS Conductivity (%) |
|---------|--|-----------------------|
| C101 | Electrolytic tough-pitch h.c. copper | 101.5-100 |
| C103 | Oxygen-free h.c. copper | 101.5-100 |
| C105 | Phosphorous deoxidised aresenical copper | 50.0-35.0 |
| C108 | Copper-cadmium | 80.0-92.0 |
| CZ102 | Red brass | 37 |
| CZ106 | Cartridge brass | 27 |
| NS101 | Leaded nickel silver | 7 |
| PB101 | 3%Phosphors bronze | 15.0-25.0 |

الجدول 2.5 الالموصلية الكهربائية للنحاس وسبائكة

إن الموصلية الكهربائية التي يعبّر عنها بمقياس (IACS) حيث أن القيمة (100%) تناظر موصلية النحاس الملدّن Annealed Copper عند 20°. وعلى أساس الموصلية، فإن النحاس أفضل موصلية من سبائكه. ومن خلال الجدول 25. تعتبر الأنواع C103, C101 هي المفضّلة. وكلاهما يتميز بنفس خواص الشد مع مطيلية عالية، وإستطالة مئوية Percentage Elongation تتراوح مابين (60%-60%). إن إختبارات الإنحناء تشير الى أن كلاهما، يمكن أن ينحني عند (180%. وكلاهما يمكن تشكيله بسهولة وبالتالي يمكن إستخدام عملية السحب Drawing للحصول على أسلاك طويلة. إن الفرق الأساسي مابين الإثنين يكمن في الكلفة، حيث أن C101 أقل كلفة من C103، وعليه عند إختيار الكبلات الكهربائية سيكون C101 هو المفضيّل.

إن مقاومة الشد للنحاس مثل C101 تتراوح في المدى (200-400 MPa). Major Power وبالنسبة لكبلات خط نقل القدرة الكهربائية الرئيسية Transmission Line Cables تكون هذه المقاومة غير كافية. وعندما تعلّق هذه الكبلات مابين الأبراج Pylons فإنها سوف تخضع للكسر نتيجة وزنها. إن المتخدام سبيكة نحاس حاوية على Cadmium1 % سوف يكون لها مقاومة أعلى حوالي (Annealing) بعد أن تخضع الى التلدين Annealing. وتصل الى حوالي (620-700 MPa) عندما تخضع الى التصليد Hardening. أما الموصلية فإنها تكون بحدود (620-700 MPa).

و بالنسبة لإرتخاء أو هبوط الكبل بفعل الثقل Specific Strength الوزن، فإن المطلوب هو القيمة العالية للمقاومة النوعية Specific Strength أي القيمة العالية للنسبة (مقاومة/كثافة) (Strength/Density). وبالنسبة لسبيكة القيمة العالية للنسبة (مقاومة/كثافة) (Cu-Cd Alloy). وبالنسبة لسبيكة نحاس-كادميوم Alloy تصل المقاومة النوعية العالية من دون التأثير الكبير على الموصلية الكهربائية يمكن الحصول عليها في سبائك الألمنيوم. إن المادة المستخدمة بشكل شائع في الكبلات المعلقة Overhead Cables المستخدمة في نقل القدرة الكهربائية. هي سبيكة الألمنيوم الحاوية على Oyerhead Cables. و5%Si0. وهي تخضع عادة الى الى معاملة حرارية بحيث تؤدي الى الحصول على مقاومة مقدار ها APa/Mgm ومقاومة نوعية مقدار ها APa/Mgm ومقاومة نوعية مقدار ها APa/Mgm ومقاومة نوعية مقدار ها APa/Mgm أن تمتد الى الموصلية الكهربائية فإنها تكون بحدود IACS55 %. إن هذه المقاومة النوعية تكون عادة غير كافية بالنسبة لكبلات القدرة الرئيسية التي يجب أن تمتد الى مسافات كبيرة. ولهذا تستخدم عادة موصلات الألمنيوم الحاوية على قلب فو لاذي كثافته المنخفضة

3.5 غشاء الطائرة المعدني Aircraft Skin

إن أجسام الطائرات Aircraft Fuselage يتم إنشاؤها عادة بشكل مقاطع على شكل H, T, L حيث يتم عادة ربط أو لصق غشاء معدني H, T, L عليها عليها. وإحدى الأساليب المستخدمة في دراسة جسم الطائرة Fuselage هو شكلها الإسطواني كما ضغط As-Pressurised Cylinder. إن عامل الكتلة Mass يعتبر من العوامل المهمة بالنسبة للمواد المستخدمة في الطائرة، حيث أن الهدف هو الحصول على أدنى قيمة ممكنة للكتلة. وعليه، كما مبين في الجدول 1.4 ، بالنسبة للإسطوانة المضغوطة Pressurised Cylinder دليل الأداء الذي يمكن استخدامه في تحديد المواد هو (μ_{χ}/μ) . أي المقاومة النوعية Specific إن قائمة الخواص المطلوبة تتضمن مايلي:

- خفة الوزن Light Weight: كلما تكون الطائرة خفيفة الوزن كلما يزداد مدى السرعة والحمل الآجر Payload (الحمل الذي يدفع عليه أجر).
- المعولية Reliability : إن فشل الطائرة، يضع الطائرة موضع الخطر. فالمعولية لايمكن أن تضمن بإستخدام معامل أمان Safety Factor كبير في التصميم لأن هذا سوف يؤدي الى زيادة الوزن. وعليه، المعولية يجب أن تتضمن السيطرة النوعية المشدّدة للمواد والتصميم الجيد.
- إجهاد الصمود أو الخضوع النوعي العالي High Specific Proof or إجهاد الصمود (0.2%) لكل وحدة كتلة أو إجهاد الصمود (0.2%) لكل وحدة كتلة أو إجهاد الخضوع لكل وحدة كتلة يجب أن يكون أعلى مايمكن بالنسبة لدرجات الحرارة التي يواجهها غشاء الطائرة Aircraft Skin خلال الطيران.

- مقاومة الكلال العالية High Fatigue Strength : في الطيران، وخلال الإقلاع والهبوط تخضع الطائرة عادة الى إجهادات إهتزازية وصدمية.
- مقاومة الزحف العالية High Creep Resistance: يجب أن تكون مقاومة الزحف عالية لأن غشاء الطائرة يتعرض عادة الى درجات حرارية معينة خلال الطيران.
- مقاومة التآكل الجيدة Good Corrosion Resistance : إن فشل المادة يجب أن لا يحدث نتيجة التآكل، وبشكل خاص عندما نأخذ بنظر الإعتبار الطائرة التي تحلّق في الأوساط البحرية Environment.
- سهولة تشكيل الألواح Ease Forming Sheet : إن الألواح المستخدمة في الأغشية يجب أن تتميز بسهولة التشكيل الى الأشكال المطلوبة بالنسبة للأجزاء المختلفة في السطح. وهذا يعني مطيلية جيدة، على الرغم من حدوث الإصلاد بعد التشكيل.
- سهولة ربط الألواح Ease of joining Sheets : إن الألواح تتطلب عادة إستخدام عملية اللحام أو البرشمة للحصول على السطوح الكبيرة المطلوبة.
 - الكلفة Cost: إن المادة التي لها أدنى كلفة ممكنة بعد عملية المعالجة هي المادة المطلوبة، على أن تناسب الخواص المطلوبة.


إن سرعة الطائرة التي تصل الى حوالي m/s500 تؤدي الى رفع درجة حرارة الغشاء بحدود $^{\circ}$ C120. بينما السرع مافوق الصوتية Supersonic التى تكون بحدود m/s800 تؤدي الى رفع درجة الحرارة بحدود

 $^{\circ}$ C300. إن الطائرة العسكرية Military Aircraft يمكن أن تحتفظ بسرعتها العالية التي تصل الى $^{\circ}$ C300 وتؤدي الى رفع درجة حرارة الغشاء الى $^{\circ}$ C500. وعليه، السرعة المستخدمة في الطائرة تحدّد مدى درجة الحرارة الذي عنده يجب أن تتميز بالخواص المطلوبة.

إن المواد الممكنة يمكن أن تتضمن:

- سبائك الألمنيوم Aluminium Alloys.
- سبائك الفو لاذ الكاربوني Carbon Steels.
- سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steels.
 - سبائك النيكل Nickel Alloys.
 - سبائك التيتانيوم Titanium Alloys.

الشكل 5. 1 يبين هذه المواد على مخطط الخواص 5. 2، فإنه يبين أنواع مابين المقاومة Strength والكثافة Density. أما الجدول 5.3، فإنه يبين أنواع الخواص الممكنة لهذه المواد عند درجة حرارة الغرفة. بالنسبة لطائرة المسافرين الإعتيادية Passenger Aircraft ذات السرع دون الصوتية، فإن جميع المواد تكون ملائمة على أساس درجات الحرارة القصوى التي يمكن ان تستخدم عندها. وعلى أساس إجهاد الخضوع النوعي Specific Yield Stress فإن كل من الألمنيوم والتيتانيوم يكون مفضلاً. أما على أساس كلفة المادة، فإن سبائك الألمنيوم تكون مفضلة على سبائك التيتانيوم. إن كلفة المعالجة بالنسبة لسبائك التيتانيوم هي أيضاً أعلى من سبائك الألمنيوم. إن النقطة الجديرة بالإنتباه، هي أن سبائك الفولاذ الكاربوني تكون غير مناسبة على الرغم من إنخفاض كلفتها أن سبائك الفولاذ الكاربوني تكون غير مناسبة على الرغم من إنخفاض كلفتها أن النقطة الخضوع النوعي لها منخفض جداً بسبب كثافتها العالية.



. (σ_y/ρ) 📢 🖳 🛀 🦏 👸 5.1 fi

| Material | Density | Yield Stress | Specific Yield | Max. Use | Relative Cost |
|------------------|---------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|
| | (Mg/m³) | (Mpa) | Strength | Temperature | Per Unit Sheet |
| | | | (Mpa/Mg m ⁻³) | (°C) | Area |
| Aluminium alloys | 2.8 | 200-400 | 71-140 | 200 | 2 |
| Carbon steels | 7.8 | 200-500 | 26-64 | 350 | 1 |
| Stainless steels | 7.7 | 300-1000 | 39-130 | 700 | 6 |
| Nickel alloys | 8.9 | 300-900 | 34-100 | 1000 | 6 |
| Titanium alloys | 4.5 | 700-1100 | 156-244 | 600 | 10 |

الجدول 3.5 الخواص النموذجية للمواد المرشحة للاختيار.

و للحصول على إجهاد الخضوع العالي لسيكة الألمنيوم التي تم إختيارها، فإنها يجب أن تكون سبيكة مطروقة قابلة للمعاملة الحرارية Heat Treatable فإنها يجب أن تكون سبيكة مطروقة قابلة للمعاملة الحرارية Wrought Alloy وذلك للسماح للمادة بالتشكيل في الحالة الطرية Condition وذلك للسماح الإصلاد بالترسيب Condition والسبيكة الممكنة سوف تكون -38% Mg, 0.5% Si وعندما تكون هذه السبيكة طرية يكون إجهاد الصمود (0.2%) لها مقداره MPa90 ويكون هذه السبيكة طرية يكون صلدة Hard وهناك مشكلة رئيسية نواجهها في حالة سبائك الألمنيوم، وهي أنها لاتؤدي الى الحصول على وصلات لحام جيدة، ولهذا نلجأ الى إستخدام البراشيم Rivets لربط الألواح.

أما بالنسبة للطائرة ذات السرع العالية، فإن سبيكة الألمنيوم تكون عادة غير مناسبة، لأنها لاتحتفظ بخواصها الميكانيكية الجيدة عند درجات الحرارة العالية. وفي هذه الحالة يفضل إستخدام التيتانيوم، على الرغم من كلفته العالية. وبخلاف الألمنيوم، يمكن بواسطة التيتانيوم الحصول على وصلات لحام جيدة. الجدول 45، يبين السبائك الممكنة وخواصها.

| Alloy Composition (%) | Condition | Yield Stress (Mpa) | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| | _ | 20°C | 300°C | 400°C | 500°C |
| 90Ti, 8AI, 1Mo, 1V | Annealed | 970 | 630 | 570 | 520 |
| | Solution treated +aged | 1200 | 780 | 710 | 650 |
| 90Ti, 6AI, 4V | Annealed | 940 | 660 | 580 | 430 |
| | Solution treated +aged | 1100 | 710 | 630 | 490 |

الجدول 4.5 خواص سبائك التيتانيوم.

وعلى أساس الخواص الميكانيكية، السبيكة الأولى في الجدول 45، تبدو الإختيار المفضل. ولكن، هذه السبيكة حسّاسة للتآكل الإجهادي Stress الطائرة Corrosion، في أوساط الماء المالح Salt Water Environment. إن الطائرة التي تطير فوق البحر تواجه عادة الرطوبة الحاوية على الأملاح وبالتالي السبيكة الثانية لاتعاني من هذه المشكلة تعتبر الإختيار المفضّل. أما بالنسبة للسرع العالية جداً، فإن الإختيار يقتصر على سبائك النيكل Nickel Alloys، لأنها تتميز بخواص ميكانيكية جيدة عند درجات الحرارة العالية.

4.5 عمود إسطواني يخضع الى إجهاد الإلتواء

A Torsionally Stressed Cylindrical Shaft

إن الجزء الذي تم إختياره في هذه الدراسة هو عمود أسطواني مصمت (غير مجوّف) Solid Cylindrical Shaft يخضع الى إجهاد الإلتواء Tortional يخضع الى إجهاد الإلتواء Stress. إن مقاومة هذا الجزء سوف يتم دراستها بشكل مفصل، أما المعيار المستخدم في إختيار المادة فإنه يتضمن الحصول على أقصى مقاومة Maximum Strength بالنسبة الى أدنى كتلة Minimum Mass من المادة وعند أدنى كلفة Minimum Cost لتلك المادة. أما المعاملات والخواص الأخرى التي يمكن أن تكون مهمة في عملية الإختيار، فإنها أيضاً سوف يتم مناقشتها بشكل موجز.


المقاومة Strength

بالنسبة لهذه الخاصية، سنقوم بالحصول على معيار الإختيار بالنسبة للمواد الخفيفة والقوية Light and Strong Materials التي يمكن إستخدامها في ذلك العمود. وفي البداية، نفرض أن كل من عزم الإلتواء Twisting Moment وطول العمود Shaft Length معلوماً، بينما نصف القطر (أو مساحة المقطع العرضي) للعمود يمكن أن يكون متغيراً. ويمكن الحصول على التعبير الرياضي لكتلة المادة المطلوبة من خلال:

- عزم الإلتواء Twisting Moment.
 - طول العمود Shaft Length.
 - كثافة المادة Material Density.
- مقاومة المادة Material Strength.

وبإمكاننا تقييم الأداء Performance من خلال هذا التعبير الرياضي أي الحصول على أقصى مقاومة للعمود (الذي يخضع الى إجهاد الإلتواء) نسبة الى كل من الكتلة والكلفة.

نفرض أن طول العمود الإسطواني هو (L) ونصف قطره هو (r) كما مبين في الشكل 2.5.



الجدول 2.5 عمود إسطواني Cylindrical Shaft يخضع إلى عزم

Twisting Moment (Torque) (عزم الدوران) عزم الإلتواء (عزم الدوران) وتطبيق عزم الإلتواء (M_t) يؤدي الى الحصول على زاوية إلتواء Twist Angle مقدرها الله (M_t). إن إجهاد القص (M_t) يمكن تعريفه من خلال المعادلة التالية:

$$\tau = \frac{M_{t}}{I} \tag{1}$$

Polar Moment of Inertia حيث أن، J هو عزم القصور الذاتي القطبي J ديث أن، J والذي يمكن حسابه في حالة الإسطوانة المصمتة Solid Cylinder:

$$J = \frac{\pi r^4}{2} \tag{2}$$

وبالتالي:

$$\tau = \frac{2 \,\mathrm{M_t}}{\pi \,r^3} \tag{3}$$

إن التصميم السليم Safe Design للعمود يتضمن قدرة العمود على تحمل عزم الإلتواء، من دون الخضوع للكسر. ولغرض الحصول على معيار إختيار المواد في حالة المادة الخفيفة الوزن والقوية، يتم إستبدال (μ) في المعادلة [1] بمقاومة القص للمادة Shear Strength of Material الأمان (μ_f) Safety (N) الأمان (Factor of Safety (N)

$$\frac{\tau_f}{N} = \frac{2M_f}{\pi r^3} \tag{4}$$

الآن، من الضروري، أن نأخذ بنظر الإعتبار كتلة المادة Material Mass.

 (μ) المادة (m) كتلة المادة (m) كتلة المادة (Mass (m) كتلة المادة (μ r وبالتالي: Volume والحجم المراكب المحروبة المح

$$m = \pi r^2 L \rho \tag{5}$$

و يمكن التعبير عن نصف القطر بعبارات الكتلة:

$$r = \sqrt{\frac{m}{\pi L \rho}}$$
 [6]

إن تعويض قيمة (r) في المعادلة [4] يؤدي الى الحصول على:

$$\frac{\tau_f}{N} = \frac{2 M_f}{\pi \left(\sqrt{\frac{m}{\pi L \rho}}\right)^3}$$

$$= 2 M_f \sqrt{\frac{\pi L^3 \rho}{m^3}}$$
[7]

إن حل هذه المعادلة بالنسبة للكتلة (m) يؤدي الى:

$$m = (2N M_i)^{2/3} \left(\pi^{1/3} L \left(\frac{\rho}{\tau_f^{2/3}}\right)\right)$$
 [8]

إن المعاملات الموجودة في الجانب الأيمن من المعادلة يمكن أن تصنّف الى ثلاثة مجاميع:


- 1. المجموعة الأولى: تتضمن (N,M_t) حيث تشير الى دالة الأمان Safe Function
- Geometric المجموعة الثانية: تضمن (L) الذي يمثل المعامل الهندسي 2. Parameter
- 3. المجموعة الثالثة: تتضمن خواص المواد أي كثافة (μ) ومقاومة المادة (μ_f) .

إن نتيجة المعادلة [8] تشير الى أن أفضل المواد التي يمكن إستخدامها في حالة العمود الخفيف الوزن Light Shaft والذي يتحمل عزم الإلتواء وبأمان هي تلك المواد التي لها نسبة منخفضة من $\left(\tilde{\mu}\,\mu_{f}^{\,\,2/3}\right)$. ويمكن التعبير عن ملائمة

(Performance Index (P) من خلال دليل الأداء Material Suitability المادة الذي يمثل مقلوب النسبة $(\widetilde{\mu}_{\mu_f})^{2/3}$ أي:

$$P = \frac{\tau_f^{2/3}}{\rho} \tag{9}$$

و بالنسبة للعمود الذي يخضع الى إجهاد الإلتواء، يتطلب الأمر إستخدام المادة التي تعطي أكبر دليل أداء ممكن Large Performance Index. وبهذا الخصوص، من الضروري أن نتفحص دليل الأداء لمجموعة من المواد. ويمكن إجراء ذلك بسهولة، من خلال الإستفادة من مخططات إختيار المواد Selection Charts. وهذه المخططات كما ذكرنا، عبارة عن مخططات تتضمن العلاقة مابين قيم خاصية معينة للمادة مقابل خاصية أخرى. ويعبّر عن المحاور عادة بالمقياس اللو غارتمي Logarithmic Scale مقسمة الى خمسة أجزاء بحيث تتضمن جميع خواص المواد في ذلك المخطط. على سبيل المثال، في حالة العمود الذي يخضع الى إجهاد الإلتواء، فإن المخطط يمثل لو غارتم المقاومة مقابل لو غارتم الكثافة كما مبين في الشكل .(5.3)



الشكل 3.5 مخطط اختيار المواد، المقاومة مقابل الكثافة. حيث يوضح الخطوط التحليلية للتصميم عند $(MPa)^{2/3}m^3$ عند 3/2).

ويمكن أن نلاحظ من الشكل بأن المواد مثل (المواد البوليمرية الهندسية المواد البوليمرية الهندسية Engineering Polymers، الخشب Woods...الخ) تتجمع معاً وتحاط بطوق ذات خط بارز Bold-Line بينما تحاط الأصناف الفرعية لهذه المجاميع من المواد بخط ناعم Fine Line.


الآن، نأخذ لو غارتم الطرفين للمعادلة [9] ونحصل على:

$$\log(\tau_{_{\rm f}}) = \frac{3}{2}\log(\rho) + \frac{3}{2}\log(P)$$
 [10]

إن المعادلة أعلاه، تشير الى أن رسم $(\log \mu_f)$ مقابل $(\log \mu)$ يؤدي الى الحصول على مجموعة من الخطوط المستقيمة والمتوازية جميعها لها ميل Slope مقداره (3/2). وكل خط في المجموعة له دليل أداء Slope (P) مختلف. إن هذه الخطوط كما ذكريا، تسمى خطوط دليل التصميم Guidelines. وقد تم بيان أربعة من هذه الخطوط في الشكل 35.. وقيم هذه الخطوط تتضمن: (P=3, 10, 30, 100 (MPa) $^{2/3}$ m 3 /Mg). إن جميع المواد التي تقع على أحد هذه الخطوط تتميز بأداء متساوي على أساس المقاومة لكل كتلة Strength-Per-Mass، أما المواد التي تقع فوق خط معين، فإنها سوف تتميز بدليل أداء أعلى، بينما تلك التي تقع تحت ذلك الخط، فإنها تبدي دليل أداء منخفض. على سبيل المثال، المادة التي لها كثافة مقدار ها (0.3 Mg/m³) وتقع على خط دليل التصميم عند دليل أداء مقداره (P=30) سوف يكون لها مقاوية مساوية لمقاومة تلك المادة التي لها كثافة مقدار ها (1 Mg/m³) وتقع على خط دليل التصميم عند دليل أداء مقداره (P=10). الآن، طريقة الإختيار تتضمن إختيار أحد هذه الخطوط أي إختيار الخط الذي يتضمن مجموعة فرعية معينة من المواد. ولتوضيح ذلك، نختار على سبيل المثال، الخط الذي عنده (P=10 المبين في الشكل 4.5. إن المواد التي تقع على طول هذا الخط (MPa) $^{2/3}$ m $^3/Mg$ أو فوقه تمثل منطقة البحث Search-Region من المخطط. وهي تعتبر مواد مرشحة Candidate Materials للعمود الدّوار Rotating Shaft حيث أنها تتضمن:

- منتجات الخشب Wood Products.
 - بعض اللدائن Some Plastics

- السبائك الهندسية Engineering Alloys.
- المواد المركبة الهندسية Engineering Composites.
 - الزجاج Glasses.
 - المواد السير اميكية Engineering Ceramics



الشكل 4.5 مخطط اختيار المواد، المقاومة مقابل الكثافة. حيث يوضح المواد المرشحة للعمود الإسطواني المصمت Solid Cylindrical Shaft في داخل المساحة المظللة Shaded Area التي لها دليل أداء أعلى من $\rho = 10 \ (MPa)^{2/3} M^3/Mg$

و على أساس إعتبارات، متانة الكسر Fracture Toughness فإن كل من السير اميك الهندسي والزجاج سوف تستبعد من عملية الإختيار. الآن، نفرض

وجود مشكلة أخرى، تتضمن، أن قيمة مقاومة العمود يجب أن تكون أكبر أو تساوي (300 Mpa). وهذه يمكن تحديدها على مخطط إختيار المواد بواسطة رسم خط أفقي عند القيمة (300 Mpa) كما مبين في الشكل 45.. ونلاحظ بعد ذلك، أن منطقة البحث Search Region تكون محصورة مرة أخرى عند المساحة ما بين الخطين (خط دليل الأداء $P=10 \, (MPa)^{2/3} m^3/Mg$ ونتيجة لذلك، تستبعد المواد التالية:

- جميع منتجات الخشب All Woods.
- جميع البوليمرات الهندسية All Engineering Polymers
- السبائك الهندسية الأخرى (أي سبائك Mg وبعض سبائك Al).
- بعض المواد المركبة الهندسية Some Engineering Composites. بينما ترشح المواد التالية:
 - سبائك الفولاذ Steel Alloys
 - سبائك التيتانيوم Titanium Alloys.
- سبائك الألمنيوم العالية المقاومة High Strength Aluminium Alloys.
 - بعض المواد الهندسية المركبة Engineering Composites.
- الجدول 5.5 يبين الكثافة Density، المقاومة Strength، ودليل أداء المقاومة Strength، ودليل أداء المقاومة Strength المقاومة كليا

| Material | ρ (Mg/m³) | τ _f (Mpa) | τ _f ^{2/3} /ρ = p [(Mpa) ^{2/3} m ³ /Mg] |
|--|-------------------|----------------------|--|
| Carbon fibre-reinforced composite (0.65 fibre fraction) ^a | 1.5 | 1140 | 72.8 |
| Glass fibre-reinforced composite (0.65 fibre fraction) ^a | 2 | 1060 | 52 |
| Aluminium alloy (2024-T4) | 2.8 | 300 | 16 |
| Titanium alloy (Ti-6Al-4V) | 4.4 | 525 | 14.8 |
| 4340 Steel (oil-quenched and tempered) | 7.8 | 780 | 10.9 |

 $^{^{\}overline{a}}$ The fibres in these composite are continuous, aligned, and wound in a helical fashion at a 45° angle relative to the shaft axis


الجدول 5.5 الكثافة (
$$\rho$$
)، المقاومة (τ_f)، دليل الأداء (P) للمواد الجدول الهندسية الخمسة المرشحة.

وبالإعتماد على التحليل بإستخدام مخطط إختيار المواد Selection Chart تم إختيار المواد التالية:

- ثلاث سبائك هندسية Three Engineering Alloys.
- إثنان من المواد الهندسية المركبة Two Engineering Composite. و من الجدير بالذكر، أن المقاومة في هذا الجدول قد تم تحديدها كالآتي:
- في حالة السبائك الهندسية تم حساب المقاومة بالإعتماد على مقاومة الخضوع كالآتي: (Strength=0.6 Tensile Yield Strength).
- في حالة المواد الهندسية المركبة تم حساب المقاومة بالإعتماد على مقاومة الشد كالآتي: (Strength= 0.6 Tensile Strength).

و يجرى هذا التقريب عادةً عندما يتم التعامل مع المقاومة في حالة الإلتواء Glass and .Torsion أضف الى ذلك، أن الألياف الزجاجية والكاربونية .Continuous والمستمرة .Continuous قد أفترض بأنه

تم نسجها بإسلوب لولبي Helical Fashion بالنسبة للمواد الهندسية المركبة المرشحة كما مبين في الشكل 5.5 و عند زواية مقدار ها C45 بالنسبة الى محور العمود Shaft-Axis.



شكل 5.5 تقنية اللف اللولبي Helical Winding Technique.

إن المواد الخمسة المرشحة المبينة في الجدول 55. قد تم ترتيبها إعتماداً على دليل أداء المقاومة Strength Performance Index من الأعلى الى الأدنى كالآتى:

Carbon Fibre-reinforced composite
Glass Fibre-reinforced composite
Aluminium alloy (2024-T6)
Titanium alloy (Ti-6Al-4V)
4340 Steel (Oil -Quenched and Tempered)

المواد المركبة المدعمة بألياف الكاربون المواد المركبة المدعمة بألياف الزجاج سبيكة الألمنيوم سبيكة التيتانيوم سبيكة الفولاذ (المقسى بالزيت والمراجع) إن العامل المهم الآخر، الذي يؤخذ بنظر الإعتبار في عملية إختيار المواد هو كلفة المادة Material Cost. إن إعتبارات الكلفة للمواد الخمسة المرشحة مبينة في الجدول 6.5، وكمايلي:

- العمود الأول يبين دليل الأداء $(\tilde{\mu} \mu_f^{2/3})$.
- العمود الثاني يدرج القيم التقريبية للكلفة النسبية Relative Cost ويرمز لها بالرمز (\$\\$) ، إن هذا العامل يمثل الكلفة لكل وحدة كتلة من المادة Per Unit Mass Cost of Material مقسوماً على الكلفة لكل وحدة كتلة من الفولاذ المنخفض الكاربون Per Unit Mass Cost of وحدة كتلة من الفولاذ المنخفض الكاربون Low Carbon Steel (حيث يعتبر أحد المواد الهندسية الشائعة الإستخدام). إن الهدف الأساسي من إستخدام (C) يكمن في أن سعر المادة ومادة أخرى سوف يخضع المادة ومادة أخرى سوف يخضع الى التغير مع الزمن بطيء جداً.
- وأخيراً، العمود المبين في الجانب الأيمن، من الجدول 6.5 يبين ناتج حاصل ضرب دليل الأداء مع الكلفة النسبية. إن هذا الناتج يزودنا بمقارنة للمواد الخمسة المرشحة على أساس كلفة هذه المواد التي يمكن إستخدامها في تصنيع العمود الإسطواني الذي سوف لايخضع الى الكسر بواسطة عزم الإلتواء (Mt).

| Material | $\rho/\tau_{f}^{2/3}$ | \overline{C} | $\overline{C}(ho/	au_{_{f}}^{^{2/3}})$ |
|---|--|----------------|---|
| | [10 ⁻² {Mg/(Mpa) ^{2/3} m ³ }] | (S/S) | $[10^{-2}(S/S){Mg/(Mpa)}^{2/3}m^3]$ |
| 4340 Steel (oil-quenched and tempered) | 9.2 | 5 | 46 |
| Glass fibre-reinforced composite (0.65 fibre fraction) | 1.9 | 40 | 76 |
| Aluminium alloy (2024-T4) | 6.2 | 15 | 93 |
| Carbon fibre-reinforced composite (0.65 fibre fraction) | 1.4 | 80 | 112 |
| Titanium allov (Ti-6AI-4V) | 6.8 | 110 | 748 |

الجدول 6.5 نسبة $(\rho/\tau_f^{2/3})$ ، الكلفة النسبية \overline{C} نسبة في الجدول 6.5 نسبة المراجعة الم

و \overline{C} للمواد الهندسية المرشحة. \overline{C} و $(\rho/\tau_f^{2/3})$ و $(\rho/\tau_f^{2/3})$ يتناسب مع كتلة حيث تم إستخدام هذا الناتج لأن، دليل الأداء $(\widetilde{\mu}\,\mu_f^{2/3})$ يتناسب مع كتلة المادة المطلوبة (المعادلة [8]) و (\$\\$) و (\$\\$) هو الكلفة النسبية Relative Cost لكل وحدة كتلة من المادة. و عليه، المواد التي سوف تكون أكثر إقتصادية تتضمن:

- الفولاذ 4340.
- يليه المادة المركبة المدعمة بألياف الزجاج.
 - ثم سبيكة الألمنيوم (T6-2024).
- ثم المادة المركبة المدعمة بألياف الكاربون.
 - و أخيراً، سبيكة التيتانيوم (Ti-6Al-4V).

Other Property إعتبارات الخاصية الأخرى والتصميم النهائي

Consideration and Final Design

حتى الآن، لم نأخذ بنظر الإعتبار، سوى مقاومة المواد كتى الآن، لم نأخذ بنظر الإعتبار، سوى مقاومة المواد كالمواد كالمواد

الى ذلك، تكاليف التصنيع Fabrication Costs يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار حيث تم إهمالها في التحليل أعلاه. وبالنسبة الى الجساءة Stiffness فإن تحليل أداء الجساءة الى الكتلة Stiffness-to-Mass Performance سوف يكون مشابها الى التحليل أعلاه الذي تم إجراءه على المقاومة. وفي هذه الحالة، يمكن التعبير عن دليل أداء الجساءة (P) Stiffness Performance Index (P) من خلال العلاقة التالية:

$$P_{s} = \frac{\sqrt{G}}{\rho} \tag{11}$$

حيث أن (G) هو معامل القص Shear Modulus، إن مخطط إختيار المواد المناسب الذي سوف يتم إستخدامه في عملية إختيار المادة سوف يكون العلاقة مابين $\mu \log G$ versus $\mu \log G$

وبعد ذلك، يتم جمع بيانات دليل الأداء مع بيانات الكلفة لكل وحدة كتلة بالنسبة للمواد المرشحة في عملية إختيار المواد. ومن خلال هذه البيانات يتم ترتيب المواد المرشحة على أساس دليل الأداء والكلفة. وبعد تحديد المواد المفضلة، يفضل عادة إنشاء جدول يتضمن نتائج المعايير المختلفة التي تم إستخدامها مثل معيار المقاومة، معيار الجساءة...الخ. كما أن هذا الجدول سوف يتضمن جميع المواد المرشحة، دليل الأداء، الكلفة...الخ لكل معيار وبالتالي سوف يتم وضع العلاقات الصحيحة من خلال هذا الجدول مابين نتائج عملية التصميم النهائي.

5. 5 مضرب التنس Tennis Racket

إن وظيفة مضرب التنس هي نقل القدرة من ذراع اللاعب الى كرة التنس . Tennis Ball المضرب تتضمن:

- المقاومة العالية.
- الجساءة العالية.
- الوزن الخفيف.
 - المتانة.
- القابلية على مقاومة حمل الصدمة.
- القابلية على تحمل الزحف أو الإلتواء نتيجة التعرض الى تغيرات في درجات الحرارة.
 - يمكن أن تشكّل الى الشكل المطلوب.
- القابلية على إخماد الإهتزازات، فعندما تضرب الكرة الخيوط (أو شبكة الأسلاك) فإن الصدمة تؤدي الى إهتزاز المضرب. وهذه الإهتزازات سوف تنتقل بدورها الى هيكل المضرب الى ذراع اللاعب وعند عدم خفض سعة الذبذبة لهذه الإهتزازات خلال عملية الإنتقال، فإن مرفق اللاعب Player's Elbow سوف يعاني من بعض الضرر الذي يعرّف بمرفق التنس Tennis Elbow.

إن الكلفة سوف تكون العامل المهم، عندما نأخذ بنظر الإعتبار مضارب التنس للإستخدام العام Population والتأثير يكون أعلى في حالة لاعبي التنس المحترفين Professional Tennis Players. إن شرط المقاومة العالية والوزن الخفيف يمكن أن يترجم الى شرط القيمة العالية للنسبة (المقاومة/الكثافة) أي المقاومة النوعية العالية. وبنفس الطريقة شرط الجساءة العالية والوزن الخفيف يمكن أن يترجم الى القيمة العالية للمقدار (معامل المرونة/الكثافة) أي المعامل النوعي العالي. إن الإحتمالات الممكنة تتضمن،

الخشب Wood، المعادن Metals، المواد المركبة Composites. الجدول 5.7 يبين القيم النموذجية في بعض المواد الممكنة.

| Material | Specific Strength (Mpa/Mg m ⁻³) | Specific Stiffness (Gpa/Mg m ⁻³) | Relative Toughness | Relative Vibration Damping | Relative Cost |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Woods | | | | | |
| Ash | 107 | 20 | Good | Good | Low |
| Hickory | 105 | 21 | Good | Good | Low |
| Aluminium alloys | | | | | |
| Al-Cu alloy, precipitation hardened | 15 | 25 | Good | Poor | Medium |
| Al-Mg alloy annealed | 54 | 25 | Good | Poor | Medium |
| Steels | | | | | |
| Mn steel, quenched and tempered | 90 | 27 | Good | Poor | Medium |
| Ni-Cr-Mo steel, quenched, tempered | 115 | 27 | Good | Poor | Medium |
| Composites | | | | | |
| Epoxy + 60%carbon | 890 | 90 | Medium | Medium | High |
| Epoxy +70%glass | 750 | 25 | Medium | Medium | High |

الجدول 7.5 المواد المرشحة لمضرب التنس Tennis Racket.

إن الخشب له مزايا، حيث أنه يكون متين Tough، له مقاومة نوعية جيدة، خواص تخميد جيدة للإهتزازات ومنخفض الكلفة. وكذلك، الجساءة النوعية تكون جيدة ولكن الإنحناء أو الإلتواء Warping يمكن أن يكون مشكلة. ويمكن تفادي ذلك، بإستخدام الخشب الرقائقي Laminated Wood أي عدة قطع من الخشب مع أليافها مربوطة بإتجاهات مختلفة معاً يعطي شكل الرقائق، وهذه تدمج مع قطع من الخشب بحيث يمكن الحصول على شكل المضرب.

إن سبائك الألمنيوم أيضاً تتميز بالمتانة والجساءة النوعية الجيدة، إلا أنها أعلى كلفة من الخشب. والمشكلة الأخرى، هي قابلية الإخماد الضعيفة جداً للإهتزازات. إن الألمنيوم يمكن حمايته من هجوم التآكل بواسطة الأوساط الرطبة بإستخدام عملية الأنودة Anodising. إن مضرب الألمنيوم Aluminium

Racket يمكن صناعته بواسطة ثني (أو حني) المقاطع المبثوقة المجوفة Extruded Hollow Sections

اما سبائك الفولاذ، فإنها تتميز أيضاً بمقاومة نوعية عالية وكذلك، جساءة نوعية عالية. والفولاذ عند هذه القيم من المقاومة له كلفة مقاربة من كلفة سبائك الألمنيوم. والمشاكل تتضمن، قابلية الإخماد المنخفضة جداً للإهتزازات، ومقاومة التآكل الضعيفة في الوسط الرطب. إن مضرب الفولاذ Steel Racket يمكن تصنيعه أيضاً بواسطة ثنى المقاطع المبثوقة المجوفة الى الشكل المطلوب.

المواد المركبة، يمكن إستخدامها أيضاً، بهذا الخصوص، حيث تتميز بمقاومة نوعية عالية جداً وكذلك جساءة نوعية عالية جداً ومتانة مقبولة وكذلك قابلية معتدلة لإخماد الإهتزازات. إن المشكلة الرئيسية تكمن في الكلفة العالية لهذه المواد. إن مضرب المادة المركبة يمكن تصنيعه بواسطة حقن مصهور البوليمر الحاوي على ألياف الكاربون في القالب الذي يأخذ شكل المضرب من مادة مركبة صلبة بالنسبة للهيكل والمقبض. ويخضع هذا بعد ذلك الى عملية تحسين الخواص وهو لايزال في القالب. ويخضع الغشاء الخارجي فقط من المادة المركبة الى التجمد، وذلك لصب القلب السائل بحيث عندما يتجمد المضرب نحصل على شكل أنبوب مجوّف ويمكن بعد ذلك، ملأ فجوة الأنبوب برغوة البولي يورثين محوّف ويمكن بعد ذلك، ملأ فجوة الأنبوب برغوة البولي يورثين من قابلية إخماد المولي يورثين Polyurethane Foam. حيث أن هذا يحسّن من قابلية إخماد المولي يورثين المضرب.

و عند مقارنة المواد أعلاه، نلاحظ أن مضرب المادة المركبة يعطي أفض الخواص ولكن كلفته أعلى مقارنة مع المواد الأخرى (الخشب، الألمنيوم، الفولاذ) وهذا يتم إستخدامه في أغلب الأحيان من قبل لاعبي التنس المحترفين. وإعتماداً على الكلفة المنخفضة والخواص يأتي الخشب بعد المادة المركبة يليه

الألمنيوم ومن ثم الفولاذ.

6.5 قنينة المشروب الغازي Fizzy Drink Bottle

ندرس الخواص المطلوبة للقنينة المستخدمة كحاوية للمشروب الغازي Fizzy Drink :

- مقاومة صدمة عالية، متينة، لا تكون هشة.
- خواص منع تسرّب عالية أي أن المشروب يجب أن لا ينضح أو يتسرّب من خلال جدار الحاوية أو يفقد أزيزه أو فورانه Fizz نتيجة فقدان ضغط ثاني أوكسيد الكاربون.
 - يجب إستخدام مادة لاتؤدي الى تلوث أو فساد Taint المشروب.
 - جسوءة نسبياً بحيث تحتفظ الحاوية بشكلها.
 - قابلية على مقاومة ضغط ثاني أوكسيد الكاربون من دون حدوث التشوّ.
 - قابلية على القولبة بالنفخ.
 - شفّافة وصافية.
- منخفضة الكلفة لأنه لاتوجد هناك غاية لإعادة إستخدامه (بخلاف قناني الحليب Milk Bottle حيث هناك غاية لإعادة إستخدامها عدد من المرات).
 - خفيفة الوزن.

إن شرط القولبة بالحقن يعني أن المادة يجب أن تكون لدنة حرارياً Thermoplastic. وبالنسبة الى خواص الصدمة يمكن تقسيم البوليمرات الى ثلاثة أصناف:

حتى عندما تكون Brittle : المواد البوليمرية التي تكون هشة First Category. الصنف الأول Unnotched.

عندما تكون Tough : المواد البوليمرية التي تكون متينة Second Category. الصنف الثاني كان محززة ولكنها هشة عندما تكون محززة المحادة كان المحادثة عندما تكون محززة المحادثة المحا

: المواد البوليمرية التي تكون متينة تحت جميع الظروف. Third ج. الصنف الثالث

الجدول 8.5 يبين المواد في كل صنف. وبالنسبة الى خواص الصدمة، يكون إخنيار المادة محصوراً مابين الأصناف 32, وعليه، فإن الأكريلك Acrylic، على الرغم من كونه شفّاف وصافي فإنه يعتبر مادة غير مناسبة. ولهذا يقع الإختيار على المواد الموجودة في الأصناف 32, حيث تكون شفافة وصافية، وهي تتضمن:

- .Low Density Polyethylene (LDP)
 - .PVC •
 - .Polyethylene Terephthalate •

| 1.Brittle | 2.Tough but brittle when notched | 3.Tough |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Acrylic | Polypropylene | Wet nylon |
| Glass-filled nylon | Cellulosis | Low-density Polyethylene (LDP) |
| Polystyrene | PVC | ABS (some forms) |
| | Dry nylon | Polycarbonate (some forms) |
| | Acetals | PTFE |
| | High-density polystyrene | |
| | ABS (some forms) | |
| | Polyethylene terephthalate | |
| | Polycarbonate (some forms) | |

الجدول 8.5خواص الصدمة للمواد البوليمرية.

إن القناني التي تحوي على المشروبات الغازية أو المشروبات التي تصدر أزيزاً Fizzy Drinks تعني القناني الحاوية على سوائل تحوي على ثاني أوكسيد

الكاربون تحت الضغط Carbon Dioxide Under Pressure. الجدول 9.5 ليوضح البيانات التي تبين إنفاذية الماء وثاني أوكسيد الكاربون في المواد الثلاثة المرشحة.

| Polymer | Permeability 10 ⁻⁸ mol mN ⁻¹ s ⁻¹ | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| | To Water | To carbon dioxide | | | | | |
| Low-density polyethylene | 30 | 5700 | | | | | |
| PVC | 40 | 98 | | | | | |
| Polyethylene terephthalate | 60 | 30 | | | | | |

الجدول 9.5 إنفاذية الماء وثانى أوكسيد الكاربون في البوليمرات.

وعلى الرغم من أن المادة المتينة أي البولي أثيلين المنخفض الكثافة سوف لا تكون مادة مناسبة لحاوية المشروب الغازي بسبب إنفاذيته العالية لثاني أوكسيد الكاربون وبالتالي المشروب سوف لايحتفظ بأزيزه. ومادة Polyethylene Terephthalate فإنها تبدو الإختيار المفضل. وهذه المادة تستخدم بشكل واسع في حاويات المشروب المكربن (مشبّع بثاني أوكسيد الكاربون) Carbonated Drink Containers. أما مادة PVC فإنها تستخدم في حالة المشروبات الغير مكربنة Non-Carbonated Drinks مثل الخمر Wine.

7.5 ريش التوربين الغازي Gas Turbine Blades

تستخدم محركات التوربين الغازي في دفع وتسيير المركبات مثل السفن البحرية Warships، والطائرات Aircrafts، المولدات الكهربائية Electric ، محطات ضخ النفط أو الغاز عبر خطوط الأنابيب. إن المحرك Engine يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية:

1. الضاغط Compressor.

- 2. صندوق الإحتراق Combustion Chamber.
 - 3. التوربين Turbine.

إن الهواء يسحب الى الضاغط بواسطة ريش المروحة Fan Blades ومن ثم يضغط وبالتالي ترتفع درجة حرارته. وفي صندوق الضغط Compression ثم يضغط وبالتالي ترتفع درجة حرارته. وفي صندوق الضغط Chamber يمزج الهواء مع الوقود الذي يحترق ويزيد كل من درجة الحرارة وضغط الهواء. إن الغازات الساخنة والمضغوطة تمر بعد ذلك في مقطع التوربين حيث تصطدم مع ريش التوربين بسرعة عالية وتؤدي نتيجةً لذلك الى تدوير ها.

إن ريش التوربين يجب أن تدور عند سرع عالية، بحدود (10000، في وسط مكون من نواتج الإحتراق عند درجة حرارة تصل الى رك 1200°. كما أن الغازات الساخنة تضرب الريش بسرعات عالية تصل الى حوالي 70100 . وهناك أيضاً حطام أو فتات Debris في الغازات نتيجة المكونات التي تسحب مع تيار الهواء. وعليه، سوف تخضع الريش الى تغيرات كبيرة وسريعة في درجة الحرارة عند تشغيل أو إطفاء المحرك. وكذلك الأجزاء المختلفة من الريشة يمكن أن تكون عند درجات حرارية مختلفة. ونتيجة لسرع الدوران العالية، فإن كتلة الريش تؤدي الى تكون قوى جذب مركزية (Centripetal Forces كبيرة في المدى (100-150 MPa).

إن الخواص المطلوبة، لمادة ريش التوربين الغازي هي:

• مقاومة الزحف العالية High Creep Strength : وهذا يعني مقاومة تمزق عالية عند درجة حرارة العملية. ونتيجة لأهمية كتلة الريشة، فإن

- المطلوب هو مقاومة تمزق عالية لكل وحدة كتلة أي مقاومة تمزق نوعية عالية High Specific Rupture Strength.
- مقاومة كلال حراري عالية High Thermal Fatigue Resistance : إن تغيرات في درجات الحرارة والإهتزازات الميكانيكية يمكن أن تؤدي الى إجهادات دورية التى تؤدي بدورها الى الفشل نتيجة الكلال.
- مقاومة التآكل العالية High Corrosion Resistance : إن الوسط الذي يتضمن الهواء ونواتج الإحتراق عند درجة الحرارة العالية يمكن أن يؤدى الى حدوث مشكلة التآكل أي الأكسدة Oxidation.
 - الكتلة المنخفضة Low : إن كتلة الريش يجب أن تكون منخفضة قدر الإمكان، لأن قوى الجذب المركزي الناشئة عن كتلة الريشة التي تدور عند سرع عالية تؤدي الى تكوّن الإجهادات في الريشة. أضف الى ذلك، أن التوربين الغازي المستخدم في الطائرة يكون الهدف عادة هو أخف وزن ممكن للمواد.
- المقاومة العالية High Strength: إن ريش التوربين يجب أن تتميز بمقاومة عالية عند درجات حرارة العملية. وبالنظر الأهمية الكتلة، فإن الهدف هو مقاومة عالية لكل وحدة كتلة أي مقاومة نوعية عالية.
- مادة متينة Tough Material : إن الريشة التي تخضع الى الصدمة بواسطة السرع العالية للغازات والحطام (أو الفتات). أضف الى ذلك، أن الريشة تخضع الى معاملات تمدد وإنكماش مختلفة في الأجزاء المختلفة منها.

• الكلفة Cost : كلفة المادة ربما لاتكون مهمة كأهمية كلفة العملية أو المعالجة Processing.

بينما تتميز المواد السيراميكية بخواص درجات الحرارة العالية، إلا أنها تعاني من الهشاشية Brittleness وبالتالي تستبعد من عملية الإختيار كمواد ريش توربينية. إن الشرط الذي تتميز به المادة بأن يكون لها مقاومة جيدة ومقاومة زحف عند درجات الحرارة العالية يؤدي الى إستبعاد العديد من المواد المعدنية، حيث يكون الإختيار مقتصراً على السبائك ذات أساس نيكل- كروم -Nickel الجدول 105. يبين خواص هذه السبائك.

| Alloy | Rupture Strength (Mpa) 1000 h at 1000°C | Density (Mg/m³) | | |
|-------------|--|--------------------|--|--|
| Nimonic 80A | 30 | 8.22 | | |
| Nimonic 90 | 40 | 8.18 | | |
| Nimonic 115 | 100 | 7.85 | | |
| MAR-M246 | 190 | 8.44 | | |
| Udimet 700 | 119 | 7.91 | | |

الجدول 10.5 خواص السبائك ذات أساس Ni -Cr

و على أساس مقاومة التمزق Rupture Strength نلاحظ من الجدول أن، السبائك MAR-M246 وUdimet700 تبدو الإختيارات المفضلة. إن السبيكة MAR-M246 وCast Alloy بينما السبيكة مسبوكة (مصبوبة) Wrought Alloy (مصبوبة) عن سبيكة مطروقة (مشكلة) Udimet700 هي عبارة عن سبيكة مطروقة (مشكلة) Udimet700 وبالنظر لشكل الريشة المعقدة، فإن عملية السباكة ربما تكون الطريقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة Cost-Effective.

الآن، ندرس تطبيق طريقة تقدير الإستحقاق Merit Rating لتحديد المادة للريشة التوربينية. بالنسبة لشرط المقاومة النوعية العالية

يمكننا إنشاء جدول الإستحقاق Merit Table كما مبين في الجدول 11.5. إن السبيكة Nimonic 115 لها أعلى مقاومة نوعية وبالتالي تعطى أعلى تقدير أي (100). أما بقية السبائك فإنها تعطى تقدير ات نسبة الى مقاومتها النوعية. وعليه السبيكة Nimonic 80 تعطى التقدير [48.7/105.4)x100=46].

| Alloy | Tensile | Density | Specific Strength | Merit Rating |
|-------------|----------------|---------|---------------------------|--------------|
| | Strength (Mpa) | (Mg/m³) | (Mpa/Mg m ⁻³) | |
| Nimonic 80A | 400 | 8.22 | 48.7 | 46 |
| Nimonic 90 | 428 | 8.18 | 52.3 | 50 |
| Nimonic 115 | 828 | 7.85 | 105.4 | 100 |
| MAR-M246 | 862 | 8.44 | 102.1 | 97 |
| Udimet 700 | 690 | 7.91 | 87.2 | 83 |

الجدول 11.5 تقدير الاستحقاق Merit-Rating للمقاومة النوعية.

وبإمكاننا تحديد تقديرات الإستحقاق لكل خاصية مناسبة بإستخدام نفس الإسلوب السابق. ولغرض تحديد إجمالي إستحقاق التقدير Overall Rating الإسلوب السابق. ولغرض تحديد إجمالي إستحقاق التقدير عامل التعديل الترجيحي) Merit لكل مادة، تعطى كل خاصية عامل وزن معين (عامل التعديل الترجيحي) Weighting Factor طبقاً لأهمية الخاصية لذلك الجزء. وبما أن خاصية مقاومة التمزق النوعية Specific Strength تعتبر أهم خاصية ومقاومة الأكسدة Oxidation Resistance أقل خاصية أهمية مقارنة مع الخواص الأخرى، فإن عوامل التعديل الترجيحي تكون كالآتي:

| Specific ruptur strength | 6 |
|----------------------------|---|
| Thermal fatigue resistance | 5 |
| Specific strength | 4 |
| Oxidation resistance | 3 |

إن إجمالي التقدير Overall Rating للمادة يمكن الحصول عليه بعد ذلك، بواسطة حاصل ضرب تقدير تقدير الإستحقاق Merit Rating النسبي لكل

خاصية مع التعديل الترجيحي Weighting Factor لتلك الخاصية ومن ثم الحصول على مجموع النتائج. الجدول 12.5 يبين نتائج هذه العملية. وعلى هذا الأساس تبدو السبيكة Udimet 700 المادة التي تتميز بأفضل مزيج من الخواص.

| Alloy | Specific | Rupture | Fatigue | Fatigue Resistance Specific | | | Oxidation Resist. | | Overall | |
|-------------|----------|---------|---------|-----------------------------|-----|-----|-------------------|-----|---------|--|
| | M | WM | M | WM | М | WM | М | WM | Rating | |
| Nimonic 80A | 16 | 96 | 40 | 200 | 46 | 184 | 100 | 300 | 780 | |
| Nimonic 90 | 21 | 126 | 20 | 100 | 50 | 200 | 100 | 300 | 726 | |
| Nimonic 115 | 53 | 318 | 94 | 470 | 100 | 400 | 75 | 225 | 1413 | |
| MAR-M246 | 100 | 600 | 27 | 115 | 97 | 388 | 35 | 105 | 1208 | |
| Udimet 700 | 63 | 378 | 100 | 500 | 83 | 332 | 75 | 225 | 1435 | |

Note: M=Merit Rating, WM is the product of the weighting factor and the merit rating.

الجدول 12.5 تقديرات الاستحقاق وعوامل الوزن.

إن إحدى الأساليب المستخدمة عند أخذ كلفة المادة ومعالجتها بنظر الإعتبار هو الحصول على الكلفة النسبية Relative Cost لكل مادة ومن ثم تقسيم قيمة التقدير الإجمالي Overall Rating Value على عامل الكلفة النسبية (C). Relative Cost Factor (C).

Cost Modified Rating =
$$\frac{\sum (W_1 M_1 + W_2 M_2 ...)}{C}$$
 [12]

حيث أن:

لخاصية (1) حيث أن Weighting Factor عامل التعديل الترجيحي \mathbf{W}_1 تقدير الإستحقاق هو \mathbf{M}_1).

للخاصية (2) التعديل الترجيحي Weighting Factor التعديل الترجيحي W_2 تقدير الإستحقاق هو W_2).

…الخ.

الجدول 13.5 يبين النتائج بإستخدام العلاقة أعلاه. وعلى هذا الأساس، الإختيار الأمثل هو Udimet 700. إن النقطة المهمة التي يجب التنبه إليها

عنداستخدام هذه الطريقة هو تحديد عوامل التعديل الترجيحي Weighting للخواص المختلفة. وعليه، إذا فرضنا أن مقاومة الأكسدة تعطى أعلى قيمة معامل تعديل ترجيحي أي أعلى وزن فإن السبيكة Nimonic 80A أو السبيكة Oximonic 90 ربما تكون الإختيار الأفضل.

الجدول 5.13 تقدير الكلفة المعدّلة 5.13 تقدير الكلفة المعدّلة

| Alloy | Relative Cost | Cost-Adjusted Weighting |
|-------------|---------------|-------------------------|
| Nimonic 80A | 64 | 12 |
| Nimonic 90 | 86 | 8 |
| Nimonic 115 | 100 | 14 |
| MAR-M246 | 64 | 19 |
| Udimet 700 | 99 | 23 |

.Cost- Aduusted الجدول 13.5 تقدير الكلفة المعدّلة 13.5 Tool Material Selection إختيار مادة العدة 8.5

عندما نريد إختيار مادة عدة Tool Material من مجموعة المواد التي يمكن إستخدامها في تصنيع عدة معينة، يجب أن نأخذ بنظر الإعتبار شروط خاصية تلك العدة، على سبيل المثال، هل سوف تعمل العدة عند درجة حرارة الغرفة، أم عند درجات حرارية عالية? هل سوف تكون هناك أحمال صدمة Shock Loads هل سوف يؤخذ البلى الإحتكاكي Abrasive Wear بنظر الإعتبار؟ ما هو مستوى الصلادة المطلوب؟ هل أن عمر العدة المطلوبة سوف بكون طوبلاً؟

الآن، ندرس الشروط المطلوبة في تصنيع عدة قطع Tool الآن، ندرس الشروط المطلوبة في تصنيع عدة قطع High Speed تستخدم في حالة السرع العالية العالية، فإن مادة العدة يجب أن تتميز بمقاومة عالية للطراوة (الليونة) الحرارية Thermal Softening. أضف الى ذلك، أن عملية القطع تحتاج الى صلادة عالية High Hardness وقيمة معتدلة من المتانة Toughness. الجدول a 14.5 ، يبين

مقارنة الخواص في بعض مواد عدد القطع. وبإستخدام هذه البيانات، فإن تحليل الإستحقاق Merit Analysis يعطي النتائج المبينة في الجدول b 14.5.

| Material | Working | Resista | ance to | Relative | Relative |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Hardness* | Thermal | Abrasive | Toghness | Cost |
| | HRC | Softening | Wear | _ | |
| BW1 | 68 | Low | Fair | High | 1 |
| BS1 | 45 | Medium | Fair | Very good | 3 |
| BO1 | 60 | Low | Medium | Medium | 3 |
| BA2 | 62 | High | Good | Medium | 4 |
| BD2 | 62 | High | Very good | Low | 5 |
| BH13 | 50 | High | Fair | Very good | 4 |
| BT1 | 52 | Very high | Very good | Low | 8 |
| BM2 | 60 | Very high | Very good | Low | 7 |
| Stellite 4 | 50 | Very high | Very good | Low | 10 |
| Carbides | 70 | Very high | Very good | Low | 10 |
| Alumina | 80 | Very high | Very good | Low | 12 |

Note: The hardness of the steel is of the material after tempering at the recommended temperature.

.Tool Materials خواص مواد العدة a14.5

| Material | Relative Cost | Har | dness | | ermal tness | | asive ear | Tougl | nness | Rating | Rating/ Cost |
|------------|------------------|-----|-------|-----|----------------|-----|--------------|-------|-------|--------|-----------------|
| | - | M | WM | М | WM | M | WM | M | WM | - | |
| BW1 | 1 | 85 | 425 | 20 | 160 | 30 | 60 | 70 | 210 | 855 | |
| BS1 | 3 | 56 | 280 | 50 | 400 | 30 | 60 | 100 | 300 | 1040 | |
| BO1 | 3 | 75 | 375 | 20 | 160 | 50 | 100 | 50 | 150 | 785 | |
| BA2 | 4 | 78 | 390 | 70 | 560 | 70 | 140 | 50 | 150 | 1240 | |
| BD2 | 5 | 78 | 390 | 70 | 560 | 100 | 200 | 20 | 60 | 1210 | |
| BH13 | 4 | 63 | 315 | 70 | 560 | 30 | 60 | 100 | 300 | 1235 | |
| BT1 | 8 | 65 | 325 | 100 | 800 | 100 | 200 | 20 | 60 | 1385 | 173 |
| BM2 | 7 | 75 | 375 | 100 | 800 | 100 | 200 | 20 | 60 | 1435 | 205 |
| Stellite 4 | 10 | 63 | 315 | 100 | 800 | 100 | 200 | 20 | 60 | 1375 | 138 |
| Carbides | 10 | 88 | 440 | 100 | 800 | 100 | 200 | 20 | 60 | 1500 | 150 |
| Alumina | 12 | 100 | 500 | 100 | 800 | 100 | 200 | 20 | 60 | 1560 | 130 |

الجدولb 14.5 تحليل تقدير الاستحقاق لعدة القطع ذات السرعة العالية.

إن عوامل التعديل الترجيحي Weighting Factors المستخدمة هي:

| Hardness | 5 |
|-------------------|---|
| Thermal softening | 8 |
| Abrasive wear | 2 |
| Toughness | 3 |

إن التقدير الإجمالي يشير الى أن عدة فولاذ السرع العالية High Speed أن التقدير الإجمالي يشير الى أن عدة فولاذ السرع العالية BM1 أو Steel أو Steel أو الألومينا Alumina هي الإحتمالات الممكنة. وعندما نأخذ الكلفة بنظر الإعتبار لهذه الخيارات المحتملة، فإن عدة فولاذ السرعة العالية BM2 هي الخيار المفضل. ولكن، الصلادة العالية لكل من الكاربيدات والألومينا ربما تؤدي الى عمر أطول للعدة Longer Tool .

الآن، ندرس الشروط اللازمة في حالة قالب مكبس التخريم Punch-Press الآن، ندرس الشروط اللازمة في حالة قالب مكبس التخريم Abrasive إن الشروط الرئيسية، تتضمن المقاومة الجيدة للبلى الإحتكاكي Die ، وطنا التشوه عند التصليد Hardening Distortion. فإذا فرضنا أن عامل التعديل الترجيحي للخواص المطلوبة هو:

| Abrasive wear | 8 |
|-----------------------------|---|
| Hardening Distortion | 5 |
| Hardness | 4 |
| Toughness | 3 |

الجدول 5.15 تحليل تقدير الإستحقاق لقالب مكبس الضغط.

| Material | Relative | Har | dness | | lening ortion | | asive ear | Tougl | ness | Rating | Rating/ Cost |
|------------|----------|-----|-------|-----|------------------|-----|--------------|-------|------|--------|-----------------|
| | Cost | М | WM | M | WM | M | WM | М | WM | - | COSI |
| BW1 | 1 | 85 | 340 | 10 | 50 | 30 | 240 | 70 | 210 | 840 | |
| BS1 | 3 | 56 | 224 | 50 | 250 | 30 | 240 | 100 | 300 | 1014 | |
| BO1 | 3 | 75 | 300 | 80 | 400 | 50 | 400 | 50 | 150 | 1250 | |
| BA2 | 4 | 78 | 312 | 100 | 500 | 70 | 560 | 50 | 150 | 1522 | |
| BD2 | 5 | 78 | 312 | 100 | 500 | 100 | 800 | 20 | 60 | 1672 | 334 |
| BH13 | 4 | 63 | 252 | 90 | 450 | 30 | 240 | 100 | 300 | 1242 | |
| BT1 | 8 | 65 | 260 | 80 | 400 | 100 | 800 | 20 | 60 | 1520 | |
| BM2 | 7 | 75 | 300 | 80 | 400 | 100 | 800 | 20 | 60 | 1560 | |
| Stellite 4 | 10 | 63 | 252 | 100 | 500 | 100 | 800 | 20 | 60 | 1612 | 161 |
| Carbides | 10 | 88 | 352 | 100 | 500 | 100 | 800 | 20 | 60 | 1712 | 171 |
| Alumina | 12 | 100 | 400 | 100 | 500 | 100 | 800 | 20 | 60 | 1760 | 147 |

الجدول 15.5 تحليل تقدير الاستحقاق لعدة القطع ذات السرعة العالية.

فبإمكاننا إجراء تحليل الإستحقاق Merit Analysis كما مبين في الجدول 15.5. ومن مجموعة سبائك الفولاذ، تبدو السبيكة BD2 هي الإختيار الأمثل.

إن هذه المادة لها مزايا التقسية في الهواء Air-Quenched وعليه يخفض التشوه الى أدنى كمية ممكنة. إن المواد الأخرى التي تتضمن، Stellite ، Alumina ، Carbides أيضاً تعتبر خيارات مفضلة إلا أن عامل الكلفة العالية يؤدى الى إستبعادها.

9.5 ومواد المحامل Bearing Materials

إنظر المقطع 12.8، الذي يناقش مواد المحامل وخواصها. إن الشروط الرئيسية المطلوبة في مواد المحامل تتضمن:

• مقاومة البلى Wear Resistance : إن معدل البلى يمكن أن يكون عامل .Bearing Life مهم في تحديد عمر المحمل

- المقاومة والجساءة Strength and Stiffness: حيث أن المادة يجب أن تتميز بحد مرونة عالي High Elastic Limit ومقاومة ضد الحمل مع معامل مرونة كافي لمقاومة التشوّه.
- مقاومة صدمة جيدة Good Shock Resistance : يجب أن تتميز المادة بمتانة لمقاومة الصدمات.
- مقاومة كلال جيدة Good Fatigue Resistance : تتطلب مادة المحامل عادة مقاومة كلال تحت الحمل الديناميكي Dynamic Loading.
- قابلية تثبيت Embedability : حيث أن مادة المحمل Embedability عبد المحمل Material يجب أن تمتص الأوساخ والأتربة وذلك لخفض الضرر الإحتكاكي Abrasive Damage لسطح التعشيق Soft Material الى أدنى كمية ممكنة. وهذا يعني المادة الطرية Soft Material مفضلة على المادة الصلدة Hard Material.
- موصلية حرارية عالية High Thermal Conductivity : إن قابلية المادة على تشتيت الحرارة الناتجة من عملية الإحتكاك يعتبر عامل مهم في تجنّب الإرتفاع في درجة الحرارة الى المستوى الذي قد يؤدي الى صهر مادة المحمل وخفض عملية التزييت وبالتالي حدوث عملية اللصب Seizing-Up أي إلتصاق السطحين المتحركين لنقص التزييت.
- مقاومة التآكل الجيدة Good Corrosion Resistance : إن تآكل مادة المحمل يمكن أن يحدث لعدة أسباب على سبيل المثال، وجود الزيوت الحامضية Acidic Oils، التي تؤدي الى تلف أو تحلل سطح المحمل.

الآن، ندرس الشروط المطلوبة في حالة مادة محمل الحمل الخفيف - Load Bearing Material السرعة العالية، والسرعة عالية. إن السرعة العالية، تعني أن درجات الحرارة العالية يمكن أن تتولد، وبالتالي الموصلية الحرارية العالية تكون مرغوبة. الجدول 2. 11يوضح خواص مواد المحامل. إن الموصلية الحرارية العالية تعني إستبعاد المواد البوليمرية Polymeric Materials والمعادن البيضاء ذات أساس رصاص Polymeric Materials وهذا يعني لانأخذ السبائك ذات أساس نحاس Ralloys العالية تكون غير ضرورية. ونظراً لكون الحمل الكلفة بنظر الإعتبار، لأن، المقاومة العالية غير ضرورية. ونظراً لكون الحمل مستقراً Steady Load فهذا يعني أن مقاومة الكلال لاتمثل العامل المهيمن أو الغالب، وعليه، سوف يتراوح الإختيار مابين السبائك ذات اساس ألمنيوم Tin-Base Alloys والمعادن البيضاء ذات أساس قصدير Alloys

إن السبائك ذات أساس ألمنيوم تتميز بمعامل المرونة العالي والكلفة المنخفضة، وعليه، ربما تكون المادة المثلى Optimum Material. الجدول 165. يبين تجليل الإستحقاق Merit Rating بإستخدام عامل التعديل الترجيحي التالي:

| Thermal conductivity | 5 |
|---------------------------------------|---|
| Wear resistance and elstic modulus | 4 |
| Hardness | 3 |
| Yield stress and corrosion resistance | 2 |
| Strength and Fatigue resistance | 1 |

الجدول 5.16 تحليل تقدير الإستحقاق للمحمل العالي السرعة، الخفيف الحمل.

| Material | Relative Cost | Thermal Wear Conductivity Resistance | | Elastic Modulus | | Yield | Stress | | |
|----------------------|------------------|---|-----|--------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| | | M | WM | M | WM | M | WM | M | WM |
| Tin-base whitemetal | 7 | 30 | 150 | 50 | 200 | 50 | 200 | 25 | 50 |
| Lead-base whitemetal | 1 | 14 | 70 | 60 | 240 | 30 | 120 | 20 | 40 |
| Copper-lead | 1.5 | 25 | 125 | 100 | 400 | 70 | 280 | 20 | 40 |
| Phosphor bronze | 2 | 25 | 125 | 90 | 400 | 100 | 400 | 100 | 200 |
| Leaded tin bronze | 2 | 25 | 125 | 60 | 240 | 100 | 400 | 45 | 90 |
| Aluminium base | 1.5 | 100 | 500 | 40 | 160 | 70 | 280 | 30 | 60 |
| Polymers | 0.3 | 0.003 | 0 | 100 | 400 | 5 | 20 | 10 | 20 |

| Material | Hardness Strength | | ngth | Corrosion Strength | | Fatigue Strength | | Rating/ Cost | |
|----------------------|-------------------|-----|------|-----------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|------|
| - | М | WM | М | WM | М | WM | М | WM | |
| Tin-base whitemetal | 20 | 60 | 30 | 30 | 100 | 200 | 20 | 20 | 130 |
| Lead-base whitemetal | 15 | 45 | 25 | 25 | 80 | 160 | 15 | 15 | 715 |
| Copper-lead | 30 | 90 | 25 | 25 | 60 | 120 | 45 | 45 | 750 |
| Phosphor bronze | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 70 | 70 | 898 |
| Leaded tin bronze | 60 | 180 | 70 | 70 | 40 | 80 | 55 | 55 | 620 |
| Aluminium base | 70 | 210 | 55 | 55 | 60 | 120 | 100 | 100 | 990 |
| Polymers | 10 | 30 | 20 | 20 | 100 | 100 | 15 | 15 | 2017 |

الجدول 16.5 تحليل تقدير الاستحقاق للمحمل العالي السرعة، الخفيف

إن الجدول يشير الى أن البوليمرات Polymers، هي المادة المثلى، وهذا يحدث لأن كلفة البوليمرات منخفضة جداً، وعندما تهمل البوليمرات بسبب موصليتها الحرارية المنخفضة، فإن المادة المثلى هي السبيكة ذات أساس ألمنيوم Aluminium –Base Alloy.

5. 10 هيكل السيارة Car Bodywork

إن الخواص المطلوبة في المواد المستخدمة في هيكل السيارة تتضمن:

- يمكن تشكيلها الى الأشكال المطلوبة.
 - سطوح ناعمة وذات بريق ولمعان.

- التآكل ليس مهماً بدرجة كبيرة.
- تكون غير هشة، ومتينة بمافيه الكفاية مقابل الضربات أو الصدمات الصغيرة Small Knocks وجسوءة نسبياً.
- منخفضة الكلفة، آخذين بنظر الإعتبار كلفة المواد الأولية Processing عليه المعالجة Processing، وكلفة الإنهاء

إذا أخذنا بنظر الإعتبار المعادن، فإن عملية المعالجة أو طريقة التصنيع سوف تكون العامل الأساسي في تحديد المادة المستخدمة. إن التشكيل من اللوح تعتبر الطريقة الشائعة. والتشكيل على الساخن Hot Forming يؤدي عادة الى الحصول على إنهاء سطحي غير مقبول وبالتالي يجب إختيار مادة يمكن تشكيلها على البارد Cold Forming. وهذا يعني مطيلية عالية. إن الإحتمالات الممكنة تتضمن سبائك الفولاذ المنخفض الكاربون Low Carbon Steel أو سبائك الألمنيوم Aluminium Alloys. الجدول 17.5 يبين الإستطالة المئوية الألمنيوم Percentage Elongation في بعض المواد الممكنة في الحالة الملدّنة Danealed.

| Material | Percentage Elongation |
|--------------------------|-----------------------|
| 0.1%Carbon steel | 42 |
| 0.2%Carbon steel | 37 |
| 0.3%Carbon seel | 32 |
| 1.25%Mn, aluminium alloy | 30 |
| 2.24%Mn, aluminium alloy | 22 |

الجدول 17.5 مطيلية سبائك الفولاذ الكاربوني و سبائك الألمنيوم.

ومن خلال بيانات الجدول، نلاحظ أن كل من سبائك الفو لاذ الكاربوني وسبائك الألمنيوم يمكن إستخدامها، لأن كلاهما يتميز بمطيلية كافية لتشكيل اللوح. أضف الى ذلك، ان كلاهما يتميز بمتانة مقبولة، ولكن سبائك الألمنيوم

تتميز بالكثافة المنخفضة وبالتالي تؤدي الى الحصول على وزن خفيف للسيارة. ومن ناحية أخرى، تتميز سبائك الفولاذ الكاربوني بقابلية على الإصلاد بالتشكيل Work Hardening بشكل أسرع من سبائك الألمنيوم. إن المادة التي تتميز بسرعة الإصلاد بالتشكيل العالية تكون إحتمالية تكون التخصر Neck فيها منخفضة. وفي حالة تشكيل اللوح على البارد يبدو هذا التخصر بشكل منطقة رقيقة Thin Region حيث يكون غير مرغوباً. إن الميزة المهمة التي تميز بها سبائك الفولاذ الكاربوني هي الكلفة المنخفضة ، وعليه، المادة المثلى هي الفولاذ المنخفض الكاربون وعملياً يستخدم الفولاذ الحاوي على أقل من (1%).

إن المواد البوليمرية، يمكن إستخدامها في هياكل السيارات، إلا أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها في هذه المواد تكمن في كيفية الحصول على جساءة Stiffness كافية. وأحد الأساليب المستخدمة في تلافي هذه المشكة تتضمن، الحصول على مادة مركبة مكونة من حصيرة الليف الزجاجي Thermoset أو القماش Cloth في أرضية المادة اللدائنية الصلدة حرارياً Thermoset ولسوء الحظ، تكون الطريقة المستخدمة في بناء الهيكل يدوية بدلاً من إستخدام الماكنة ولهذا تكون العملية بطيئة. وبيمنا يمكن إستخدامها عندما يكون المطلوب الحصول على منتج واحد فقط من الهياكل One-Off Bodies، فإنها غير مناسبة في حالة الإنتاج الجملى (الإنتاج بالجملة) Mass Production، فإنها غير مناسبة

والإسلوب الآخر، هو الحصول على الألواح المقواة بألياف الزجاج Glass-Reinforced Panels بواسطة الضغط على الساخن Glass-Reinforced Panels Steel بواسطة الضغط على الساخن Fitting مطابقة Steel الصفيحة المشكلة ومن ثم مطابقة Fitting اللوح مع الهيكل الفولاذي Frame. ويمكن أن تكون هذه الطريقة مناسبة للإنتاج الجملي. وتستخدم هذه الطريقة عادة في الحصول على مقصورات الشاحنة Lorry Cabs. والطريقة الأخرى، تتضمن الحصول على منتج بشكل طبقة بينية Sandwich-Type من

مادة مركبة من الألواح. وهذه يمكن أن تكون رغوة لدائنية Plastic Foam مابين ألواح لدائنية أو ألواح معدنية, وبينما تؤدي هذه المواد المركبة الى الحصول على الجساءة المناسبة إلا أن كلفتها أعلى من الفولاذ.

الجدول 18.5يبين المقارنة مابين عدد من المواد على أساس الكلفة لكل وحدة جساءة وحدة خاصية Cost Per Unit Property. فإذا أخذنا، الكلفة لكل وحدة جساءة Cost Per Unit Stiffness كعامل رئيسي، فإن الفو لاذ المنخفض الكاربون يعتبر الإختيار الأمثل. أما إذا أخذنا، الكلفة لكل وحدة مقاومة Cost Per Unit Strength كعامل رئيسي، فإن إختيار الفو لاذ المنخفض الكاربون Low Carbon Steel لايزال هو الإختيار الأمثل.

| Material | Relative Cost/ | Tensile | Tensile | Cost Per Unit | Cost Per Unit |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | m3 for Sheet | Modulus (Gpa) | Strength (Mpa) | Stiffness | Strength |
| Low-carbon steel | 1 | 220 | 1000 | 0.005 | 0.001 |
| Aluminium alloy(Mn) | 2.2 | 70 | 200 | 0.03 | 0.01 |
| Polypropylene | 0.2 | 1.0-2.0 | 30-40 | 0.1-0.2 | 0.005-0.007 |
| ABS | 0.8 | 1.0-3.0 | 17-58 | 0.3-0.8 | 0.01-0.05 |
| Polyester | 2 | 2.0-4.0 | 20-70 | 0.5-1.0 | 0.03-0.1 |
| Polyester-glass cloth | 3 | 20 | 300 | 0.15 | 0.01 |

11.5

الأجزاء الصغيرة للذمني (الألعاب)

Small Components for Toys

في هذه الحالة التطيقية، ندرس الأجزاء الصغيرة على سبيل المثال، العجلات Wheels في نموذج دمية (لعبة) السيارة الصغيرة Toy Car المستخدم من قبل الطفل الصغير. إن الوظائف المطلوبة من هذه العجلات، أن تكون أمينة Safe، وتدور على محاورها axles. وعليه، المواد المطلوبة يجب أن تكون غير سامّة Non-Toxic Materials، لها متانة مقبولة، لاتتشوه بسهولة بواسطة الضربات أو الصدمات Knocks، غير هشّة، ومنخفضة الكلفة. وقبل أن ندرس

المواد المكنة لابد من الرجوع الى النظام البريطاني القياسي British Standard (BS5665). حيث أنه يحدد في الجزء الأول Part-1 المادة، التركيب، شروط التعبئة التصميم، للدمى أو الألعاب، طرق الإختبار لبعض الخواص، شروط التعبئة Packaging والتسويق Marketing. الجزء الثاني Part-2، يحدد المواد القابلة للإشتعال والتي يجب أن لاتستخدم في تصنيع الدمى. الجزء الثالث Part-3، يحدد الشروط وطرق الإختبار لهجرة أو إنتقال Migration العناصر التالية من مواد الدمية Arsenic (الأنتيمون Antimony)، الزرنيخ Arsenic، الباريوم الزئبق لكادميوم الكروم (Cadmium)، الرصاص Lead، الزئبق (Selenium)، والسلينيوم Mercury).

إن المنتجات المطلوبة يجب أن تكون منخفضة الكلفة عندما يتم إنتاجها بكميات كبيرة نسبياً كما أن المنتجات نفسها يجب أن تكون صغيرة جداً. ففي حالة المعادن، الطريقة الممكنة هي السباكة في القوالب المعدنية Die-Casting. وعلى الرغم من أن الكلفة الأولية لتصنيع القالب تكون عالية إلا أن العدد الكبير من الأجزاء يمكن إنتاجها من هذا القالب الواحد، وعليه، الكلفة لكل جزء Cost تصبح منخفضة نسبياً.

أما في حالة البوليمرات، فإن الطريقة الممكنة، هي القولبة بالحقن Injection Moulding. وهذه الطريقة أيضاً، تكون فيها كلفة القالب عالية إلا أن العدد الكبير من الأجزاء يمكن إنتاجها من قالب واحد فقط. وبالتالي، الكلفة لكل جزء يمكن أن تكون منخفضة. وكلا الطريقتين تبدي إنهاء سطحي جيد Good Surface Finish، ودقة بعدية جيدة Good Dimensional Accuracy، ودقة بعدية جيدة السباكة بالقوالب المعدنية سوف يحد من عملية الإختيار حيث يكون الإختيار مقتصراً على المعادن التي تتميز بدرجة إنصهار

منخفضة نسبياً مثل الألمنيوم، المغنيسيوم، الخارصين، والقصدير. الجدول 195. يبين بعض خواص هذه المواد.

| Alloy | Density (Mg/m³) | Melting Point (°C) | Strength (Mpa) |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------|
| Aluminium | 2.7 | 600 | 150 |
| Lead | 11.3 | 320 | 20 |
| Magnesium | 1.8 | 520 | 150 |
| Tin | 7.3 | 230 | 12 |
| Zinc | 6.7 | 380 | 280 |

إن إعتبارات السلامة، تؤدي عادة الى إستبعاد الرصاص الألمنيوم، المغنيسيوم، الخارصين تكون متقاربة من حيث الكلفة، على الرغم من الألمنيوم، المغنيسيوم، الخارصين تكون متقاربة من حيث الكلفة، على الرغم من أن الخارصين يتميز بالكلفة المنخفضة لكل وحدة وزن Cost Per Unit Weight. بينما يتميز القصدير بكلفة أعلى من هذه السبائك. إن الخارصين له درجة إنصهار أقل من الألمنيوم أو المغنيسيوم كما أنه في الحالة المسبوكة As-Cast يتميز بمقاومة شد أعلى. وعليه، يبدو أن الخارصين أفضل إختيار بالنسبة لهذا المنتج. إن الخارصين يستخدم بشكل واسع في حالة السباكة بالقوالب المعدنية. إن درجة إنصهاره المنخفضة وسيولته Fluidity العالية يجعله من أسهل المعادن سباكةً . حيث يمكن الحصول على الأجزاء الصغيرة ذات الأشكال المعقدة والمقاطع الرقيقة الجدران. إن سبائك الخارصين Zinc-Alloys، تتميز بخواص ميكانيكية جيدة نسبياً و يمكن طلائها كهر بائياً.

أما البوليمرات، فإنها البديل الممكن للمعادن. إن طريقة التشكيل التي يمكن استخدامها في الحصول على كميات كبيرة من هذه الأجزاء هي القولبة بالحقن Injection Moulding. إن المواد المستخدمة تكون عادة مقتصرة على المواد اللدائنية اللدنة حرارياً Thermoplastic. وعليه، يقع الإختيار على البوليمرات التي تكون جسوءة نسبياً. الجدول 20.5 يبين خواص البوليمرات مقارنةً مع خواص سبائك الخارصين.

| Material | Relative | Density | Strength | Modulus | Cost/Unit | |
|---------------|---------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| | Cost/m ³ | (Mg/m3) | (Mpa) | (Gpa) | Strength | Stiffness |
| ABS | 1 | 1.02-1.07 | 50 | 2.3 | 0.02 | 0.43 |
| Nylon 6 | 2 | 1.13-1.14 | 60 | 3.2 | 0.033 | 0.63 |
| Polycarbonate | 2 | 1.2 | 65 | 2.3 | 0.031 | 0.87 |
| Zinc alloy | 3 | 6.7 | 280 | 103 | 0.011 | 0.03 |

| Material | Endurance Limit for 10 ⁷ Cycles (Mpa) | Creep Modulus at 100h Gpa | Notched Impact Strength (KJ/m²) | Cost/Unit Fatigue Strength | Cost/Unit Creep Strength | Cost/Unit Impact Strength |
|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ABS | 15 | 1.5 | 7 | 0.07 | 0.67 | 0.14 |
| Nylon 6 | 14 | 0.5 | 3 | 0.14 | 4 | 0.67 |
| Polycarbonate | 7 | 1.6 | 30 | 0.29 | 1.3 | 0.07 |
| 7inc allov | 65 | 51 | 55 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |

الجدول 20.5 مقارنة سبائك الخارصين واللدائن اللدنة حرارياً عند 20°0.

إن الخواص الميكانيكية للخارصين هي أفضل من من تلك الخواص للدائن اللانة حرارياً. حيث يتميز بمقاومة أعلى، ومعامل شد أعلى، متانة أفضل، ومقاومة كلال و زحف أعلى. ومن ناحية أخرى، حيث يكون الوزن الخفيف من الشروط المطلوبة، تتميز البوليمرات بوزنها الخفيف مقارنة مع سبائك الخارصين حيث تكون كثافتها حوالي (1/6) من كثافة الخارصين. أضف الى ذلك، أن السطوح الملونة تكون مطلوبة في هذه المنتجات، وهنا، أيضاً تتميز البوليمرات على سبائك الخارصين، لأن الأصباغ Pigments يمكن إستخدامها البوليمرات على سبائك الخارصين، لأن الأصباغ Polymer-Mix مع مزيج البوليمر Selectroplating مطلوباً ففي هذه الحالة تتميز سبائك الخارصين على البوليمرات. وعلى أساس، الكلفة لكل وحدة وزن Cost per Unit weight، يكون المهم، الكلفة لكل وحدة حجم Per Cost Per Unit Tatigue يعتبر الخارصين المادة الأقل كلفة، ولكن ربما يكون المهم، الكلفة لكل وحدة خاصية Cost Per Unit Fatigue وعلى أساس جميع الإعتبارات، يعتبر الخارصين المادة الأقل كلفة، على الرغم من أن الكلفة لكل وحدة مقاومة كلال Strength والكلفة لكل وحدة مقاومة صدمة Strength والكلفة لكل وحدة مقاومة صدمة

تكون متقاربة مع بعض البوليمرات. وعلى أساس الإعتبارات أعلاه، يعتبر الخارصين المادة المثلى Optimum Material. وفي الحالات التي يكون فيها المطلوب الحصول على سطح ملون تستخدم عادة البوليمرات وفي أغلب الأحيان يتم إستخدام مادة ABS.

المسائل Problems

سوف تبدي أقصى قيمة من الإنحراف 1Diaphragm. حدّد نوع المادة التي عندما تستخدم كغشاء ، وف تبدي أقصى قيمة من الإنحراف Peflection . إذا كان لدينا المواد التالية: الزجاج Deflection أو الإنحناء Rubber.

2. حدّد نوع المادة التي سوف تبدي أدنى كمية من التشوه الحراري عندما تخضع الى تغيرات في ، وكاربيد السيلكون Diamondدرجات الحرارة. نفرض أن لدينا المواد التالية: الألمنيوم، النحاس، الماس Silicon Carbide .

3. حدّد أسباب إختيارك لمواد المنتجات التالية:

Domestic Window Catches. سقاطة (مزلاج) النوافذ المنزلية

— المستخدمة في تركيبة البناء II-Beam المستخدمة في تركيبة البناء II-Beam المستخدمة في تركيبة البناء العتبات الإنشائية بشكل حرف المستخدمة في تركيبة البناء

.Down Pipes وأنابيب التفريغ Rainwater Gutterج. أخاديد أو مجراة تصريف ماء المطر

.Domestic Washing-Up Bowl. صحن الغسل المنزلي

.Sea Waterهـ. الأنبوب الذي يمكن من خلاله ضخ ماء البحر

.Vacuum Cleaner المستخدمة في المكنسة الكهربائية Fan المروحة الصغيرة Blades و. ريش

في السيارة.Rear Lights المصابيح الخلفية

.Camshaftح. عمود إدراة الكامات

4. ماهي المواد المستخدمة في المنتجات التالية، وضّح أسباب تفضيلك إختيار تلك المواد على غيرها:

الكهربائي. Plug القابس (مأخذ كهربائي تتصل شعبتاه بالمقبس) Casingأ. غطاء

ج. أنابيب الماء البارد والساخن المنزلية.

.Gardening Spades.

.Vacuum Cleaner. غطاء هيكل المكنسة الكهر بائية

مثبت بواسطة ملزمة Rod أو قضيب Tube مكون من أنبوب Stowel Rail. عمود منشفة Rod مثبت بواسطة ملزمة Rod عند طرفيه على الجدار. إن عمود المنشفة يستخدم عادة في الجو البخاري Steamy Atmosphere للحمام Bathroom للحمام المنشفة بشكل إنتاج جملي Wet Towel للحمام من دون Wet Towel وان تكون كلفتها منخفضة، وتقاوم وزن المناشف الرطبة Permanent Bent: من دوث أي إنحناء دائمي

أ. ماهي الخواص التي تحدد المادة التي يمكن أن تستخدم.

ب. إقترح المواد الممكنة.

؟ ما الذي يحدد سمك الأنبوب وقطره أو Rod أو القضيب Tubeج. ما الذي يحدد إستخدام الأنبوب قطر القضيب.

د. ماهي العوامل التي تؤثر على كلفة المنتج النهائي.

مطلوب إنتاجها بشكل جملي، وبيعها بكلفة منخفضة، وأن 6Spanners. لو فرضنا أن مفاتيح اربط المادة المستخدمة في تصنيعها يجب أن تكون منخفضة الكلفة ولكنها في نفس الوقت تقاوم الإستخدامات التي سوف يتم إستخدام هذه المفاتيح فيها:

أ. ماهي الخواص التي تحدد نوع المادة التي يمكن إستخدامها؟
 ب. ماهي طرق المعالجة المطلوبة، آخذين بنظر الإعتبار أن المنتج منخفض الكلفة؟

ج. حدّد المادة الممكنة وطريقة المعالجة أو التصنيع المناسبة.

.7

.Railway Linesأ. ماهي خواص المادة المستخدمة في خطوط سكك الحديد

ب. ماهي المادة التي يمكن أن تكون ملائمة لخطوط سكك الحديد.

ج. ماهي الطريقة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج خطوط سكك الحديد.

، ماهي الطرق Continuous Railway. في بريطانيا تستخدم عادة خطوط سكك الحديد المستمرة المستخدمة في لحام أو ربط هذه الخطوط للحصول على هذه الأطوال الطويلة من خطوط تلك المادة.

؟ ماهي المادة BExhaust System. ماهي الخواص المطلوبة للمادة التي تستخدم في أنظمة العادم المادة العادم؟

9. إن المواد التالية قد أستخدمت للمنتجات المشار إليها. ماهي الخواص التي تجعل هذه المواد مناسبة
 الهذه المنتجات :

المستخدمة في تصنيع جلد Closed Cell Polyethylene. الخلية المغلقة لرغوة البولي يرثين Shoe Sole Skin.

المستخدم كغطاء للسلك Polyethylene بالبولي أثيلين المنخفض الكلفة المستخدم كغطاء للسلك Electric Wire Covering.

Telephone Handsets. المستخدم في التلفون اليدوي المدمج

) المستخدمة في المكابس (LM12, AA222.0)) المسبوكة 01%هـ. سبيكة الألمنيوم نحاس Pistons.

المستخدم في أغطية فتحة الدخول (المستخدمة في Grey Cast Iron)و. حديد الزهر الرمادي المستخدم في أغطية فتحة الدخول (المستخدمة في Manhole Covers.

ي. الفولاذ الحاوي على الكروم Chromium Steel (530M40, AISI:0.4% C,0.75% Mn, المستخدم في عمود المرفق (73% Crankshafts.

Martinsitic Stainless Steel (403, 420S29: من المعاوم المار تنسايتي المعاوم المار تنسايتي كالمستخدم في ريش التوربين البخاري (1.15% C, 12.2% Cr, 1% Mn) المستخدم في ريش التوربين البخاري

المستخدم في المشبك النابضي Phosphor Bronze (Pb103:7%Sn). برونز الفسفور Spring Clips.

Mg-Al-Zn (MAG1,AZ81A:7.6%Al, في صناديق العدة الكهربائية المحمولة (Portable Electric Tool Cases.

ووليجة Core المستخدمة في قلب (Ni-Cr-Fe (Nimonic 80A). سبيكة النيكل-كروم-حديد Inserts القالب المعدني Die-Casting.

، بإختيار الخواص المناسبة وعوامل 10Merit Analysis. كيف يمكنك إجراء تحليل الإستحقاق المستخدمة في المشروب Plastic Bottle، للقنينة اللدائنية Plastic Bottle الترجيحي) بإستخدام المواد التالية:Still Drink (الذي لا يصدر أزيزاً Still Drinkالساكن

Low Density Polyethylene (LDP).

PVC.


Polyethylene Terephthalate.

).6.(انظر المقطع 5


الملاحق

مخططات إختيار المواد الهندسية Material Selection Charts


إن الخواص الهندسية للمواد تكون عادة ذات جدوى عند إظهار ها بشكل مخططات إختيار المادة Material Selection Charts كما مبين في الأشكال (A1-A14). إن هذه المخططات تلخص المعلومات بشكل موجز، و بإسلوب يسهل الوصول إليها. أضف الى ذلك، أنها تبين المدى لأي خاصية معينة بحيث يسهل الوصول إليه من قبل المصمم و تحديد صنف المادة المرتبط مع أجزاء ذلك المدى. إن العامل المهم في هذه المخططات يتضمن الإسلوب الذي يتجمع فيه صنف معين من المواد معاً. فعلى الرغم من المدى الواسع لمعامل المرونة فيه صنف معين من المواد معاً. فعلى الرغم من المعادن على سبيل المثال، فإنها تشغل مجالاً معيناً في المخطط يميز ها عن المواد البوليمرية، المواد المركبة. و هذا ينطبق أيضاً على المقاومة Strength ، الموصلية الحرارية Thermal Conductivity ، على المتانة Toughness ، المواد Thermal Conductivity ، على المقال .




الشكل A.1 مخطط اختيار المواد (علاقة الكثافة مع المقاومة).




الشكل A.2 مخطط اختيار المواد (علاقة الكثافة مع متانة الكسر).




الشكل A.3 مخطط اختيار المواد (علاقة المقاومة مع معامل المرونة).




الشكل A.4 مخطط اختيار المواد (علاقة المقاومة النوعية مع المعامل النوعي).




الشكل A.5 مخطط اختيار المواد (علاقة معامل المرونة مع متانة الكسر).




الشكل A.6 مخطط اختيار المواد (علاقة المقاومة مع متانة الكسر).




الشكل A.7 مخطط اختيار المواد (علاقة معامل المرونة مع معامل الفقدان).




الشكل A.8 مخطط اختيار المواد (علاقة الإنتشارية الحرارية مع الموصلية الحرارية).




الشكل A.9 مخطط اختيار المواد (علاقة الموصلية الحرارية مع معامل).




الشكل A.10 مخطط اختيار المواد (علاقة المرونة مع معامل التمدد الحراري الخط).




الشكل A.11 مخطط اختيار المواد (علاقة معامل التمدد الخطي مع المقاومة الشكل المعادلة).



الشكل A.12 مخطط اختيار المواد (علاقة الكلفة النسبية لكل وحدة حجم مع معامل المرونة).



الشكل A.13 مخطط اختيار المواد (علاقة الكلفة النسبية لكل وحدة حجم مع المقاومة).



الشكل A.14 مخطط اختيار المواد (علاقة الصلادة مع ثابت معدل البلي).

المراجع

References

- Donald R.Askland, Pradeep, "The Science and Engineering of Materials", Thomoson, 2006.
- M.Philip, W.Bolton, "Technology of Engineering Materials", Butterworth, Heine Mann, 2002.
- Jems P.Schaffer , Ashok Saxena, Stephem D.Antolovich, Thomas H.Sanders, Jr. Steren B.Warner, IRWIN, INC, 1995.
- Michael F.Ashby, "Materials Selection in Mechanical Design",
 Butterworth, Heine Mann, 2000.
- D.F.Baddly, J.A.Cannon, "Progressive Engineering Materials",
 Hodder and Stoughton London Sydney Auckland Toroto, 1988.
- Mahmoud M.Farage , "Materials and Process Selection in Engineering" , Applied Science Publishers LTD, London, 1979.
- 7. William D.Callister, Jr., "Materials Science and Engineering, An Introduction", John Wiley & Sons, Inc. 2007.